

# BG: AUTOSLIP – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Номер на модела: JLL7501

Вход: DC 5V / 1A (USB зареждане)

Спецификация на батерията: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Номинална мощност: 2W

---

## РЕЖИМИ НА СКОРОСТ

### Скорост 1 – режим на ниска скорост

Подходящ за бебета и малки деца на възраст 0–3 години за нежно полиране и заглаждане на ноктите.

### Скорост 2 – режим на средна скорост

Подходящ за възрастни и за редовно подрязване или полиране на ноктите.

### Скорост 3 – режим на висока скорост

Подходящ за по-дебели, по-твърди или по-устойчиви нокти, които изискват по-силно полиране.

---

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Докоснете леко бутона за захранване, за да включите устройството на скорост 1 (режим на ниска скорост). Бялата LED светлина ще светне едновременно.
  2. Натиснете кратко отново бутона за захранване, за да превключите на скорост 2 (режим на средна скорост).
  3. Натиснете кратко още веднъж бутона за захранване, за да активирате скорост 3 (режим на висока скорост).
  4. За заглаждане и заобляне на ръбовете на нокътя поставете върха на нокътя перпендикулярно на полиращата глава и движете устройството внимателно по ръба на нокътя.
  5. За полиране на повърхността на нокътя поставете повърхността на нокътя успоредно на полиращата глава. Движете полиращата глава бавно и внимателно по повърхността на нокътя, за да постигнете гладък завършек.
  6. Не използвайте ръба на полиращата глава директно върху повърхността на нокътя, тъй като това може да надраска или повреди нокътя.
  7. Натиснете кратко отново бутона за захранване, за да изключите устройството. LED светлината ще изгасне едновременно.
  8. По време на зареждане долната индикаторна светлина ще мига. Индикаторната светлина ще свети постоянно, когато батерията е напълно заредена.
-

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Този продукт е предназначен единствено за грижа за ноктите на ръцете. Не го използвайте върху други части на тялото.
2. Не зареждайте устройството във влажна или мокра среда. Уверете се, че портът за зареждане е напълно сух преди зареждане.
3. За зареждане използвайте само USB адаптер 5V / 1A или съвместим USB източник на захранване.
4. При свързване или изключване на кабела за зареждане дръжте самия щепсел. Не дърпайте директно кабела.
5. Не се опитвайте сами да разглобявате, промените или ремонтирате продукта.
6. Този продукт не се препоръчва за употреба от малки деца или лица с намалени физически, сетивни или когнитивни способности без подходящ надзор.
7. Устройството съдържа вградена акумулаторна батерия. Не излагайте продукта на огън, прекомерна топлина, пряка слънчева светлина или среда с висока температура.
8. Ако продуктът няма да се използва за продължителен период, зареждайте го поне веднъж на всеки 1–2 месеца, за да поддържате работата на батерията.
9. Преди изхвърляне на продукта вградената батерия трябва да бъде извадена и изхвърлена съгласно местните разпоредби. Уверете се, че устройството е изключено, преди да извадите батерията.
10. Поддържайте устройството чисто след употреба. Редовно премахвайте праха от нокти, за да поддържате оптимална работа и хигиена.
11. Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от влага, прах и пряка слънчева светлина.

---

## УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.