

CS: AUTOCLIP – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

Číslo modelu: JLL7501

Vstup: DC 5V / 1A (USB nabíjení)

Specifikace baterie: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Jmenovitý výkon: 2W

REŽIMY RYCHLOSTI

Rychlost 1 – režim nízké rychlosti

Vhodné pro kojence a malé děti ve věku 0–3 let pro jemné leštění a vyhlazování nehtů.

Rychlost 2 – režim střední rychlosti

Vhodné pro dospělé a pro běžné zastřihování nebo leštění nehtů.

Rychlost 3 – režim vysoké rychlosti

Vhodné pro silnější, tvrdší nebo odolnější nehty, které vyžadují intenzivnější leštění.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Jemně se dotkněte tlačítka napájení, abyste zařízení zapnuli v rychlosti 1 (režim nízké rychlosti). Bílé LED světlo se současně rozsvítí.
 2. Znovu krátce stiskněte tlačítko napájení pro přepnutí na rychlost 2 (režim střední rychlosti).
 3. Ještě jednou krátce stiskněte tlačítko napájení pro aktivaci rychlosti 3 (režim vysoké rychlosti).
 4. Pro vyhlazení a zaoblení okrajů nehtu umístěte špičku nehtu kolmo k leštící hlavici a jemně pohybujte zařízením podél okraje nehtu.
 5. Pro leštění povrchu nehtu umístěte povrch nehtu rovnoběžně s leštící hlavicí. Pohybujte leštící hlavicí pomalu a jemně po povrchu nehtu, abyste dosáhli hladkého výsledku.
 6. Nepoužívejte okraj leštící hlavice přímo na povrch nehtu, protože by mohlo dojít k poškrábání nebo poškození nehtu.
 7. Znovu krátce stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí zařízení. LED světlo se současně vypne.
 8. Během nabíjení bude spodní kontrolka blikat. Jakmile bude baterie plně nabitá, kontrolka bude svítit nepřetržitě.
-

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento produkt je určen výhradně pro péči o nehty na rukou. Nepoužívejte jej na jiné části těla.
2. Nenabíjejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port zcela suchý.
3. Pro nabíjení používejte pouze USB adaptér 5V / 1A nebo kompatibilní USB zdroj napájení.

4. Při připojování nebo odpojování nabíjecího kabelu držte samotnou zástrčku. Netahejte přímo za kabel.
5. Nepokoušejte se produkt sami rozebírat, upravovat ani opravovat.
6. Tento produkt se nedoporučuje používat malými dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kognitivními schopnostmi bez náležitého dohledu.
7. Zařízení obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevystavujte produkt ohni, nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření ani prostředí s vysokou teplotou.
8. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, nabijte jej alespoň jednou za 1–2 měsíce, aby byl zachován výkon baterie.
9. Před likvidací produktu musí být vestavěná baterie vyjmuta a zlikvidována v souladu s místními předpisy. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
10. Po použití udržujte zařízení čisté. Pravidelně odstraňujte prach z nehtů, aby byl zachován optimální výkon a hygiena.
11. Produkt skladujte na chladném a suchém místě, mimo vlhkost, prach a přímé sluneční záření.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.