

DA: AUTOCLIP – BRUGERMANUAL

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnummer: JLL7501

Indgang: DC 5V / 1A (USB-opladning)

Batterispecifikation: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Nominel effekt: 2W

HASTIGHEDSTILSTANDE

Hastighed 1 – lav hastighedstilstand

Egnet til babyer og små børn i alderen 0–3 år til skånsom polering og udglatning af negle.

Hastighed 2 – medium hastighedstilstand

Egnet til voksne og til almindelig negleklipping eller polering.

Hastighed 3 – høj hastighedstilstand

Egnet til tykkere, hårdere eller mere modstandsdygtige negle, der kræver kraftigere polering.

BRUGSANVISNING

1. Rør forsigtigt ved tænd/sluk-knappen for at tænde enheden på hastighed 1 (lav hastighedstilstand). Det hvide LED-lys tændes samtidig.
 2. Tryk kort på tænd/sluk-knappen igen for at skifte til hastighed 2 (medium hastighedstilstand).
 3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen endnu en gang for at aktivere hastighed 3 (høj hastighedstilstand).
 4. For at glatte og runde neglens kanter skal du placere neglespidsen vinkelret på poleringshovedet og bevæge enheden forsigtigt langs neglens kant.
 5. Til polering af neglens overflade skal du placere neglens overflade parallelt med poleringshovedet. Bevæg poleringshovedet langsomt og forsigtigt hen over neglens overflade for at opnå en glat finish.
 6. Brug ikke kanten af poleringshovedet direkte på neglens overflade, da dette kan ridse eller beskadige neglen.
 7. Tryk kort på tænd/sluk-knappen igen for at slukke enheden. LED-lyset slukkes samtidig.
 8. Under opladning blinker den nederste indikatorlampe. Indikatorlampen lyser konstant, når batteriet er fuldt opladet.
-

FORHOLDSREGLER

1. Dette produkt er kun beregnet til pleje af fingernegle. Brug det ikke på andre dele af kroppen.
2. Oplad ikke enheden i fugtige eller våde omgivelser. Sørg for, at opladningsporten er helt tør før opladning.

3. Brug kun en 5V / 1A USB-adapter eller en kompatibel USB-strømkilde til opladning.
4. Hold fast i selve stikket, når opladningskablet tilsluttes eller frakobles. Træk ikke direkte i kablet.
5. Forsøg ikke selv at adskille, ændre eller reparere produktet.
6. Dette produkt anbefales ikke til brug af små børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner uden passende opsyn.
7. Enheden indeholder et indbygget genopladeligt batteri. Udsæt ikke produktet for ild, overdreven varme, direkte sollys eller omgivelser med høj temperatur.
8. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det oplades mindst én gang hver 1–2 måned for at bevare batteriets ydeevne.
9. Før produktet bortskaffes, skal det indbyggede batteri fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Sørg for, at enheden er slukket, før batteriet fjernes.
10. Hold enheden ren efter brug. Fjern regelmæssigt neglestøv for at opretholde optimal ydeevne og hygiejne.
11. Opbevar produktet et køligt og tørt sted, væk fra fugt, støv og direkte sollys.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.