

# ET: AUTOCLIP – KASUTUSJUHEND

## TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

**Mudeli number:** JLL7501

**Sisend:** DC 5V / 1A (USB-laadimine)

**Aku spetsifikatsioon:** 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

**Nimivõimsus:** 2W

---

## KIIRUSREŽIIMID

### Kiirus 1 – madala kiiruse režiim

Sobib imikutele ja väikelastele vanuses 0–3 aastat küünte õrnaks poleerimiseks ja silumiseks.

### Kiirus 2 – keskmise kiiruse režiim

Sobib täiskasvanutele ning tavapäraseks küünte lõikamiseks või poleerimiseks.

### Kiirus 3 – kõrge kiiruse režiim

Sobib paksematele, kõvematele või vastupidavamatele küüntele, mis vajavad tugevamat poleerimist.

---

## KASUTUSJUHISED

1. Puudutage õrnalt toitenuppu, et lülitada seade sisse kiirusel 1 (madala kiiruse režiim). Valge LED-tuli süttib samal ajal.
  2. Vajutage toitenuppu uuesti lühidalt, et lülitada kiirusele 2 (keskmise kiiruse režiim).
  3. Vajutage toitenuppu veel kord lühidalt, et aktiveerida kiirus 3 (kõrge kiiruse režiim).
  4. Küüne servade silumiseks ja ümardamiseks asetage küüneots poleerimispea suhtes risti ning liigutage seadet õrnalt mööda küüne serva.
  5. Küüne pinna poleerimiseks asetage küüne pind poleerimispeaga paralleelselt. Liigutage poleerimispead aeglaselt ja õrnalt üle küüne pinna, et saavutada sile tulemus.
  6. Ärge kasutage poleerimispea serva otse küüne pinnal, sest see võib küünt kriimustada või kahjustada.
  7. Vajutage toitenuppu uuesti lühidalt, et seade välja lülitada. LED-tuli kustub samal ajal.
  8. Laadimise ajal vilgub alumine märgutuli. Kui aku on täielikult laetud, jääb märgutuli püsivalt põlema.
- 

## ETTEVAATUSABINÕUD

1. See toode on mõeldud ainult sõrmeküünte hoolduseks. Ärge kasutage seda muudel kehaosadel.
2. Ärge laadige seadet niiskes või märjas keskkonnas. Enne laadimist veenduge, et laadimisport oleks täielikult kuiv.
3. Laadimiseks kasutage ainult 5V / 1A USB-adapterit või ühilduvat USB-toiteallikat.
4. Laadimiskaabli ühendamisel või lahtiühendamisel hoidke kinni pistikust. Ärge tõmmake otse kaablist.

5. Ärge proovige toodet ise lahti võtta, muuta ega parandada.
6. Seda toodet ei soovitata kasutada väikestel lastel ega vähenenud füüsiliste, sensorsete või kognitiivsete võimetega isikul ilma nõuetekohase järelevalveta.
7. Seade sisaldab sisseehitatud laetavat akut. Ärge jätke toodet tule, liigse kuumuse, otsese päikesevalguse ega kõrge temperatuuriga keskkonna kätte.
8. Kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige seda vähemalt üks kord iga 1–2 kuu järel, et säilitada aku jõudlus.
9. Enne toote kõrvaldamist tuleb sisseehitatud aku eemaldada ja kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Enne aku eemaldamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud.
10. Hoidke seade pärast kasutamist puhtana. Eemaldage regulaarselt küünetolm, et säilitada optimaalne jõudlus ja hügieen.
11. Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal niiskusest, tolmust ja otsesest päikesevalgusest.

---

#### JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märkis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.