

# FR: AUTOCLIP – MANUEL D'UTILISATION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Numéro de modèle :** JLL7501

**Entrée :** DC 5V / 1A (charge USB)

**Spécification de la batterie :** 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

**Puissance nominale :** 2W

---

## MODES DE VITESSE

### Vitesse 1 – mode basse vitesse

Convient aux bébés et aux jeunes enfants âgés de 0 à 3 ans pour polir et lisser délicatement les ongles.

### Vitesse 2 – mode vitesse moyenne

Convient aux adultes et à la coupe ou au polissage régulier des ongles.

### Vitesse 3 – mode haute vitesse

Convient aux ongles plus épais, plus durs ou plus résistants nécessitant un polissage plus puissant.

---

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Touchez doucement le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil en vitesse 1 (mode basse vitesse). La lumière LED blanche s'allumera simultanément.
  2. Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton d'alimentation pour passer à la vitesse 2 (mode vitesse moyenne).
  3. Appuyez brièvement encore une fois sur le bouton d'alimentation pour activer la vitesse 3 (mode haute vitesse).
  4. Pour lisser et arrondir les bords de l'ongle, placez le bout de l'ongle perpendiculairement à la tête de polissage et déplacez doucement l'appareil le long du bord de l'ongle.
  5. Pour polir la surface de l'ongle, positionnez la surface de l'ongle parallèlement à la tête de polissage. Déplacez lentement et doucement la tête de polissage sur la surface de l'ongle afin d'obtenir une finition lisse.
  6. N'utilisez pas le bord de la tête de polissage directement sur la surface de l'ongle, car cela pourrait rayer ou endommager l'ongle.
  7. Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. La lumière LED s'éteindra simultanément.
  8. Pendant la charge, le voyant inférieur clignotera. Le voyant restera allumé en continu une fois la batterie complètement chargée.
- 

## PRÉCAUTIONS

1. Ce produit est conçu uniquement pour le soin des ongles des mains. Ne l'utilisez pas sur d'autres parties du corps.

2. Ne chargez pas l'appareil dans des environnements humides ou mouillés. Assurez-vous que le port de charge est complètement sec avant la charge.
3. Utilisez uniquement un adaptateur USB 5V / 1A ou une source d'alimentation USB compatible pour la charge.
4. Lors du branchement ou du débranchement du câble de charge, tenez la fiche elle-même. Ne tirez pas directement sur le câble.
5. N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer le produit vous-même.
6. Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation par de jeunes enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites sans surveillance appropriée.
7. L'appareil contient une batterie rechargeable intégrée. N'exposez pas le produit au feu, à une chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des environnements à haute température.
8. Si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le au moins une fois tous les 1 à 2 mois afin de maintenir les performances de la batterie.
9. Avant de jeter le produit, la batterie intégrée doit être retirée et éliminée conformément aux réglementations locales. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer la batterie.
10. Gardez l'appareil propre après utilisation. Retirez régulièrement la poussière d'ongles afin de maintenir des performances optimales et une bonne hygiène.
11. Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

---

#### INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.