

HR: AUTOCLIP – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Broj modela: JLL7501

Ulazna vrijednost: DC 5V / 1A (USB punjenje)

Specifikacija baterije: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Nazivna snaga: 2W

NAČINI RADA

Stupanj 1 – način niske brzine

Prikladno za bebe i malu djecu u dobi od 0–3 godine za nježno poliranje i zaglađivanje noktiju.

Stupanj 2 – način srednje brzine

Prikladno za odrasle te redovito skraćivanje ili poliranje noktiju.

Stupanj 3 – način visoke brzine

Prikladno za deblje, tvrđe ili zahtjevnije nokte koji zahtijevaju snažnije poliranje.

UPUTE ZA UPORABU

1. Nježno dodirnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj u stupnju 1 (način niske brzine). Bijelo LED svjetlo istovremeno će zasvijetliti.
 2. Ponovno kratko pritisnite gumb za uključivanje kako biste prebacili na stupanj 2 (način srednje brzine).
 3. Još jednom kratko pritisnite gumb za uključivanje kako biste aktivirali stupanj 3 (način visoke brzine).
 4. Za zaglađivanje i zaobljavanje rubova nokta postavite vrh nokta okomito na glavu za poliranje i nježno pomičite uređaj duž ruba nokta.
 5. Za poliranje površine nokta postavite površinu nokta paralelno s glavom za poliranje. Glavu za poliranje polako i nježno pomičite preko površine nokta kako biste postigli gladak završetak.
 6. Nemojte koristiti rub glave za poliranje izravno na površini nokta jer to može ogrebat i oštetiti nokat.
 7. Ponovno kratko pritisnite gumb za uključivanje kako biste isključili uređaj. LED svjetlo istovremeno će se ugasiti.
 8. Tijekom punjenja donje indikatorsko svjetlo će treperiti. Kada je baterija potpuno napunjena, indikatorsko svjetlo će stalno svijetliti.
-

MJERE OPREZA

1. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za njegu noktiju na rukama. Nemojte ga koristiti na drugim dijelovima tijela.

2. Nemojte puniti uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju. Prije punjenja provjerite je li priključak za punjenje potpuno suh.
3. Za punjenje koristite samo USB adapter 5V / 1A ili kompatibilan USB izvor napajanja.
4. Pri spajanju ili odspajanju kabela za punjenje držite sam utikač. Nemojte povlačiti izravno za kabel.
5. Nemojte pokušavati sami rastavljati, mijenjati ili popravljati proizvod.
6. Ovaj proizvod nije preporučljiv za uporabu kod male djece ili osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili kognitivnim sposobnostima bez odgovarajućeg nadzora.
7. Uređaj sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Nemojte izlagati proizvod vatri, prekomjernoj toplini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili okruženjima s visokom temperaturom.
8. Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, napunite ga barem jednom svakih 1–2 mjeseca kako biste održali učinkovitost baterije.
9. Prije odlaganja proizvoda ugrađena baterija mora se ukloniti i zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Provjerite je li uređaj isključen prije uklanjanja baterije.
10. Nakon uporabe održavajte uređaj čistim. Redovito uklanjajte prašinu od noktiju kako biste održali optimalan rad i higijenu.
11. Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu, dalje od vlage, prašine i izravne sunčeve svjetlosti.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.