

HU: AUTOCLIP – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modellszám: JLL7501

Bemeneti érték: DC 5V / 1A (USB-töltés)

Akkumulátor specifikációja: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Névleges teljesítmény: 2W

SEBESSÉGI ÜZEMMÓDOK

1. fokozat – alacsony sebességű üzemmód

Alkalmas csecsemők és 0–3 éves kisgyermekek körmeinek gyengéd polírozására és simítására.

2. fokozat – közepes sebességű üzemmód

Alkalmas felnőttek számára, valamint a körmök rendszeres rövidítésére vagy polírozására.

3. fokozat – magas sebességű üzemmód

Alkalmas vastagabb, keményebb vagy ellenállóbb körmök számára, amelyek erősebb polírozást igényelnek.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Finoman érintse meg a bekapcsológombot a készülék 1. fokozatban történő bekapcsolásához (alacsony sebességű üzemmód). A fehér LED-fény egyidejűleg világítani kezd.
 2. Nyomja meg röviden ismét a bekapcsológombot a 2. fokozatra váltáshoz (közepes sebességű üzemmód).
 3. Nyomja meg még egyszer röviden a bekapcsológombot a 3. fokozat aktiválásához (magas sebességű üzemmód).
 4. A köröm széleinek simításához és lekerekítéséhez helyezze a köröm végét merőlegesen a polírozófejre, majd finoman mozgassa a készüléket a köröm széle mentén.
 5. A köröm felületének polírozásához helyezze a köröm felületét párhuzamosan a polírozófejjel. Lassan és finoman mozgassa a polírozófejet a köröm felületén a sima eredmény eléréséhez.
 6. Ne használja a polírozófej szélét közvetlenül a köröm felületén, mert ez megkarcolhatja vagy károsíthatja a körmöt.
 7. Nyomja meg röviden ismét a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. A LED-fény egyidejűleg kialszik.
 8. Töltés közben az alsó jelzőfény villog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény folyamatosan világít.
-

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ez a termék kizárólag kézkörömápolásra készült. Ne használja más testrészeken.
2. Ne töltsé a készüléket nedves vagy párás környezetben. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó teljesen száraz.

3. Töltéshez kizárólag 5V / 1A USB-adaptert vagy kompatibilis USB-áramforrást használjon.
4. A töltőkábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor magát a csatlakozót fogja meg. Ne húzza közvetlenül a kábelt.
5. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, módosítani vagy javítani a terméket.
6. A termék használata nem ajánlott kisgyermeknek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy kognitív képességű személyek számára megfelelő felügyelet nélkül.
7. A készülék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne tegye ki a terméket tűznek, túlzott hőnek, közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletű környezetnek.
8. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, töltsse fel legalább 1–2 havonta egyszer az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében.
9. A termék ártalmatlanítása előtt a beépített akkumulátort el kell távolítani, és a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
10. Használat után tartsa tisztán a készüléket. Rendszeresen távolítsa el a körömport az optimális teljesítmény és higiénia megőrzése érdekében.
11. A terméket hűvös, száraz helyen tárolja, nedvességtől, portól és közvetlen napfénytől távol.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.