

LT: AUTOCLIP – NAUDOTOJO VADOVAS

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Modelio numeris: JLL7501

Įvesties parametrai: DC 5V / 1A (USB įkrovimas)

Baterijos specifikacija: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Nominali galia: 2W

GREIČIO REŽIMAI

1 greitis – mažo greičio režimas

Tinka kūdikiams ir mažiems vaikams nuo 0 iki 3 metų švelniam nagų poliravimui ir glotninimui.

2 greitis – vidutinio greičio režimas

Tinka suaugusiesiems ir įprastam nagų trumpinimui arba poliravimui.

3 greitis – didelio greičio režimas

Tinka storesniems, kietesniems ar atsparesniems nagams, kuriems reikalingas stipresnis poliravimas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Švelniai palieskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą 1 greičiu (mažo greičio režimas). Balta LED lemputė užsidegs tuo pačiu metu.
 2. Dar kartą trumpai paspauskite įjungimo mygtuką, kad perjungtumėte į 2 greitį (vidutinio greičio režimas).
 3. Dar kartą trumpai paspauskite įjungimo mygtuką, kad aktyvuotumėte 3 greitį (didelio greičio režimas).
 4. Norėdami išlyginti ir suapvalinti nago kraštus, padėkite nago galiuką statmenai poliravimo galvutei ir švelniai judinkite prietaisą palei nago kraštą.
 5. Norėdami poliruoti nago paviršių, padėkite nago paviršių lygiagrečiai poliravimo galvutei. Lėtai ir švelniai judinkite poliravimo galvutę per nago paviršių, kad pasiektumėte lygų rezultatą.
 6. Nenaudokite poliravimo galvutės krašto tiesiogiai ant nago paviršiaus, nes tai gali subraižyti arba pažeisti nagą.
 7. Dar kartą trumpai paspauskite įjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. LED lemputė tuo pačiu metu išsijungs.
 8. Įkrovimo metu apatinė indikatoriaus lemputė mirksės. Kai baterija bus visiškai įkrauta, indikatoriaus lemputė švies nuolat.
-

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Šis produktas skirtas tik rankų nagų priežiūrai. Nenaudokite jo kitoms kūno dalims.
2. Nekraukite prietaiso drėgnoje ar šlapioje aplinkoje. Prieš įkraudami įsitikinkite, kad įkrovimo jungtis yra visiškai sausa.

3. Įkrovimui naudokite tik 5V / 1A USB adapterį arba suderinamą USB maitinimo šaltinį.
4. Prijungdami arba atjungdami įkrovimo laidą, laikykite už paties kištuko. Netraukite tiesiogiai už laido.
5. Nebandykite patys išardyti, keisti ar taisyti produkto.
6. Šio produkto nerekomenduojama naudoti mažiems vaikams ar asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai ar pažintiniai gebėjimai yra sumažėję, be tinkamos priežiūros.
7. Prietaise yra įmontuota įkraunama baterija. Nelaikykite produkto prie ugnies, per didelio karščio, tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros aplinkoje.
8. Jei produkto ilgą laiką nenaudosite, įkraukite jį bent kartą kas 1–2 mėnesius, kad išlaikytumėte baterijos veikimą.
9. Prieš utilizuojant produktą, įmontuota baterija turi būti išimta ir utilizuota pagal vietinius teisės aktus. Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
10. Po naudojimo laikykite prietaisą švarų. Reguliariai pašalinkite nagų dulkes, kad išlaikytumėte optimalų veikimą ir higieną.
11. Laikykite produktą vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo drėgmės, dulkių ir tiesioginių saulės spindulių.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.