

NL: AUTOCLIP – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: JLL7501

Ingangsvermogen: DC 5V / 1A (USB-opladen)

Batterijspecificatie: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Nominaal vermogen: 2W

SNELHEIDSMODI

Snelheid 1 – lage snelheidsmodus

Geschikt voor baby's en jonge kinderen van 0–3 jaar voor het zacht polijsten en gladmaken van nagels.

Snelheid 2 – gemiddelde snelheidsmodus

Geschikt voor volwassenen en voor regelmatig knippen of polijsten van nagels.

Snelheid 3 – hoge snelheidsmodus

Geschikt voor dikkere, hardere of sterkere nagels die krachtiger polijsten vereisen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Raak de aan/uit-knop voorzichtig aan om het apparaat in snelheid 1 (lage snelheidsmodus) in te schakelen. Het witte LED-lampje gaat tegelijkertijd branden.
 2. Druk opnieuw kort op de aan/uit-knop om over te schakelen naar snelheid 2 (gemiddelde snelheidsmodus).
 3. Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om snelheid 3 (hoge snelheidsmodus) te activeren.
 4. Om de randen van de nagel glad te maken en af te ronden, plaatst u de punt van de vingernagel loodrecht op de polijstkop en beweegt u het apparaat voorzichtig langs de nagelrand.
 5. Voor het polijsten van het nageloppervlak plaatst u het nageloppervlak parallel aan de polijstkop. Beweeg de polijstkop langzaam en voorzichtig over het nageloppervlak voor een glad resultaat.
 6. Gebruik de rand van de polijstkop niet rechtstreeks op het nageloppervlak, omdat dit de nagel kan krassen of beschadigen.
 7. Druk opnieuw kort op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Het LED-lampje gaat tegelijkertijd uit.
 8. Tijdens het opladen knippert het onderste indicatielampje. Het indicatielampje blijft continu branden zodra de batterij volledig is opgeladen.
-

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Dit product is uitsluitend ontworpen voor de verzorging van vingernagels. Gebruik het niet op andere delen van het lichaam.

2. Laad het apparaat niet op in vochtige of natte omgevingen. Zorg ervoor dat de oplaadpoort volledig droog is voordat u oplaadt.
3. Gebruik alleen een USB-adapter van 5V / 1A of een compatibele USB-voedingsbron voor het opladen.
4. Houd bij het aansluiten of loskoppelen van de oplaadkabel de stekker zelf vast. Trek niet rechtstreeks aan de kabel.
5. Probeer het product niet zelf te demonteren, wijzigen of repareren.
6. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door jonge kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of cognitieve vermogens zonder passend toezicht.
7. Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Stel het product niet bloot aan vuur, overmatige hitte, direct zonlicht of omgevingen met hoge temperaturen.
8. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan minstens één keer per 1–2 maanden op om de batterijprestaties te behouden.
9. Voordat het product wordt weggegooid, moet de ingebouwde batterij worden verwijderd en volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de batterij verwijdt.
10. Houd het apparaat na gebruik schoon. Verwijder regelmatig nagelstof om optimale prestaties en hygiëne te behouden.
11. Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht, stof en direct zonlicht.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.