

PL: AUTOCLIP – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer modelu: JLL7501

Parametry wejściowe: DC 5V / 1A (ładowanie USB)

Specyfikacja baterii: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Moc znamionowa: 2W

TRYBY PRĘDKOŚCI

Poziom 1 – tryb niskiej prędkości

Odpowiedni dla niemowląt i małych dzieci w wieku 0–3 lat do delikatnego polerowania i wygładzania paznokci.

Poziom 2 – tryb średniej prędkości

Odpowiedni dla dorosłych oraz do regularnego przycinania lub polerowania paznokci.

Poziom 3 – tryb wysokiej prędkości

Odpowiedni do grubszych, twardszych lub bardziej wymagających paznokci, które wymagają mocniejszego polerowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Delikatnie dotknij przycisku zasilania, aby włączyć urządzenie na poziomie 1 (tryb niskiej prędkości). Białe światło LED zapali się jednocześnie.
 2. Krótco naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby przełączyć na poziom 2 (tryb średniej prędkości).
 3. Krótco naciśnij przycisk jeszcze raz, aby aktywować poziom 3 (tryb wysokiej prędkości).
 4. Aby wygładzić i zaokrąglić krawędzie paznokcia, ustaw końcówkę paznokcia prostopadłe do głowicy polerującej i delikatnie przesuwaj urządzenie wzdłuż krawędzi paznokcia.
 5. Aby wypolerować powierzchnię paznokcia, ustaw powierzchnię paznokcia równoległe do głowicy polerującej. Powoli i delikatnie przesuwaj głowicę polerującą po powierzchni paznokcia, aby uzyskać gładkie wykończenie.
 6. Nie używaj krawędzi głowicy polerującej bezpośrednio na powierzchni paznokcia, ponieważ może to zarysować lub uszkodzić paznokieć.
 7. Krótco naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Światło LED zgaśnie jednocześnie.
 8. Podczas ładowania dolna kontrolka będzie migać. Po pełnym naładowaniu baterii kontrolka będzie świecić światłem ciągłym.
-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do pielęgnacji paznokci u rąk. Nie używaj go na innych częściach ciała.

2. Nie ładuj urządzenia w wilgotnym lub mokrym środowisku. Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania jest całkowicie suchy.
3. Do ładowania używaj wyłącznie adaptera USB 5V / 1A lub kompatybilnego źródła zasilania USB.
4. Podczas podłączania lub odłączania kabla ładującego trzymaj za wtyczkę. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel.
5. Nie próbuj samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać produktu.
6. Ten produkt nie jest zalecany do użytku przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych bez odpowiedniego nadzoru.
7. Urządzenie zawiera wbudowaną baterię wielokrotnego ładowania. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia, nadmiernego ciepła, bezpośredniego światła słonecznego ani środowisk o wysokiej temperaturze.
8. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na 1–2 miesiące, aby utrzymać wydajność baterii.
9. Przed utylizacją produktu wbudowana bateria musi zostać usunięta i zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed wyjęciem baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
10. Po użyciu utrzymuj urządzenie w czystości. Regularnie usuwaj pył z paznokci, aby zachować optymalną wydajność i higienę.
11. Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.