

# RO: AUTOCLIP – MANUAL DE UTILIZARE

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

**Număr model:** JLL7501

**Valoare de intrare:** DC 5V / 1A (încărcare USB)

**Specificația bateriei:** 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

**Putere nominală:** 2W

---

## MODURI DE VITEZĂ

### Viteza 1 – mod de viteză redusă

Potrivit pentru bebeluși și copii mici cu vârsta între 0–3 ani, pentru lustruirea și netezirea delicată a unghiilor.

### Viteza 2 – mod de viteză medie

Potrivit pentru adulți și pentru tăierea sau lustruirea obișnuită a unghiilor.

### Viteza 3 – mod de viteză mare

Potrivit pentru unghii mai groase, mai dure sau mai rezistente, care necesită o lustruire mai puternică.

---

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Atingeți ușor butonul de pornire pentru a porni dispozitivul la viteza 1 (mod de viteză redusă). Lumina LED albă se va aprinde simultan.
  2. Apăsăți scurt din nou butonul de pornire pentru a comuta la viteza 2 (mod de viteză medie).
  3. Apăsăți scurt încă o dată butonul de pornire pentru a activa viteza 3 (mod de viteză mare).
  4. Pentru a netezi și rotunji marginile unghiei, poziționați vârful unghiei perpendicular pe capul de lustruire și deplasați ușor dispozitivul de-a lungul marginii unghiei.
  5. Pentru lustruirea suprafeței unghiei, poziționați suprafața unghiei paralel cu capul de lustruire. Deplasați capul de lustruire încet și ușor peste suprafața unghiei pentru a obține un finisaj neted.
  6. Nu utilizați marginea capului de lustruire direct pe suprafața unghiei, deoarece aceasta poate zgâria sau deteriora unghia.
  7. Apăsăți scurt din nou butonul de pornire pentru a opri dispozitivul. Lumina LED se va stinge simultan.
  8. În timpul încărcării, indicatorul luminos inferior va clipi. Indicatorul luminos va rămâne aprins continuu după ce bateria este complet încărcată.
- 

## PRECAUȚII

1. Acest produs este conceput exclusiv pentru îngrijirea unghiilor de la mâini. Nu îl utilizați pe alte părți ale corpului.

2. Nu încărcați dispozitivul în medii umede sau ude. Asigurați-vă că portul de încărcare este complet uscat înainte de încărcare.
3. Utilizați numai un adaptor USB 5V / 1A sau o sursă de alimentare USB compatibilă pentru încărcare.
4. Când conectați sau deconectați cablul de încărcare, țineți de fișă. Nu trageți direct de cablu.
5. Nu încercați să dezasamblați, modificați sau reparați produsul singur.
6. Acest produs nu este recomandat pentru utilizare de către copii mici sau persoane cu abilități fizice, senzoriale sau cognitive reduse fără supraveghere adecvată.
7. Dispozitivul conține o baterie reîncărcabilă încorporată. Nu expuneți produsul la foc, căldură excesivă, lumină solară directă sau medii cu temperatură ridicată.
8. Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, reîncărcați-l cel puțin o dată la fiecare 1–2 luni pentru a menține performanța bateriei.
9. Înainte de eliminarea produsului, bateria încorporată trebuie îndepărtată și eliminată conform reglementărilor locale. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de îndepărtarea bateriei.
10. Mențineți dispozitivul curat după utilizare. Îndepărtați periodic praful de unghii pentru a menține performanța optimă și igiena.
11. Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de umiditate, praf și lumină solară directă.

---

#### INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.