

SR: AUTOCLIP – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Broj modela: JLL7501

Ulazna vrednost: DC 5V / 1A (USB punjenje)

Specifikacija baterije: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Nazivna snaga: 2W

REŽIMI RADA

Stepen 1 – režim niske brzine

Pogodno za bebe i malu decu uzrasta 0–3 godine za nežno poliranje i zaglađivanje noktiju.

Stepen 2 – režim srednje brzine

Pogodno za odrasle i redovno skraćivanje ili poliranje noktiju.

Stepen 3 – režim visoke brzine

Pogodno za deblje, tvrđe ili zahtevnije nokte koji zahtevaju jače poliranje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Nežno dodirnite dugme za uključivanje da biste uključili uređaj u stepenu 1 (režim niske brzine). Belo LED svetlo će se istovremeno uključiti.
 2. Ponovo kratko pritisnite dugme za uključivanje da biste prešli na stepen 2 (režim srednje brzine).
 3. Još jednom kratko pritisnite dugme za uključivanje da biste aktivirali stepen 3 (režim visoke brzine).
 4. Za zaglađivanje i zaobljavanje ivica nokta, postavite vrh nokta pod pravim uglom u odnosu na glavu za poliranje i nežno pomerajte uređaj duž ivice nokta.
 5. Za poliranje površine nokta, postavite površinu nokta paralelno sa glavom za poliranje. Glavu za poliranje polako i nežno pomerajte preko površine nokta kako biste postigli gladak završetak.
 6. Nemojte koristiti ivicu glave za poliranje direktno na površini nokta, jer to može ogrebat i oštetiti nokat.
 7. Ponovo kratko pritisnite dugme za uključivanje da biste isključili uređaj. LED svetlo će se istovremeno isključiti.
 8. Tokom punjenja, donja indikatorska lampica će treperiti. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorska lampica će stalno svetleti.
-

MERE OPREZA

1. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za negu noktiju na rukama. Nemojte ga koristiti na drugim delovima tela.

2. Nemojte puniti uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju. Pre punjenja proverite da li je priključak za punjenje potpuno suv.
3. Za punjenje koristite samo USB adapter 5V / 1A ili kompatibilan USB izvor napajanja.
4. Prilikom povezivanja ili isključivanja kabla za punjenje, držite sam utikač. Nemojte vući direktno za kabl.
5. Nemojte pokušavati sami da rastavljate, menjate ili popravljate proizvod.
6. Ovaj proizvod se ne preporučuje za upotrebu kod male dece ili osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili kognitivnim sposobnostima bez odgovarajućeg nadzora.
7. Uređaj sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Nemojte izlagati proizvod vatri, prekomernoj toploti, direktnoj sunčevoj svetlosti ili okruženjima sa visokom temperaturom.
8. Ako se proizvod neće koristiti duži period, napunite ga najmanje jednom na svakih 1–2 meseca kako biste održali performanse baterije.
9. Pre odlaganja proizvoda, ugrađena baterija mora se ukloniti i odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Uverite se da je uređaj isključen pre uklanjanja baterije.
10. Nakon upotrebe održavajte uređaj čistim. Redovno uklanjajte prašinu od noktiju kako biste održali optimalne performanse i higijenu.
11. Proizvod čuvajte na hladnom i suvom mestu, dalje od vlage, prašine i direktne sunčeve svetlosti.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CR: AUTOCLIP – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Број модела: JLL7501

Улазна вредност: DC 5V / 1A (USB пуњење)

Спецификација батерије: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Називна снага: 2W

РЕЖИМИ РАДА

Степен 1 – режим ниске брзине

Погодно за бебе и малу децу узраста 0–3 године за нежно полирање и заглађивање ноктију.

Степен 2 – режим средње брзине

Погодно за одрасле и редовно скраћивање или полирање ноктију.

Степен 3 – режим високе брзине

Погодно за дебље, тврђе или захтевније нокте који захтевају јаче полирање.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. Нежно додирните дугме за укључивање да бисте укључили уређај у степену 1 (режим ниске брзине). Бело LED светло ће се истовремено укључити.
 2. Поново кратко притисните дугме за укључивање да бисте прешли на степен 2 (режим средње брзине).
 3. Још једном кратко притисните дугме за укључивање да бисте активирали степен 3 (режим високе брзине).
 4. За заглађивање и заобљавање ивица нокта, поставите врх нокта под правим углом у односу на главу за полирање и нежно померајте уређај дуж ивице нокта.
 5. За полирање површине нокта, поставите површину нокта паралелно са главом за полирање. Главу за полирање полако и нежно померајте преко површине нокта како бисте постигли гладак завршетак.
 6. Немојте користити ивицу главе за полирање директно на површини нокта, јер то може огребати или оштетити нокат.
 7. Поново кратко притисните дугме за укључивање да бисте искључили уређај. LED светло ће се истовремено искључити.
 8. Током пуњења, доња индикаторска лампица ће треперити. Када се батерија потпуно напуни, индикаторска лампица ће стално светлети.
-

МЕРЕ ОПРЕЗА

1. Овај производ је намењен искључиво за негу ноктију на рукама. Немојте га користити на другим деловима тела.

2. Немојте пунити уређај у влажном или мокром окружењу. Пре пуњења проверите да ли је прикључак за пуњење потпуно сув.
3. За пуњење користите само USB адаптер 5V / 1A или компатибилан USB извор напајања.
4. Приликом повезивања или искључивања кабла за пуњење, држите сам утикач. Немојте вући директно за кабл.
5. Немојте покушавати сами да растављате, мењате или поправљате производ.
6. Овај производ се не препоручује за употребу код мале деце или особа са смањеним физичким, сензорним или когнитивним способностима без одговарајућег надзора.
7. Уређај садржи уграђену пуњиву батерију. Немојте излагати производ ватри, прекомерној топлоти, директној сунчевој светлости или окружењима са високом температуром.
8. Ако се производ неће користити дужи период, напуните га најмање једном на сваких 1–2 месеца како бисте одржали перформансе батерије.
9. Пре одлагања производа, уграђена батерија мора се уклонити и одложити у складу са локалним прописима. Уверите се да је уређај искључен пре уклањања батерије.
10. Након употребе одржавајте уређај чистим. Редовно уклањајте прашину од ноктију како бисте одржали оптималне перформансе и хигијену.
11. Производ чувајте на хладном и сувом месту, даље од влаге, прашине и директне сунчеве светлости.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније