

SL: AUTOCLIP – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Številka modela: JLL7501

Vhodna napetost: DC 5V / 1A (USB polnjenje)

Specifikacija baterije: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Nazivna moč: 2W

NAČINI DELOVANJA

Stopnja 1 – način nizke hitrosti

Primerno za dojenčke in majhne otroke, stare 0–3 leta, za nežno poliranje in glajenje nohtov.

Stopnja 2 – način srednje hitrosti

Primerno za odrasle ter običajno krajšanje ali poliranje nohtov.

Stopnja 3 – način visoke hitrosti

Primerno za debelejšje, trše ali zahtevnejše nohte, ki potrebujejo močnejše poliranje.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Nežno se dotaknite gumba za vklop, da napravo vklopite v stopnji 1 (način nizke hitrosti). Bela LED lučka bo zasvetila hkrati.
 2. Ponovno kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite na stopnjo 2 (način srednje hitrosti).
 3. Še enkrat kratko pritisnite gumb za vklop, da aktivirate stopnjo 3 (način visoke hitrosti).
 4. Za glajenje in zaobljanje robov nohta postavite konico nohta pravokotno na polirno glavo in napravo nežno premikajte vzdolž roba nohta.
 5. Za poliranje površine nohta postavite površino nohta vzporedno s polirno glavo. Polirno glavo počasi in nežno premikajte po površini nohta, da dosežete gladek zaključek.
 6. Roba polirne glave ne uporabljajte neposredno na površini nohta, saj lahko to noht opraska ali poškoduje.
 7. Ponovno kratko pritisnite gumb za vklop, da napravo izklopite. LED lučka se bo hkrati ugasnila.
 8. Med polnjenjem bo spodnja indikatorska lučka utripala. Ko bo baterija popolnoma napolnjena, bo indikatorska lučka svetila neprekinjeno.
-

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Ta izdelek je zasnovan samo za nego nohtov na rokah. Ne uporabljajte ga na drugih delih telesa.
2. Naprave ne polnite v vlažnem ali mokrem okolju. Pred polnjenjem se prepričajte, da je polnilni priključek popolnoma suh.
3. Za polnjenje uporabljajte samo USB napajalnik 5V / 1A ali združljiv USB vir napajanja.
4. Pri priklopu ali odklopu polnilnega kabla držite vtič. Ne vlecite neposredno za kabel.

5. Izdelka ne poskušajte sami razstavljati, spreminjati ali popravljati.
 6. Izdelek ni priporočljiv za uporabo pri majhnih otrocih ali osebah z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali kognitivnimi sposobnostmi brez ustreznega nadzora.
 7. Naprava vsebuje vgrajeno polnilno baterijo. Izdelka ne izpostavljajte ognju, prekomerni vročini, neposredni sončni svetlobi ali okoljem z visoko temperaturo.
 8. Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, ga napolnite vsaj enkrat na 1–2 meseca, da ohranite zmogljivost baterije.
 9. Pred odstranitvijo izdelka je treba vgrajeno baterijo odstraniti in jo zavreči v skladu z lokalnimi predpisi. Pred odstranitvijo baterije se prepričajte, da je naprava izklopljena.
 10. Po uporabi napravo očistite. Redno odstranjujte prah nohtov, da ohranite optimalno delovanje in higieno.
 11. Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od vlage, prahu in neposredne sončne svetlobe.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.