

# SK: AUTOCLIP – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Číslo modelu: JLL7501

Vstup: DC 5V / 1A (USB nabíjanie)

Špecifikácia batérie: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Menovitý výkon: 2W

---

## REŽIMY RÝCHLOSTI

### Rýchlosť 1 – režim nízkej rýchlosti

Vhodné pre bábätká a malé deti vo veku 0–3 rokov na jemné leštenie a vyhladzovanie nechtov.

### Rýchlosť 2 – režim strednej rýchlosti

Vhodné pre dospelých a na bežné skracovanie alebo leštenie nechtov.

### Rýchlosť 3 – režim vysokej rýchlosti

Vhodné pre hrubšie, tvrdšie alebo odolnejšie nechty, ktoré vyžadujú silnejšie leštenie.

---

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Jemne sa dotknite tlačidla napájania, aby ste zariadenie zapli v rýchlosti 1 (režim nízkej rýchlosti). Biele LED svetlo sa súčasne rozsvieti.
  2. Znova krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste prepli na rýchlosť 2 (režim strednej rýchlosti).
  3. Ešte raz krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste aktivovali rýchlosť 3 (režim vysokej rýchlosti).
  4. Na vyhladenie a zaoblenie okrajov nechta umiestnite špičku nechta kolmo na leštiacu hlavicu a zariadenie jemne posúvajte pozdĺž okraja nechta.
  5. Na leštenie povrchu nechta umiestnite povrch nechta rovnobežne s leštiacou hlavicom. Leštiacu hlavicu pomaly a jemne posúvajte po povrchu nechta, aby ste dosiahli hladký výsledok.
  6. Nepoužívajte okraj leštiacej hlavice priamo na povrch nechta, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu alebo poškodeniu nechta.
  7. Znova krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie vypli. LED svetlo sa súčasne vypne.
  8. Počas nabíjania bude spodná kontrolka blikať. Po úplnom nabití batérie bude kontrolka svietiť nepretržite.
- 

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Tento produkt je určený výhradne na starostlivosť o nechty na rukách. Nepoužívajte ho na iné časti tela.
2. Nenabíjajte zariadenie vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací port úplne suchý.
3. Na nabíjanie používajte iba USB adaptér 5V / 1A alebo kompatibilný USB zdroj napájania.

4. Pri pripájaní alebo odpájání nabíjacieho kábla držte samotnú zástrčku. Neťahajte priamo za kábel.
5. Nepokúšajte sa produkt sami rozoberať, upravovať ani opravovať.
6. Tento produkt sa neodporúča používať malými deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo kognitívnymi schopnosťami bez náležitého dohľadu.
7. Zariadenie obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu. Nevystavujte produkt ohňu, nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani prostrediu s vysokou teplotou.
8. Ak sa produkt nebude používať dlhší čas, nabite ho aspoň raz za 1–2 mesiace, aby sa zachoval výkon batérie.
9. Pred likvidáciou produktu musí byť vstavaná batéria odstránená a zlikvidovaná v súlade s miestnymi predpismi. Pred odstránením batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
10. Po použití udržiavajte zariadenie čisté. Pravidelne odstraňujte prach z nechtov, aby sa zachoval optimálny výkon a hygiena.
11. Produkt skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo vlhkosti, prachu a priameho slnečného žiarenia.

---

#### POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.