

# DE: AUTOSHARP – BENUTZERHANDBUCH

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Produktname:** AUTOSHARP

**Modellnummer:** JY-021

**Eingangsleistung:** DC 5V/1A (USB)

**Akku:** 3,7V 1200mAh 4,44Wh

---

## BEDIENUNGSMETHODE

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
  2. Das Gerät kann bei Bedarf während des Ladevorgangs verwendet werden; für die beste Leistung sollte es jedoch vollständig geladen sein.
  3. **Ausrichtung:** Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der linken Seite, die Schleifschlitze befinden sich auf der rechten Seite.
  4. Verwenden Sie für die tägliche Pflege den **feinen Schleifschlitz**. Wenn die Klinge sehr stumpf ist, verwenden Sie zuerst den **groben Schleifschlitz** und anschließend den feinen Schlitz für eine glatte Schneide.
  5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für Messer, die zu groß sind oder die Breite des Schleifschlitzes überschreiten.
  6. Halten Sie den Messerschärfer mit einer Hand fest und das Messer mit der anderen. Führen Sie die Klinge in den Schlitz ein und ziehen Sie sie gleichmäßig von der Ferse bis zur Spitze zu sich heran. **Bewegen Sie die Klinge nicht vor und zurück.**
- 

## LADEANWEISUNGEN

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
  2. Verwenden Sie ein Type-C-Ladekabel mit einer Stromquelle von 1A–2A.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss während des Ladevorgangs trocken und sauber bleibt.
- 

## ABNEHMBARES DESIGN



Dieses Produkt verfügt über ein abnehmbares Design. Das Schleifrad kann zur Reinigung oder zum Austausch entfernt werden.

Drehen Sie die Komponente einfach, um sie zu lösen, wodurch eine einfache Wartung und bessere Hygiene ermöglicht wird.

---

## GEEIGNETE MESSERTYPEN

Dieser Messerschärfer ist für die meisten Haushaltsmesser geeignet, einschließlich:

- Kochmesser
  - Tranchiermesser
  - Universalmesser
  - Obst- und Gemüsemesser
  - Standard-Küchenmesser
- 

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. **Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit gezahnten oder keramischen Messern.**
  2. Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist, um Unterbrechungen während des Betriebs zu vermeiden.
  3. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als **5 Minuten** ununterbrochen. Lassen Sie es abkühlen, um Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
  4. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es **mindestens einmal pro Monat** auf, um den Akku in gutem Zustand zu halten.
  5. Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern, um Schäden am Motor und an den internen Komponenten zu vermeiden.
  6. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
  7. Das Schleifrad dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. **Stecken Sie niemals Finger oder Fremdkörper in die Schleifschlitze.**
- 

## ZUSÄTZLICHE TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE

- Reinigen Sie die Klinge vor dem Schärfen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
  - Üben Sie leichten, gleichmäßigen Druck aus, **drücken Sie die Klinge nicht mit Gewalt.**
  - Wischen Sie das Messer nach dem Schärfen ab, um mögliche Metallrückstände zu entfernen.
- 

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.