

BG: AUTOSHARP – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: AUTOSHARP

Номер на модела: JY-021

Вход: DC 5V/1A (USB)

Батерия: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Заредете напълно устройството преди първата употреба.
2. Устройството може да се използва по време на зареждане, ако е необходимо; въпреки това, за най-добра работа го използвайте, когато е напълно заредено.
3. **Ориентация:** Превключвателят за захранване се намира от лявата страна, а отворите за заточване са от дясната страна.
4. За ежедневна поддръжка използвайте **финия отвор за заточване**. Ако острието е много тъпо, първо използвайте **грубия отвор за заточване**, след което завършете с финия отвор за гладък ръб.
5. Не използвайте това устройство за ножове, които са твърде големи или надвишават ширината на отвора за заточване.
6. Дръжте точилото здраво с едната ръка, а ножа с другата. Поставете острието в отвора и го издърпайте плавно към себе си от петата до върха. **Не движете острието напред-назад.**

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Заредете напълно устройството преди първата употреба.
2. Използвайте Type-C кабел за зареждане с източник на захранване 1A–2A.
3. Уверете се, че портът за зареждане остава сух и чист по време на зареждане.

СВАЛЯЕМ ДИЗАЙН



Този продукт има сваляем дизайн. Шлифовъчното колело може да се сваля за почистване или подмяна.

Просто завъртете компонента, за да го освободите, което позволява лесна поддръжка и по-добра хигиена.

ПОДХОДЯЩИ ВИДОВЕ НОЖОВЕ

Това точило е подходящо за повечето домакински ножове, включително:

- Готварски ножове
 - Ножове за рязане
 - Универсални ножове
 - Ножове за плодове и зеленчуци
 - Стандартни кухненски ножове
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **Не използвайте този продукт със serrated или керамични ножове.**
 2. Уверете се, че батерията е достатъчно заредена, за да избегнете прекъсвания по време на работа.
 3. Не използвайте устройството непрекъснато повече от **5 минути**. Оставете го да се охлади, за да предотвратите прегряване и да удължите живота на мотора.
 4. Ако устройството не се използва за продължителен период, зареждайте го **поне веднъж месечно**, за да поддържате батерията в добро състояние.
 5. Дръжте устройството далеч от вода и влага, за да предотвратите повреда на мотора и вътрешните компоненти.
 6. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца, за да избегнете наранявания.
 7. Шлифовъчното колело се върти с висока скорост. **Никога не поставяйте пръсти или чужди предмети в отворите за заточване.**
-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

- Почистете острието преди заточване за по-добри резултати.
 - Прилагайте лек и равномерен натиск, **не натискайте острието със сила**.
 - След заточване избършете ножа, за да отстраните евентуални метални остатъци.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.