

# CS: AUTOSHARP – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## SPECIFIKACE PRODUKTU

**Název produktu:** AUTOSHARP

**Číslo modelu:** JY-021

**Vstup:** DC 5V/1A (USB)

**Baterie:** 3,7V 1200mAh 4,44Wh

---

## ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
2. Zařízení lze v případě potřeby používat během nabíjení; pro nejlepší výkon jej však používejte plně nabitě.
3. **Orientace:** Vypínač se nachází na levé straně a ostřicí štěrbinu na pravé straně.
4. Pro každodenní údržbu používejte **jemnou ostřicí štěrbinu**. Pokud je čepel velmi tupá, nejprve použijte **hrubou ostřicí štěrbinu** a poté dokončete jemnou štěrbinou pro hladké ostří.
5. Nepoužívejte toto zařízení pro nože, které jsou příliš velké nebo přesahují šířku ostřicí štěrbinu.
6. Pevně držte ostříč jednou rukou a nůž druhou. Vložte čepel do štěrbinu a plynule ji táhněte směrem k sobě od paty ke špičce. **Nepohybujte čepelí tam a zpět.**

---

## POKYNY K NABÍJENÍ

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
2. Použijte nabíjecí kabel Type-C se zdrojem napájení 1A–2A.
3. Zajistěte, aby nabíjecí port během nabíjení zůstal suchý a čistý.

---

## ODNÍMATELNÝ DESIGN



Tento produkt má odnímatelný design. Brusné kolečko lze vyjmout za účelem čištění nebo výměny. Jednoduše otočte komponentou, abyste ji uvolnili, což umožňuje snadnou údržbu a lepší hygienu.

---

## VHODNÉ TYPY NOŽŮ

Tento ostříč je vhodný pro většinu domácích nožů, včetně:

- Kuchařských nožů
- Krájecích nožů
- Univerzálních nožů
- Nožů na ovoce a zeleninu
- Standardních kuchyňských nožů

---

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **Nepoužívejte tento produkt se zoubkovanými nebo keramickými noži.**
2. Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá, abyste zabránili přerušení během provozu.
3. Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než **5 minut**. Nechte jej vychladnout, abyste zabránili přehřátí a prodloužili životnost motoru.
4. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte jej **alespoň jednou měsíčně**, abyste udrželi baterii v dobrém stavu.
5. Udržujte zařízení mimo dosah vody a vlhkosti, abyste zabránili poškození motoru a vnitřních součástí.
6. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, aby nedošlo ke zranění.
7. Brusné kolečko se otáčí vysokou rychlostí. **Nikdy nevkládejte prsty ani cizí předměty do ostřicích štěrbin.**

---

## DALŠÍ TIPY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

- Před ostřením čepel očistěte pro lepší výsledky.
- Používejte lehký a rovnoměrný tlak, **netlačte na čepel silou.**
- Po ostření nůž otřete, abyste odstranili případné kovové zbytky.

---

## NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.