

# DA: AUTOSHARP – BRUGERMANUAL

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**Produktnavn:** AUTOSHARP

**Modelnummer:** JY-021

**Input:** DC 5V/1A (USB)

**Batteri:** 3,7V 1200mAh 4,44Wh

---

## BRUGSMETODE

1. Oplad enheden helt før første brug.
  2. Enheden kan bruges under opladning, hvis det er nødvendigt; for bedste ydeevne bør den dog bruges, når den er fuldt opladet.
  3. **Retning:** Tænd/sluk-knappen er placeret på venstre side, og slibespalterne er på højre side.
  4. Til daglig vedligeholdelse skal du bruge den **fine slibespalte**. Hvis bladet er meget sløvt, skal du først bruge den **grove slibespalte** og derefter afslutte med den fine spalte for en glat skærekant.
  5. Brug ikke denne enhed til knive, der er for store eller overstiger slibespaltens bredde.
  6. Hold sliberen fast med den ene hånd og kniven med den anden. Indsæt bladet i spalten, og træk det jævnt mod dig fra hæl til spids. **Bevæg ikke bladet frem og tilbage.**
- 

## OPLADNINGSSINSTRUKTIONER

1. Oplad enheden helt før første brug.
  2. Brug et Type-C-opladningskabel med en strømkilde på 1A–2A.
  3. Sørg for, at opladningsporten forbliver tør og ren under opladning.
- 

## AFTAGELIGT DESIGN



Dette produkt har et aftageligt design. Slibehjulet kan fjernes til rengøring eller udskiftning. Drej blot komponenten for at frigøre den, hvilket gør vedligeholdelsen nem og forbedrer hygiejnen.

---

## EGNEDE KNIVTYPER

Denne sliber er egnet til de fleste husholdningsknive, herunder:

- Kokkeknive
  - Udskæringsknive
  - Universalknive
  - Frugt- og grøntsagsknive
  - Standard køkkenknive
- 

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. **Brug ikke dette produkt med savtakkede eller keramiske knive.**
  2. Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet for at undgå afbrydelser under brug.
  3. Brug ikke enheden uafbrudt i mere end **5 minutter**. Lad den køle af for at forhindre overophedning og forlænge motorens levetid.
  4. Hvis enheden ikke bruges i en længere periode, skal den oplades **mindst én gang om måneden** for at holde batteriet i god stand.
  5. Hold enheden væk fra vand og fugt for at forhindre skader på motoren og de indvendige komponenter.
  6. Opbevar produktet utilgængeligt for børn for at undgå skader.
  7. Slibehjulet roterer med høj hastighed. **Stik aldrig fingre eller fremmedlegemer ind i slibespalterne.**
- 

## YDERLIGERE TIPS TIL DE BEDSTE RESULTATER

- Rengør bladet før slibning for bedre resultater.
  - Anvend let og jævnt tryk, **pres ikke bladet med kraft.**
  - Tør kniven af efter slibning for at fjerne eventuelle metalrester.
- 

## INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.