

ET: AUTOSHARP – KASUTUSJUHE

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: AUTOSHARP

Mudeli number: JY-021

Sisend: DC 5V/1A (USB)

Aku: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

KASUTUSVIIS

1. Laadige seade enne esmakordset kasutamist täielikult täis.
2. Seadet võib vajaduse korral kasutada laadimise ajal; parima jõudluse saavutamiseks kasutage seda siiski täielikult laetuna.
3. **Paigutus:** Toitelüliti asub vasakul küljel ja teritusavad paremal küljel.
4. Igapäevaseks hoolduseks kasutage **peent teritusava**. Kui tera on väga nüri, kasutage esmalt **jämedat teritusava**, seejärel lõpetage peene avaga, et saada sile lõikeserv.
5. Ärge kasutage seda seadet nugade jaoks, mis on liiga suured või ületavad teritusava laiust.
6. Hoidke teritajat kindlalt ühe käega ja nuga teisega. Sisestage tera avasse ja tõmmake seda sujuvalt enda poole kannast tipuni. **Ärge liigutage tera edasi-tagasi.**

LAADIMISJUHISED

1. Laadige seade enne esmakordset kasutamist täielikult täis.
2. Kasutage Type-C laadimiskaablit 1A–2A toiteallikaga.
3. Veenduge, et laadimisport püsiks laadimise ajal kuiv ja puhas.

EEMALDATAV DISAIN



Sellel tootel on eemaldatav disain. Lihvketta saab puhastamiseks või vahetamiseks eemaldada. Komponenti vabastamiseks lihtsalt pöörake seda, mis võimaldab lihtsat hooldust ja paremat hügieeni.

SOBIVAD NOATÜÜBID

See teritaja sobib enamikule kodustele nugadele, sealhulgas:

- Kokanoad
 - Viilutusnoad
 - Universaalnoad
 - Puu- ja köögiviljanoad
 - Tavalised kööginoad
-

OHUTUSJUHISED

1. **Ärge kasutage seda toodet sakiliste ega keraamiliste nugadega.**
 2. Veenduge, et aku oleks piisavalt laetud, et vältida katkestusi töö ajal.
 3. Ärge kasutage seadet järjest kauem kui **5 minutit**. Laske sel jahtuda, et vältida ülekuumenemist ja pikendada mootori tööiga.
 4. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige seda **vähemalt kord kuus**, et hoida aku heas seisukorras.
 5. Hoidke seade eemal veest ja niiskusest, et vältida mootori ja sisemiste komponentide kahjustamist.
 6. Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas, et vältida vigastusi.
 7. Lihvketas pöörleb suure kiirusega. **Ärge kunagi pange sõrmi ega võõrkehi teritusavadesse.**
-

LISANÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

- Puhastage tera enne teritamist paremate tulemuste saavutamiseks.
 - Rakendage kergelt ja ühtlast survet, **ärge suruge tera jõuga**.
 - Pärast teritamist pühkige nuga puhtaks, et eemaldada võimalikud metallijäägid.
-

JUHISED RINGLUSSEVÖTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.