

# FR: AUTOSHARP – MANUEL D'UTILISATION

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**Nom du produit:** AUTOSHARP

**Numéro de modèle:** JY-021

**Entrée:** DC 5V/1A (USB)

**Batterie:** 3,7V 1200mAh 4,44Wh

---

## MODE D'UTILISATION

1. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
2. L'appareil peut être utilisé pendant la charge si nécessaire; toutefois, pour de meilleures performances, utilisez-le lorsqu'il est complètement chargé.
3. **Orientation:** L'interrupteur d'alimentation se trouve sur le côté gauche, et les fentes d'affûtage sur le côté droit.
4. Pour l'entretien quotidien, utilisez la **fente d'affûtage fine**. Si la lame est très émoussée, utilisez d'abord la **fente d'affûtage grossière**, puis terminez avec la fente fine pour obtenir un tranchant lisse.
5. N'utilisez pas cet appareil avec des couteaux trop grands ou dépassant la largeur de la fente d'affûtage.
6. Tenez fermement l'affûteur d'une main et le couteau de l'autre. Insérez la lame dans la fente et tirez-la doucement vers vous, du talon jusqu'à la pointe. **Ne déplacez pas la lame d'avant en arrière.**

---

## INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
2. Utilisez un câble de charge Type-C avec une source d'alimentation de 1A–2A.
3. Assurez-vous que le port de charge reste sec et propre pendant la charge.

---

## CONCEPTION AMOVIBLE



Ce produit présente une conception amovible. La roue abrasive peut être retirée pour le nettoyage ou le remplacement.

Il suffit de faire tourner le composant pour le libérer, ce qui permet un entretien facile et une meilleure hygiène.

---

## TYPES DE COUTEAUX ADAPTÉS

Cet affûteur convient à la plupart des couteaux domestiques, notamment:

- Couteaux de chef
  - Couteaux à trancher
  - Couteaux utilitaires
  - Couteaux pour fruits et légumes
  - Couteaux de cuisine standard
- 

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **N'utilisez pas ce produit avec des couteaux dentelés ou en céramique.**
  2. Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée afin d'éviter les interruptions pendant le fonctionnement.
  3. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de **5 minutes**. Laissez-le refroidir afin d'éviter la surchauffe et de prolonger la durée de vie du moteur.
  4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez-le **au moins une fois par mois** afin de maintenir la batterie en bon état.
  5. Gardez l'appareil à l'écart de l'eau et de l'humidité afin d'éviter d'endommager le moteur et les composants internes.
  6. Conservez le produit hors de portée des enfants afin d'éviter les blessures.
  7. La roue abrasive tourne à grande vitesse. **N'insérez jamais les doigts ni des objets étrangers dans les fentes d'affûtage.**
- 

## CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Nettoyez la lame avant l'affûtage pour obtenir de meilleurs résultats.
  - Appliquez une pression légère et constante, **ne forcez pas la lame**.
  - Après l'affûtage, essuyez le couteau afin d'éliminer les éventuels résidus métalliques.
- 

## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.