

EL: AUTOSHARP – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: AUTOSHARP
Αριθμός μοντέλου: JY-021
Είσοδος: DC 5V/1A (USB)
Μπαταρία: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
 2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση, εάν είναι απαραίτητο· ωστόσο, για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε την όταν είναι πλήρως φορτισμένη.
 3. **Προσανατολισμός:** Ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και οι υποδοχές ακονίσματος στη δεξιά πλευρά.
 4. Για καθημερινή συντήρηση χρησιμοποιήστε τη **λεπτή υποδοχή ακονίσματος**. Εάν η λεπίδα είναι πολύ στομωμένη, χρησιμοποιήστε πρώτα την **χονδρή υποδοχή ακονίσματος** και στη συνέχεια ολοκληρώστε με τη λεπτή υποδοχή για λεία κόψη.
 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για μαχαίρια που είναι πολύ μεγάλα ή υπερβαίνουν το πλάτος της υποδοχής ακονίσματος.
 6. Κρατήστε σταθερά το ακονιστήρι με το ένα χέρι και το μαχαίρι με το άλλο. Τοποθετήστε τη λεπίδα στην υποδοχή και τραβήξτε την ομαλά προς το μέρος σας από τη βάση έως την άκρη.
Μην μετακινείτε τη λεπίδα μπρος-πίσω.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
 2. Χρησιμοποιήστε καλώδιο φόρτισης Type-C με πηγή τροφοδοσίας 1A–2A.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης παραμένει στεγνή και καθαρή κατά τη φόρτιση.
-

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



Αυτό το προϊόν διαθέτει αποσπώμενο σχεδιασμό. Ο τροχός λείανσης μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό ή αντικατάσταση.

Απλώς περιστρέψτε το εξάρτημα για να το απελευθερώσετε, επιτρέποντας εύκολη συντήρηση και καλύτερη υγιεινή.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Αυτό το ακονιστήρι είναι κατάλληλο για τα περισσότερα οικιακά μαχαίρια, όπως:

- Μαχαίρια σεφ
- Μαχαίρια κοπής
- Μαχαίρια γενικής χρήσης
- Μαχαίρια για φρούτα και λαχανικά
- Τυπικά μαχαίρια κουζίνας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οδοντωτά ή κεραμικά μαχαίρια.**
2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη, ώστε να αποφύγετε διακοπές κατά τη λειτουργία.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερο από **5 λεπτά**. Αφήστε τη να κρυώσει για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του μοτέρ.
4. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την **τουλάχιστον μία φορά τον μήνα**, ώστε να διατηρείται η μπαταρία σε καλή κατάσταση.
5. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και υγρασία, ώστε να αποφύγετε ζημιά στο μοτέρ και στα εσωτερικά εξαρτήματα.
6. Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά για την αποφυγή τραυματισμών.
7. Ο τροχός λείανσης περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα. **Μην βάζετε ποτέ δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα στις υποδοχές ακονίσματος.**

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Καθαρίστε τη λεπίδα πριν από το ακόνισμα για καλύτερα αποτελέσματα.
- Εφαρμόστε ελαφριά και σταθερή πίεση, **μην πιέζετε τη λεπίδα με δύναμη**.
- Μετά το ακόνισμα, σκουπίστε το μαχαίρι για να αφαιρέσετε τυχόν μεταλλικά υπολείμματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.