

HR: AUTOSHARP – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: AUTOSHARP

Broj modela: JY-021

Ulazna snaga: DC 5V/1A (USB)

Baterija: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

NAČIN RADA

1. U potpunosti napunite uređaj prije prve uporabe.
2. Uređaj se po potrebi može koristiti tijekom punjenja; međutim, za najbolje rezultate koristite ga kada je potpuno napunjen.
3. **Orijentacija:** Prekidač za napajanje nalazi se na lijevoj strani, a utori za oštrenje na desnoj strani.
4. Za svakodnevno održavanje koristite **fini utor za oštrenje**. Ako je oštrica vrlo tupa, najprije koristite **grubi utor za oštrenje**, a zatim završite finim utorom za gladak rub.
5. Ne koristite ovaj uređaj za noževe koji su preveliki ili premašuju širinu utora za oštrenje.
6. Čvrsto držite oštrač jednom rukom, a nož drugom. Umetnite oštricu u utor i glatko je povucite prema sebi od pete do vrha. **Ne pomičite oštricu naprijed-natrag.**

UPUTE ZA PUNJENJE

1. U potpunosti napunite uređaj prije prve uporabe.
2. Koristite Type-C kabel za punjenje s izvorom napajanja od 1A–2A.
3. Osigurajte da priključak za punjenje ostane suh i čist tijekom punjenja.

ODVOJIVI DIZAJN



Ovaj proizvod ima odvojivi dizajn. Brusni kotačić može se ukloniti radi čišćenja ili zamjene. Jednostavno zakrenite komponentu kako biste je otpustili, što omogućuje lako održavanje i bolju higijenu.

PRIKLADNE VRSTE NOŽEVA

Ovaj oštrač prikladan je za većinu kućanskih noževa, uključujući:

- Kuharske noževe
- Noževe za rezanje
- Univerzalne noževe
- Noževe za voće i povrće
- Standardne kuhinjske noževe

SIGURNOSNE UPUTE

1. **Ne koristite ovaj proizvod s nazubljenim ili keramičkim noževima.**
2. Provjerite je li baterija dovoljno napunjena kako biste izbjegli prekide tijekom rada.
3. **Ne koristite uređaj neprekidno dulje od 5 minuta.** Ostavite ga da se ohladi kako biste spriječili pregrijavanje i produljili vijek trajanja motora.
4. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, napunite ga **najmanje jednom mjesečno** kako biste održali zdravlje baterije.
5. Držite uređaj dalje od vode i vlage kako biste spriječili oštećenje motora i unutarnjih komponenti.
6. Proizvod čuvajte izvan dohvata djece kako biste izbjegli ozljede.
7. Brusni kotačić rotira velikom brzinom. **Nikada ne stavljajte prste ili strane predmete u utore za oštrenje.**

DODATNI SAVJETI ZA NAJBOLJE REZULTATE

- Očistite oštricu prije oštrenja za bolje rezultate.
- Primijenite lagan i ravnomjeran pritisak, **ne gurajte oštricu na silu.**
- Nakon oštrenja obrišite nož kako biste uklonili eventualne metalne ostatke.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.