

# HU: AUTOSHARP – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

**Termék neve:** AUTOSHARP

**Modellszám:** JY-021

**Bemenet:** DC 5V/1A (USB)

**Akkumulátor:** 3,7V 1200mAh 4,44Wh

---

## HASZNÁLATI MÓD

1. Az első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.
2. A készülék szükség esetén töltés közben is használható; a legjobb teljesítmény érdekében azonban teljesen feltöltött állapotban használja.
3. **Tájéltás:** A bekapcsológomb a bal oldalon, az élezőnyílások pedig a jobb oldalon találhatóak.
4. Napi karbantartáshoz használja a **finom élezőnyílást**. Ha a penge nagyon tompa, először használja a **durva élezőnyílást**, majd fejezze be a finom nyílással a sima él érdekében.
5. Ne használja ezt a készüléket túl nagy késekhez vagy olyan késekhez, amelyek meghaladják az élezőnyílás szélességét.
6. Tartsa stabilan az élezőt az egyik kezével, a kést pedig a másikkal. Helyezze a pengét a nyílásba, majd húzza simán maga felé a penge tövétől a hegyéig. **Ne mozgassa a pengét előre-hátra.**

---

## TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

1. Az első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.
2. Használjon Type-C töltőkábelt 1A–2A áramforrással.
3. Ügyeljen arra, hogy a töltőport töltés közben száraz és tiszta maradjon.

---

## LEVEHETŐ KIALAKÍTÁS



Ez a termék levehető kialakítással rendelkezik. A csiszolókorong tisztítás vagy csere céljából eltávolítható.

Egyszerűen forgassa el az alkatrészt a kioldáshoz, ami könnyű karbantartást és jobb higiéniát tesz lehetővé.

---

## MEGFELELŐ KÉSTÍPUSOK

Ez az élező a legtöbb háztartási késhez alkalmas, beleértve:

- Séfkések
- Szeletelőkések
- Univerzális kések
- Gyümölcs- és zöldségkések
- Standard konyhakések

---

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. **Ne használja ezt a terméket fogazott vagy kerámia késekkel.**
2. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve, hogy elkerülje a működés közbeni megszakításokat.
3. Ne használja a készüléket folyamatosan **5 percnél** tovább. Hagyja lehűlni, hogy megelőzze a túlmelegedést és meghosszabbítsa a motor élettartamát.
4. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, töltsen fel **legalább havonta egyszer**, hogy megőrizze az akkumulátor állapotát.
5. Tartsa távol a készüléket víztől és nedvességtől, hogy elkerülje a motor és a belső alkatrészek károsodását.
6. A sérülések elkerülése érdekében tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
7. A csiszolókorong nagy sebességgel forog. **Soha ne tegye az ujjait vagy idegen tárgyakat az élezőnyílásokba.**

---

## TOVÁBBI TIPPEK A LEGJOBB EREDMÉNYEKHEZ

- Élezés előtt tisztítsa meg a pengét a jobb eredmény érdekében.
- Alkalmazzon enyhe, egyenletes nyomást, **ne erőltesse a pengét.**
- Élezés után törölje le a kést, hogy eltávolítsa az esetleges fémmaradványokat.

---

## UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTALDÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.