

LV: AUTOSHARP – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: AUTOSHARP

Modeļa numurs: JY-021

Ieeja: DC 5V/1A (USB)

Akumulators: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

LIETOŠANAS VEIDS

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci.
 2. Ierīci nepieciešamības gadījumā var izmantot uzlādes laikā; tomēr labākai darbībai izmantojiet to, kad tā ir pilnībā uzlādēta.
 3. **Orientācija:** Ieslēgšanas slēdzis atrodas kreisajā pusē, bet asināšanas spraugas labajā pusē.
 4. Ikdienas apkopei izmantojiet **smalkās asināšanas spraugu**. Ja asmens ir ļoti neass, vispirms izmantojiet **rupjās asināšanas spraugu**, pēc tam pabeidziet ar smalko spraugu, lai iegūtu gludu malu.
 5. Nelietojiet šo ierīci nažiem, kas ir pārāk lieli vai pārsniedz asināšanas spraugas platumu.
 6. Cieši turiet asinātāju ar vienu roku un nazi ar otru. Ievietojiet asmeni spraugā un vienmērīgi velciet to pret sevi no papēža līdz galam. **Nepārvietojiet asmeni turp un atpakaļ.**
-

UZLĀDES NORĀDĪJUMI

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci.
 2. Izmantojiet Type-C uzlādes kabeli ar 1A–2A barošanas avotu.
 3. Pārliecinieties, ka uzlādes ports uzlādes laikā paliek sauss un tīrs.
-

NOŅEMAMS DIZAINS



Šim produktam ir noņemams dizains. Slīpriņu var noņemt tīrīšanai vai nomainītai. Vienkārši pagrieziet komponentu, lai to atbrīvotu, nodrošinot vieglu apkopi un labāku higiēnu.

PIEMĒROTI NAŽU VEIDI

Šis asinātājs ir piemērots lielākajai daļai mājsaimniecības nažu, tostarp:

- Šefpavāra nažiem
- Griešanas nažiem
- Universālajiem nažiem
- Augļu un dārzeņu nažiem
- Standarta virtuves nažiem

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. **Nelietojiet šo produktu ar zobainiem vai keramikas nažiem.**
2. Pārliecinieties, ka akumulators ir pietiekami uzlādēts, lai izvairītos no pārtraukumiem darbības laikā.
3. Nelietojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par **5 minūtēm**. Ļaujiet tai atdzist, lai novērstu pārkaršanu un pagarinātu motora kalpošanas laiku.
4. Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, uzlādējiet to **vismaz reizi mēnesī**, lai uzturētu akumulatoru labā stāvoklī.
5. Turiet ierīci prom no ūdens un mitruma, lai novērstu motora un iekšējo komponentu bojājumus.
6. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no traumām.
7. Slīpriņa griežas lielā ātrumā. **Nekad neievietojiet pirkstus vai svešķermeņus asināšanas spraugās.**

PAPILDU PADOMI LABĀKAJIEM REZULTĀTIEM

- Pirms asināšanas notīriet asmeni, lai iegūtu labākus rezultātus.
- Pielietojiet vieglu un vienmērīgu spiedienu, **nespiediet asmeni ar spēku.**
- Pēc asināšanas noslaukiet nazi, lai noņemtu iespējamus metāla atlikumus.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.