

# RO: AUTOSHARP – MANUAL DE UTILIZARE

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

**Nume produs:** AUTOSHARP

**Număr model:** JY-021

**Intrare:** DC 5V/1A (USB)

**Baterie:** 3,7V 1200mAh 4,44Wh

---

## MOD DE UTILIZARE

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
2. Dispozitivul poate fi utilizat în timpul încărcării, dacă este necesar; totuși, pentru cele mai bune performanțe, utilizați-l când este complet încărcat.
3. **Orientare:** Comutatorul de alimentare se află pe partea stângă, iar fantele de ascuțire pe partea dreaptă.
4. Pentru întreținerea zilnică, utilizați **fanta de ascuțire fină**. Dacă lama este foarte tocită, utilizați mai întâi **fanta de ascuțire grosieră**, apoi finalizați cu fanta fină pentru o muchie netedă.
5. Nu utilizați acest dispozitiv pentru cuțite prea mari sau care depășesc lățimea fantei de ascuțire.
6. Țineți ferm ascuțitorul cu o mână și cuțitul cu cealaltă. Introduceți lama în fantă și trageți-o lin spre dumneavoastră, de la călcâi până la vârf. **Nu mișcați lama înainte și înapoi.**

---

## INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
2. Utilizați un cablu de încărcare Type-C cu o sursă de alimentare de 1A–2A.
3. Asigurați-vă că portul de încărcare rămâne uscat și curat în timpul încărcării.

---

## DESIGN DETAȘABIL



Acest produs are un design detașabil. Roata abrazivă poate fi îndepărtată pentru curățare sau înlocuire.

Rotiți simplu componenta pentru a o elibera, permițând întreținere ușoară și igienă îmbunătățită.

---

## TIPURI DE CUȚITE POTRIVITE

Acest ascuțitor este potrivit pentru majoritatea cuțitelor de uz casnic, inclusiv:

- Cuțite de bucătar
- Cuțite pentru feliere
- Cuțite universale
- Cuțite pentru fructe și legume
- Cuțite de bucătărie standard

---

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. **Nu utilizați acest produs cu cuțite zimțate sau ceramice.**
2. Asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată pentru a evita întreruperile în timpul funcționării.
3. Nu utilizați dispozitivul continuu mai mult de **5 minute**. Lăsați-l să se răcească pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a prelungi durata de viață a motorului.
4. Dacă dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată, încărcați-l **cel puțin o dată pe lună** pentru a menține bateria în stare bună.
5. Țineți dispozitivul departe de apă și umiditate pentru a preveni deteriorarea motorului și a componentelor interne.
6. Păstrați produsul departe de copii pentru a evita răniurile.
7. Roata abrazivă se rotește la viteză mare. **Nu introduceți niciodată degete sau obiecte străine în fantele de ascuțire.**

---

## SFATURI SUPLIMENTARE PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE

- Curățați lama înainte de ascuțire pentru rezultate mai bune.
- Aplicați o presiune ușoară și constantă, **nu forțați lama.**
- După ascuțire, ștergeți cuțitul pentru a îndepărta eventualele reziduuri metalice.

---

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.