

МК: AUTOSHARP – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

Име на производ: AUTOSHARP
Број на модел: JY-021
Влезна моќност: DC 5V/1A (USB)
Батерија: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

НАЧИН НА РАБОТА

1. Целосно наполнете го уредот пред првата употреба.
 2. Уредот може да се користи за време на полнење доколку е потребно; сепак, за најдобри резултати користете го кога е целосно наполнет.
 3. **Ориентација:** Прекинувачот за напојување се наоѓа на левата страна, а отворите за острење на десната страна.
 4. За секојдневно одржување користете го **финиот отвор за острење**. Ако сечилото е многу тапо, најпрво користете го **грубиот отвор за острење**, а потоа завршете со финиот отвор за мазен раб.
 5. Не користете го овој уред за ножеви што се преголеми или ја надминуваат ширината на отворот за острење.
 6. Држете го острилото цврсто со едната рака, а ножот со другата. Вметнете го сечилото во отворот и мазно повлечете го кон себе од петицата до врвот. **Не го движете сечилото напред-назад.**
-

УПАТСТВА ЗА ПОЛНЕЊЕ

1. Целосно наполнете го уредот пред првата употреба.
 2. Користете Type-C кабел за полнење со извор на напојување од 1A–2A.
 3. Осигурајте се дека приклучокот за полнење останува сув и чист за време на полнењето.
-

ОДВОЈЛИВ ДИЗАЈН



Овој производ има одвојлив дизајн. Брусното тркалце може да се отстрани за чистење или замена.

Едноставно завртете ја компонентата за да ја ослободите, што овозможува лесно одржување и подобра хигиена.

ПОГОДНИ ВИДОВИ НОЖЕВИ

Ова острило егодно за повеќето кујнски ножеви за домаќинство, вклучувајќи:

- Готварски ножеви
 - Ножеви за сечење
 - Универзални ножеви
 - Ножеви за овошје и зеленчук
 - Стандардни кујнски ножеви
-

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. **Не користете го овој производ со назабени или керамички ножеви.**
 2. Осигурајте се дека батеријата е доволно наполнета за да избегнете прекини за време на работата.
 3. Не користете го уредот непрекинато подолго од **5 минути**. Оставете го да се излади за да спречите прегревање и да го продолжите работниот век на моторот.
 4. Ако уредот не се користи подолг период, наполнете го **најмалку еднаш месечно** за да ја одржите состојбата на батеријата.
 5. Држете го уредот подалеку од вода и влага за да спречите оштетување на моторот и внатрешните компоненти.
 6. Чувајте го производот надвор од дофат на деца за да избегнете повреди.
 7. Брусното тркалце ротира со голема брзина. **Никогаш не ставајте прсти или туѓи предмети во отворите за острење.**
-

ДОПОЛНИТЕЛНИ СОВЕТИ ЗА НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

- Исчистете го сечилото пред острење за подобри резултати.
 - Применувајте лесен и рамномерен притисок, **не го туркајте сечилото со сила.**
 - По острењето избришете го ножот за да ги отстраните евентуалните метални остатоци.
-

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

SQ: AUTOSHARP – MANUALI I PËRDORIMIT

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Emri i produktit: AUTOSHARP

Numri i modelit: JY-021

Fuqia hyrëse: DC 5V/1A (USB)

Bateria: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

MËNYRA E PËRDORIMIT

1. Karikoni plotësisht pajisjen para përdorimit të parë.
 2. Pajisja mund të përdoret gjatë karikimit nëse është e nevojshme; megjithatë, për rezultate më të mira, përdoreni kur është plotësisht e karikuar.
 3. **Orientimi:** Çelësi i ndezjes ndodhet në anën e majtë, ndërsa hapjet për mprehje në anën e djathtë.
 4. Për mirëmbajtje të përditshme përdorni **hapjen e imët për mprehje**. Nëse tehu është shumë i topitur, fillimisht përdorni **hapjen e trashë për mprehje**, pastaj përfundoni me hapjen e imët për një skaj të lëmuar.
 5. Mos e përdorni këtë pajisje për thika që janë shumë të mëdha ose tejkalojnë gjerësinë e hapjes për mprehje.
 6. Mbajeni mprehësin fort me një dorë dhe thikën me tjetrën. Vendoseni tehun në hapje dhe tërhiqeni butësisht drejt vetes nga baza deri te maja. **Mos e lëvizni tehun para-mbrapa.**
-

UDHËZIME PËR KARIKIM

1. Karikoni plotësisht pajisjen para përdorimit të parë.
 2. Përdorni kablo karikimi Type-C me burim energjie 1A–2A.
 3. Sigurohuni që porta e karikimit të mbetet e thatë dhe e pastër gjatë karikimit.
-

DIZAJN I NDASHËM



Ky produkt ka dizajn të ndashëm. Rrota gërryese mund të hiqet për pastrim ose zëvendësim. Thjesht rrotulloni komponentin për ta liruar, duke mundur mirëmbajtje të lehtë dhe higjienë më të mirë.

LLOJET E PËRSHTATSHME TË THIKAVE

Ky mprehës është i përshtatshëm për shumicën e thikave shtëpiake, duke përfshirë:

- Thika kuzhinieri
 - Thika për prerje
 - Thika universale
 - Thika për fruta dhe perime
 - Thika standarde kuzhine
-

UDHËZIME SIGURIE

1. **Mos e përdorni këtë produkt me thika të dhëmbëzuara ose qeramike.**
 2. Sigurohuni që bateria të jetë mjaftueshëm e karikuar për të shmangur ndërprerjet gjatë përdorimit.
 3. Mos e përdorni pajisjen pa ndërprerje për më shumë se **5 minuta**. Lëreni të ftohet për të parandaluar mbinxehjen dhe për të zgjatur jetëgjatësinë e motorit.
 4. Nëse pajisja nuk përdoret për një periudhë të gjatë, karikojeni **të paktën një herë në muaj** për të ruajtur gjendjen e baterisë.
 5. Mbajeni pajisjen larg ujit dhe lagështisë për të parandaluar dëmtimin e motorit dhe komponentëve të brendshëm.
 6. Ruajeni produktin larg fëmijëve për të shmangur lëndimet.
 7. Rrota gërryese rrotullohet me shpejtësi të lartë. **Mos vendosni kurrë gishta ose objekte të huaja në hapjet për mprehje.**
-

KËSHILLA SHITESË PËR REZULTATE MË TË MIRA

- Pastroni tehun para mprehjes për rezultate më të mira.
 - Përdorni presion të lehtë dhe të njëtrajtshëm, **mos e shtyni tehun me forcë.**
 - Pas mprehjes fshijeni thikën për të hequr mbetjet e mundshme metalike.
-

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.