

PL: AUTOSHARP – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: AUTOSHARP

Numer modelu: JY-021

Wejście: DC 5V/1A (USB)

Bateria: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie.
2. Urządzenie może być używane podczas ładowania, jeśli jest to konieczne; jednak dla najlepszej wydajności używaj go, gdy jest w pełni naładowane.
3. **Orientacja:** Przełącznik zasilania znajduje się po lewej stronie, a szczeliny ostrzące po prawej stronie.
4. Do codziennej konserwacji używaj **drobnej szczeliny ostrzącej**. Jeśli ostrze jest bardzo tępe, najpierw użyj **grubej szczeliny ostrzącej**, a następnie wykończ drobną szczeliną, aby uzyskać gładką krawędź.
5. Nie używaj tego urządzenia do noży, które są zbyt duże lub przekraczają szerokość szczeliny ostrzącej.
6. Trzymaj ostrzałkę pewnie jedną ręką, a nóż drugą. Włóż ostrze do szczeliny i płynnie przeciągnij je w swoją stronę od nasady do czubka. **Nie przesuwaj ostrza tam i z powrotem.**

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie.
2. Użyj kabla do ładowania Type-C z zasilaniem 1A–2A.
3. Upewnij się, że port ładowania pozostaje suchy i czysty podczas ładowania.

ODŁĄCZANA KONSTRUKCJA



Produkt posiada odłączaną konstrukcję. Tarcza szlifierska może zostać zdjęta w celu czyszczenia lub wymiany.

Wystarczy obrócić element, aby go zwolnić, co umożliwia łatwą konserwację i lepszą higienę.

ODPOWIEDNIE RODZAJE NOŻY

Ta ostrzałka jest odpowiednia dla większości noży domowych, w tym:

- Noży szefa kuchni
 - Noży do krojenia
 - Noży uniwersalnych
 - Noży do owoców i warzyw
 - Standardowych noży kuchennych
-

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Nie używaj tego produktu z nożami ząbkowanymi ani ceramicznymi.**
 2. Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana, aby uniknąć przerw w pracy.
 3. Nie używaj urządzenia nieprzerwanie dłużej niż **5 minut**. Pozwól mu ostygnąć, aby zapobiec przegrzaniu i wydłużyć żywotność silnika.
 4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, naładuj je **co najmniej raz w miesiącu**, aby utrzymać baterię w dobrym stanie.
 5. Trzymaj urządzenie z dala od wody i wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniu silnika i elementów wewnętrznych.
 6. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć obrażeń.
 7. Tarcza szlifierska obraca się z dużą prędkością. **Nigdy nie wkładaj palców ani obcych przedmiotów do szczelin ostrzących.**
-

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

- Wyczyść ostrze przed ostrzeniem, aby uzyskać lepsze rezultaty.
 - Stosuj lekki i równomierny nacisk, **nie dociskaj ostrza na siłę.**
 - Po ostrzeniu wytrzyj nóż, aby usunąć ewentualne pozostałości metalu.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.