

RO: AUTOSHARP – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Nume produs: AUTOSHARP

Număr model: JY-021

Intrare: DC 5V/1A (USB)

Baterie: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

MOD DE UTILIZARE

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
2. Dispozitivul poate fi utilizat în timpul încărcării, dacă este necesar; totuși, pentru cele mai bune performanțe, utilizați-l când este complet încărcat.
3. **Orientare:** Comutatorul de alimentare se află pe partea stângă, iar fantele de ascuțire pe partea dreaptă.
4. Pentru întreținerea zilnică, utilizați **fanta de ascuțire fină**. Dacă lama este foarte tocită, utilizați mai întâi **fanta de ascuțire grosieră**, apoi finalizați cu fanta fină pentru o muchie netedă.
5. Nu utilizați acest dispozitiv pentru cuțite prea mari sau care depășesc lățimea fantei de ascuțire.
6. Țineți ferm ascuțitorul cu o mână și cuțitul cu cealaltă. Introduceți lama în fantă și trageți-o lin spre dumneavoastră, de la călcâi până la vârf. **Nu mișcați lama înainte și înapoi.**

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
2. Utilizați un cablu de încărcare Type-C cu o sursă de alimentare de 1A–2A.
3. Asigurați-vă că portul de încărcare rămâne uscat și curat în timpul încărcării.

DESIGN DETAȘABIL



Acest produs are un design detașabil. Roata abrazivă poate fi îndepărtată pentru curățare sau înlocuire.

Rotiți simplu componenta pentru a o elibera, permițând întreținere ușoară și igienă îmbunătățită.

TIPURI DE CUȚITE POTRIVITE

Acest ascuțitor este potrivit pentru majoritatea cuțitelor de uz casnic, inclusiv:

- Cuțite de bucătar
- Cuțite pentru feliere
- Cuțite universale
- Cuțite pentru fructe și legume
- Cuțite de bucătărie standard

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. **Nu utilizați acest produs cu cuțite zimțate sau ceramice.**
2. Asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată pentru a evita întreruperile în timpul funcționării.
3. Nu utilizați dispozitivul continuu mai mult de **5 minute**. Lăsați-l să se răcească pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a prelungi durata de viață a motorului.
4. Dacă dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată, încărcați-l **cel puțin o dată pe lună** pentru a menține bateria în stare bună.
5. Țineți dispozitivul departe de apă și umiditate pentru a preveni deteriorarea motorului și a componentelor interne.
6. Păstrați produsul departe de copii pentru a evita răniurile.
7. Roata abrazivă se rotește la viteză mare. **Nu introduceți niciodată degete sau obiecte străine în fantele de ascuțire.**

SFATURI SUPLIMENTARE PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE

- Curățați lama înainte de ascuțire pentru rezultate mai bune.
- Aplicați o presiune ușoară și constantă, **nu forțați lama.**
- După ascuțire, ștergeți cuțitul pentru a îndepărta eventualele reziduuri metalice.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.