

SL: AUTOSHARP – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: AUTOSHARP

Številka modela: JY-021

Vhodna napetost: DC 5V/1A (USB)

Baterija: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

NAČIN UPORABE

1. Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
 2. Napravo lahko po potrebi uporabljate med polnjenjem; vendar jo za najboljše delovanje uporabljajte, ko je popolnoma napolnjena.
 3. **Usmeritev:** Stikalo za vklop se nahaja na levi strani, reže za ostrenje pa na desni strani.
 4. Za vsakodnevno vzdrževanje uporabite **fino režo za ostrenje**. Če je rezilo zelo topo, najprej uporabite **grobo režo za ostrenje**, nato pa zaključite s fino režo za gladek rob.
 5. Naprave ne uporabljajte za nože, ki so preveliki ali presegajo širino reže za ostrenje.
 6. Ostrilnik trdno držite z eno roko, nož pa z drugo. Rezilo vstavite v režo in ga gladko povlecite proti sebi od pete do konice. **Rezila ne premikajte naprej in nazaj.**
-

NAVODILA ZA POLNJENJE

1. Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
 2. Uporabite polnilni kabel Type-C z napajalnikom 1A–2A.
 3. Poskrbite, da bo polnilni priključek med polnjenjem suh in čist.
-

SNEMLJIVA ZASNOVA



Ta izdelek ima snemljivo zasnovo. Brusilno kolesce lahko odstranite za čiščenje ali zamenjavo. Komponento preprosto zavrtite, da jo sprostite, kar omogoča enostavno vzdrževanje in boljše higieno.

PRIMERNE VRSTE NOŽEV

Ta ostrilnik je primeren za večino gospodinjskih nožev, vključno z:

- Kuharskimi noži
 - Noži za rezanje
 - Univerzalnimi noži
 - Noži za sadje in zelenjavo
 - Standardnimi kuhinjskimi noži
-

VARNOSTNA NAVODILA

1. **Tega izdelka ne uporabljajte z nazobčanimi ali keramičnimi noži.**
 2. Prepričajte se, da je baterija dovolj napolnjena, da se izognete prekinitvam med delovanjem.
 3. Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot **5 minut**. Pustite, da se ohladi, da preprečite pregrevanje in podaljšate življenjsko dobo motorja.
 4. Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo napolnite **vsaj enkrat na mesec**, da ohranite zdravje baterije.
 5. Napravo hranite stran od vode in vlage, da preprečite poškodbe motorja in notranjih komponent.
 6. Izdelek shranjujte izven dosega otrok, da preprečite poškodbe.
 7. Brusilno kolesce se vrti z visoko hitrostjo. **Nikoli ne vstavljajte prstov ali tujih predmetov v reže za ostrenje.**
-

DODATNI NASVETI ZA NAJBOLJŠE REZULTATE

- Pred ostrenjem očistite rezilo za boljše delovanje.
 - Uporabljajte rahel in enakomeren pritisk, **rezila ne potiskajte na silo**.
 - Po ostrenju nož obrišite, da odstranite morebitne kovinske ostanke.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.