

# SK: AUTOSHARP – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

**Názov produktu:** AUTOSHARP

**Číslo modelu:** JY-021

**Vstup:** DC 5V/1A (USB)

**Batéria:** 3,7V 1200mAh 4,44Wh

---

## SPÔSOB POUŽITIA

1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
2. Zariadenie je možné v prípade potreby používať počas nabíjania; pre najlepší výkon ho však používajte, keď je úplne nabité.
3. **Orientácia:** Vypínač sa nachádza na ľavej strane a ostriace štrbiny na pravej strane.
4. Na každodennú údržbu používajte **jemnú ostriacu štrbinu**. Ak je čepeľ veľmi tupá, najskôr použite **hrubú ostriacu štrbinu** a potom dokončíte jemnou štrbinou pre hladké ostrie.
5. Nepoužívajte toto zariadenie na nože, ktoré sú príliš veľké alebo presahujú šírku ostriacej štrbiny.
6. Pevne držte ostrič jednou rukou a nôž druhou. Vložte čepeľ do štrbiny a plynule ju potiahnite smerom k sebe od päty po špičku. **Nepohybujte čepeľou tam a späť.**

---

## POKYNY NA NABÍJANIE

1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
2. Použite nabíjací kábel Type-C so zdrojom napájania 1A–2A.
3. Zabezpečte, aby nabíjací port počas nabíjania zostal suchý a čistý.

---

## ODNÍMATEĽNÝ DIZAJN



Tento produkt má odnímateľný dizajn. Brúsne koliesko je možné vybrať na čistenie alebo výmenu. Jednoducho otočte komponent, aby ste ho uvoľnili, čo umožňuje jednoduchú údržbu a lepšiu hygienu.

---

## VHODNÉ TYPY NOŽOV

Tento ostrič je vhodný pre väčšinu domácich nožov vrátane:

- Kuchárskych nožov
- Nožov na krájanie
- Univerzálnych nožov
- Nožov na ovocie a zeleninu
- Štandardných kuchynských nožov

---

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. **Nepoužívajte tento produkt so zúbkovanými alebo keramickými nožmi.**
2. Uistite sa, že batéria je dostatočne nabitá, aby ste predišli prerušeniam počas prevádzky.
3. **Nepoužívajte zariadenie nepretržite dlhšie ako 5 minút.** Nechajte ho vychladnúť, aby ste zabránili prehriatiu a predĺžili životnosť motora.
4. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, nabite ho **aspoň raz mesačne**, aby ste udržali batériu v dobrom stave.
5. Udržujte zariadenie mimo dosahu vody a vlhkosti, aby ste zabránili poškodeniu motora a vnútorných komponentov.
6. Uchovávajte produkt mimo dosahu detí, aby ste predišli zraneniu.
7. Brúsne koliesko sa otáča vysokou rýchlosťou. **Nikdy nekladajte prsty ani cudzie predmety do ostriacich štrbín.**

---

## DODATOČNÉ TIPY PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY

- Pred ostrením čepeľ očistite, aby ste dosiahli lepšie výsledky.
- Používajte ľahký a rovnomerný tlak, **netlačte na čepeľ silou.**
- Po ostrení nôž utrite, aby ste odstránili prípadné kovové zvyšky.

---

## POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Výhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.