

FR: AVITALK – MANUEL D’UTILISATION

PARAMÈTRES FONCTIONNELS

- Enregistrement et sauvegarde d’un seul clic
- Prise en charge des fonctions d’avance rapide et de retour rapide
- Bouton d’activation de l’enregistrement par commande vocale
- **Fonction horodatage** : chaque fichier audio est nommé en fonction de l’heure de l’enregistrement
- **Temps d’enregistrement** : jusqu’à 13 heures d’enregistrement continu, jusqu’à 6 heures de lecture continue

Format d’enregistrement : WAV

Formats de lecture : MP3 / WAV / WMA / FLAC

Capacité de stockage : 8,4 Go, environ 44 heures d’enregistrement continu

Fréquence d’échantillonnage : 48 kHz

Débit binaire : 32 kbps – 192 kbps

Dimensions de l’appareil : environ 45 × 17 × 5 mm

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. Interrupteur principal / bouton d’enregistrement
2. Bouton “+” : augmenter le volume / piste suivante / avance rapide
3. Bouton “-” : diminuer le volume / basculer entre enregistrement et musique / retour rapide / activation vocale / réinitialisation
4. Prise casque
5. Indicateur lumineux

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Interrupteur principal

Lorsque les écouteurs ne sont pas branchés :

- **Mode commande vocale** : Maintenez le bouton “-” enfoncé et mettez l’interrupteur sur **ON**. Lorsque le voyant bleu clignote, relâchez le bouton et l’appareil passe en mode

enregistrement par commande vocale. Si l'appareil redémarre sans maintenir “–”, la commande vocale reste désactivée par défaut.

- **Mode enregistrement normal** : Mettez l'interrupteur sur **ON**. Le voyant rouge clignote et l'enregistrement commence.
- **Réinitialisation** : Avec l'appareil allumé, maintenez le bouton “–” enfoncé pendant 10 secondes pour redémarrer.

Lorsque les écouteurs sont branchés :

- Mettez l'interrupteur sur **ON** pour lire les fichiers enregistrés ou les fichiers MP3.
- **Lecture des enregistrements** : le voyant rouge clignote.
- **Lecture de musique** : le voyant bleu clignote.

Sauvegarde des enregistrements : Pendant l'enregistrement, mettez l'interrupteur sur **OFF** pour enregistrer le fichier et éteindre l'appareil.

Bouton augmenter le volume (“+”)

- **Avance rapide** : Avec les écouteurs branchés, maintenez “–” enfoncé, mettez l'interrupteur sur ON, relâchez après le signal sonore, puis pendant la lecture maintenez “+” enfoncé pour avancer rapidement.
 - **Piste suivante / augmenter le volume** : Pendant la lecture, appuyez brièvement sur “+” pour passer à la piste suivante ; maintenez enfoncé pour augmenter le volume.
-

Bouton diminuer le volume (“–”) – Bouton multifonction

- **Retour rapide** : Avec les écouteurs branchés, maintenez “–” enfoncé, mettez l'interrupteur sur ON, relâchez après le signal sonore, puis pendant la lecture maintenez “–” enfoncé pour reculer rapidement.
 - **Basculer / diminuer le volume** : Pendant la lecture, appuyez brièvement sur “–” pour alterner entre fichiers d'enregistrement et fichiers musicaux ; maintenez enfoncé pour diminuer le volume.
-

Prise casque

- **Sans écouteurs** : En allumant l'appareil, il passe automatiquement en mode enregistrement.
 - **Avec écouteurs** : En allumant l'appareil, il passe automatiquement en mode lecture.
-

Indicateur lumineux

- **Démarrage** : Le voyant rouge clignote trois fois (bleu en mode commande vocale), puis s'éteint et l'appareil commence l'enregistrement.
- **Mémoire pleine** : Le voyant rouge reste allumé pendant 5 minutes, puis s'éteint.
- **Lecture** : Le voyant rouge clignote pour les enregistrements, le voyant bleu clignote pour la musique.
- **Batterie faible** : Le voyant rouge clignote 10 fois, puis s'éteint.

- **Chargement** : Pendant la charge, le voyant rouge clignote ; une fois complètement chargé, le voyant bleu reste allumé.

PARAMÉTRAGE

Après avoir connecté l'appareil à l'ordinateur, ouvrez le disque amovible. Localisez le fichier **TXT "UserConfig"**, double-cliquez dessus et ajustez les paramètres d'enregistrement : **TIME** (réglage de l'heure), **VOR** (commande vocale), **BIT** (débit binaire), **GAIN** (sensibilité du micro) et **PART** (durée des segments).

```
UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
|TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes
```

- **Réglage de l'heure** : Le document montre le format "00:00 2021/7/1". Saisissez manuellement la date et l'heure dans ce format ou sélectionnez le texte après les deux-points et appuyez sur **F5** (Windows 10 ou supérieur) pour synchroniser automatiquement.
- **Commande vocale (VOR)** : Sensibilité par défaut : 5. Plage : 1–7. Une valeur plus élevée signifie plus de sensibilité (détecte les sons faibles). En silence, l'enregistrement est suspendu ; lorsqu'un son est détecté, l'enregistrement reprend.
- **Débit binaire (BIT)** : Niveaux 1 à 4 correspondent à 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps et 192 kbps. Valeur par défaut : 4 (192 kbps).
- **Gain du micro (GAIN)** : Réglable de 1 à 7. Une valeur plus élevée augmente la sensibilité et le volume d'enregistrement. Valeur par défaut : 7.
- **Segments d'enregistrement (PART)** : Pour éviter la perte de données lors de longues sessions, vous pouvez définir une segmentation automatique des fichiers de 10 à 240 minutes.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.