

GR: AVITALK – ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- Εγγραφή με ένα κλικ και αποθήκευση με ένα κλικ
- Υποστηρίζει λειτουργίες γρήγορης προώθησης και επαναφοράς
- Υποστηρίζει διακόπτη ενεργοποίησης φωνής μέσω πλήκτρου
- **Λειτουργία χρονοσήμανσης:** κάθε αρχείο εγγραφής ονομάζεται με βάση την ώρα της εγγραφής
- **Χρόνος εγγραφής:** έως 13 ώρες συνεχούς εγγραφής και έως 6 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής

Μορφή εγγραφής: WAV

Μορφές αναπαραγωγής: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Χωρητικότητα αποθήκευσης: 8,4 GB, παρέχοντας περίπου 44 ώρες συνεχούς εγγραφής

Ρυθμός δειγματοληψίας: 48 kHz

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 32 kbps – 192 kbps

Διαστάσεις συσκευής: περίπου 45 × 17 × 5 mm

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Διακόπτης τροφοδοσίας / εγγραφής
2. Κουμπί “+”: αύξηση έντασης / επόμενο κομμάτι / γρήγορη προώθηση
3. Κουμπί “-”: μείωση έντασης / εναλλαγή μεταξύ εγγραφής και μουσικής / γρήγορη επαναφορά / διακόπτης φωνητικού ελέγχου / επαναφορά
4. Υποδοχή ακουστικών
5. Φωτεινή ένδειξη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διακόπτης τροφοδοσίας

Όταν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα:

- **Λειτουργία φωνητικού ελέγχου:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “-” και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας (**ON**). Αφήστε το κουμπί όταν το μπλε

φως αναβοσβήνει για να εισέλθετε στη λειτουργία εγγραφής με φωνητικό έλεγχο. Εάν η συσκευή επανεκκινηθεί χωρίς να κρατηθεί το “–”, η φωνητική ενεργοποίηση παραμένει απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- **Κανονική λειτουργία εγγραφής:** Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας (**ON**). Το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει και η εγγραφή θα ξεκινήσει.
- **Επαναφορά:** Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί “–” για 10 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή για αναπαραγωγή αρχείων εγγραφής ή μουσικών αρχείων MP3.
- **Αναπαραγωγή εγγραφής:** Το κόκκινο φως αναβοσβήνει.
- **Αναπαραγωγή μουσικής:** Το μπλε φως αναβοσβήνει.

Αποθήκευση εγγραφών: Κατά την εγγραφή, απενεργοποιήστε τη συσκευή (**OFF**) για να αποθηκευτεί το αρχείο και να σβήσει η συσκευή.

Κουμπί αύξησης έντασης (“+”)

- **Γρήγορη προώθηση:** Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, κρατήστε πατημένο το “–”, ενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε μετά τον ηχητικό ήχο και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το “+” κατά την αναπαραγωγή για γρήγορη προώθηση.
- **Επόμενο κομμάτι / αύξηση έντασης:** Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε σύντομα το “+” για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι· πατήστε παρατεταμένα για να αυξήσετε την ένταση.

Κουμπί μείωσης έντασης (“–”) – Πολυλειτουργικό κουμπί

- **Γρήγορη επαναφορά:** Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, κρατήστε πατημένο το “–”, ενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε μετά τον ήχο και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το “–” κατά την αναπαραγωγή για γρήγορη επαναφορά.
- **Εναλλαγή / μείωση έντασης:** Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε σύντομα το “–” για εναλλαγή μεταξύ αρχείων εγγραφής και μουσικής· πατήστε παρατεταμένα για μείωση έντασης.

Υποδοχή ακουστικών

- **Χωρίς ακουστικά:** Η ενεργοποίηση της συσκευής ξεκινά τη λειτουργία εγγραφής.
- **Με ακουστικά:** Η ενεργοποίηση της συσκευής ξεκινά τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Φωτεινή ένδειξη

- **Εκκίνηση:** Το κόκκινο φως αναβοσβήνει τρεις φορές (το μπλε στο φωνητικό έλεγχο) και μετά σβήνει, εισερχόμενη η συσκευή σε λειτουργία εγγραφής.
- **Μνήμη γεμάτη:** Το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο για 5 λεπτά και μετά σβήνει.
- **Αναπαραγωγή:** Το κόκκινο φως αναβοσβήνει για εγγραφές, το μπλε για μουσική.
- **Χαμηλή μπαταρία:** Το κόκκινο φως αναβοσβήνει 10 φορές και μετά σβήνει.

- **Φόρτιση:** Το κόκκινο φως αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση· όταν είναι πλήρως φορτισμένη, το μπλε φως παραμένει αναμμένο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Μετά τη σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή, ανοίξτε τον αφαιρούμενο δίσκο. Βρείτε το **αρχείο TXT “UserConfig”**, κάντε διπλό κλικ για άνοιγμα και ρυθμίστε τις παραμέτρους εγγραφής: **TIME** (ρύθμιση ώρας), **VOR** (φωνητικός έλεγχος), **BIT** (ρυθμός bit), **GAIN** (ευαισθησία μικροφώνου) και **PART** (διάρκεια τμήματος εγγραφής).



UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Ρύθμιση ώρας:** Στο έγγραφο εμφανίζεται η μορφή “00:00 2021/7/1”. Ρυθμίστε χειροκίνητα την ημερομηνία και ώρα σύμφωνα με αυτή τη μορφή ή επιλέξτε το κείμενο μετά τις άνω-κάτω τελείες και πατήστε **F5** (μόνο Windows 10 ή νεότερα) για αυτόματη ενημέρωση.
- **Φωνητικός έλεγχος (VOR):** Η προεπιλεγμένη ευαισθησία είναι 5. Διαθέσιμα επίπεδα: 1–7. Μεγαλύτερος αριθμός αυξάνει την ευαισθησία (ανιχνεύει χαμηλότερα ντεσιμπέλ). Σε σιωπή, η εγγραφή διακόπτεται· όταν ανιχνεύεται ήχος, η εγγραφή συνεχίζεται.
- **Ρυθμός bit (BIT):** Τα επίπεδα 1–4 αντιστοιχούν σε 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps και 192 kbps. Προεπιλογή: 4 (192 kbps).
- **Ενίσχυση μικροφώνου (GAIN):** Ρυθμιζόμενο από 1–7. Μεγαλύτεροι αριθμοί αυξάνουν την ευαισθησία μικροφώνου και την ένταση εγγραφής. Προεπιλογή: 7.
- **Τμήματα εγγραφής (PART):** Για αποφυγή απώλειας δεδομένων κατά τη διάρκεια μεγάλων εγγραφών, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματο διαχωρισμό αρχείων από 10 έως 240 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.