

CS: BARISTORA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Automatická čistící stanice pro espresso portafiltry

Děkujeme, že jste si vybrali **BARISTORA**. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

POPIS VÝROBKU

Čistící stanice **BARISTORA pro espresso portafiltry** je určena k čištění univerzálních espresso portafiltrů. Motorizovaný kartáč se otáčí a odstraňuje zbytky kávy z portafiltru, zatímco integrovaná pevná škrabka pomáhá odstraňovat odolné zbytky.

Čistící stanice je vhodná pro **portafiltry o velikosti 51 mm, 53 mm a 58 mm**.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název výrobku: BARISTORA

Materiál: PLA plast

Napájení: USB

Vstupní hodnota: DC 5V 1,5A

Maximální jmenovitý výkon: 8W

Kompatibilní velikosti portafiltru: 51 mm, 53 mm a 58 mm

Omyvatelné části: Ano

Tepelná odolnost: Ano

Obsah balení: 1 × Čistící stanice BARISTORA pro espresso portafiltry s:

- 1 × Škrabkou na portafiltr (pevná)
- 1 × Kartáčem s tvrdými štětinami (rotační)

ČÁSTI VÝROBKU



1. Ovladač rychlosti – Zapíná a vypíná čisticí stanici a nastavuje rychlost otáčení kartáče.
 2. Rotační čisticí kartáč – Otáčí se a odstraňuje zbytky kávy z košíku portafiltru.
 3. Pevná škrabka – Pevná čepel, která odstraňuje odolné a zaschlé zbytky mleté kávy.
 4. Otvor pro zbytky – Uvolněné zbytky kávy během čištění portafiltru propadávají tímto otvorem.
 5. Napájecí kabel USB – Připojuje čisticí stanici ke standardnímu zdroji napájení USB.
-

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda výrobek není viditelně poškozen.
 2. Ujistěte se, že je čisticí kartáč správně nainstalován.
 3. Umístěte čisticí stanici na stabilní, rovný a suchý povrch.
 4. Ujistěte se, že kabel USB a port USB jsou čisté a suché.
 5. Před čištěním se ujistěte, že portafiltr neobsahuje volné zbytky mleté kávy.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

1. **Připojte napájení:** Připojte kabel USB k portu USB na čisticí stanici a k vhodnému zdroji napájení USB.
 2. **Umístěte portafiltr:** Vložte espresso portafiltr do čisticího otvoru. Před spuštěním kartáče se ujistěte, že je správně umístěn a podepřen.
 3. **Spusťte čištění:** Otočením **ovladače rychlosti** zapněte rotační kartáč.
 4. **Nastavte rychlost:** Otáčejte ovladačem postupně a zvyšujte nebo snižujte rychlost kartáče podle množství kávových zbytků a typu čištěného portafiltru.
 5. **Vyčistěte portafiltr:** Podle potřeby portafiltr posouvejte nebo upravujte jeho polohu tak, aby rotační kartáč dosáhl na místa, která je třeba vyčistit. K odstranění odolných zbytků použijte integrovanou pevnou škrabku.
 6. **Ukončete čištění:** Před vyjmutím portafiltru otočte ovladač rychlosti zpět do polohy **OFF**.
 7. **Odpojte napájení:** Pokud čisticí stanici nepoužíváte, odpojte kabel USB od zdroje napájení.
 8. **Odstraňte zbytky:** Zbytky mleté kávy z otvoru odstraňte jednoduše nakloněním výrobku a jejich vykartáčováním.
-

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním výrobek vypněte a odpojte od zdroje napájení USB.
- Před manipulací s kartáčem nebo jeho odstraněním počkejte, až se úplně zastaví.
- Po každém použití odstraňte z čisticí stanice volné zbytky mleté kávy a další nečistoty.
- Čisticí kartáč a další omyvatelné součásti lze podle potřeby opláchnout vodou.
- **Neponořujte hlavní tělo ani port USB do vody.**
- Port USB udržujte vždy suchý.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
- Před opětovnou instalací nebo použitím nechte omyvatelné části zcela vyschnout.
- Pokud kartáč nepoužíváte, uložte jej do integrovaného držáku kartáče.
- Pravidelně kontrolujte, zda není kartáč nadměrně opotřebovaný nebo poškozený. Pokud jsou štětiny nadměrně opotřebované nebo poškozené, kartáč vyměňte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- Tento výrobek je určen pouze k čištění espresso portafiltrů.
- Výrobek a jeho USB připojení uchovávejte mimo dosah vody a jiných kapalin.
- Výrobek nepoužívejte mokřima rukama.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený kabel USB, port USB nebo kryt.
- Nikdy se nedotýkejte rotačního kartáče, když je výrobek v provozu.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, šperky a jiné předměty mimo dosah rotačního kartáče.
- Před čištěním, údržbou nebo odstraněním kartáče výrobek vždy vypněte a odpojte.
- Nepokoušejte se výrobek sami upravovat, rozebírat ani opravovat.
- Používejte pouze vhodný zdroj napájení USB.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Není to hračka.
- Při umísťování portafiltru proti rotačnímu kartáči nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Výrobek nepoužívejte bez správně nainstalovaného čistícího kartáče.
- Výrobek nepoužívejte k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu.

SKLADOVÁNÍ

Před uložením výrobku:

1. Výrobek vypněte a odpojte od zdroje napájení USB.
2. Výrobek a všechny omyvatelné součásti vyčistěte a osušte.
3. Kartáč uložte do integrovaného držáku kartáče.
4. Výrobek skladujte na čistém a suchém místě mimo dosah přímého tepla, vlhkosti a nadměrného prachu.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.