

DE: BARISTORA – BEDIENUNGSANLEITUNG

Automatische Reinigungsstation für Espresso-Siebträger

Vielen Dank, dass Sie sich für **BARISTORA** entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zur späteren Bezugnahme auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **BARISTORA Reinigungsstation für Espresso-Siebträger** wurde für die Reinigung universeller Espresso-Siebträger entwickelt. Die motorisierte Bürste dreht sich, um Kaffeerückstände aus dem Siebträger zu entfernen, während der integrierte feststehende Schaber dabei hilft, hartnäckige Rückstände zu lösen.

Die Reinigungsstation ist für **Siebträger mit 51 mm, 53 mm und 58 mm** geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: BARISTORA

Material: PLA-Kunststoff

Stromversorgung: USB

Eingangsspannung: DC 5V 1,5A

Maximale Nennleistung: 8W

Kompatible Siebträgergrößen: 51 mm, 53 mm und 58 mm

Waschbare Teile: Ja

Hitzebeständigkeit: Ja

Lieferumfang: 1 × BARISTORA Reinigungsstation für Espresso-Siebträger mit:

- 1 × Siebträger-Schaber (feststehend)
- 1 × Reinigungsbürste mit harten Borsten (rotierend)

PRODUKTTEILE



1. **Geschwindigkeitsregler** – Schaltet die Reinigungsstation ein und aus und reguliert die Drehgeschwindigkeit der Bürste.
 2. **Rotierende Reinigungsbürste** – Dreht sich, um Kaffeerückstände aus dem Siebträgerkorb zu entfernen.
 3. **Feststehender Schaber** – Eine feste Klinge, die hartnäckige, angetrocknete Kaffeereste löst.
 4. **Öffnung für Rückstände** – Durch diese Öffnung fallen die gelösten Kaffeereste während der Reinigung des Siebträgers heraus.
 5. **USB-Stromkabel** – Verbindet die Reinigungsstation mit einer beliebigen standardmäßigen USB-Stromquelle.
-

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsbürste ordnungsgemäß eingesetzt ist.
 3. Stellen Sie die Reinigungsstation auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche.
 4. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel und der USB-Anschluss sauber und trocken sind.
 5. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass sich keine losen Kaffeereste im Siebträger befinden.
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. **Stromversorgung anschließen:** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Reinigungsstation und einer geeigneten USB-Stromquelle.
 2. **Siebträger positionieren:** Setzen Sie den Espresso-Siebträger in die Reinigungsöffnung ein. Stellen Sie vor dem Starten der Bürste sicher, dass er richtig positioniert und abgestützt ist.
 3. **Reinigung starten:** Drehen Sie den **Geschwindigkeitsregler**, um die rotierende Bürste einzuschalten.
 4. **Geschwindigkeit einstellen:** Drehen Sie den Regler langsam, um die Geschwindigkeit der Bürste je nach Menge der Kaffeerückstände und Art des zu reinigenden Siebträgers zu erhöhen oder zu verringern.
 5. **Siebträger reinigen:** Bewegen oder positionieren Sie den Siebträger nach Bedarf, sodass die rotierende Bürste die zu reinigenden Bereiche erreicht. Verwenden Sie den integrierten feststehenden Schaber, um hartnäckige Rückstände zu entfernen.
 6. **Reinigung beenden:** Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf **OFF**, bevor Sie den Siebträger entfernen.
 7. **Stromversorgung trennen:** Trennen Sie das USB-Kabel von der Stromquelle, wenn die Reinigungsstation nicht verwendet wird.
 8. **Rückstände entfernen:** Entfernen Sie die Kaffeereste aus der Öffnung, indem Sie das Produkt einfach neigen und die Rückstände abbürsten.
-

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es vor der Reinigung von der USB-Stromquelle.
- Warten Sie, bis die Bürste vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie sie berühren oder entfernen.

- Entfernen Sie nach jeder Verwendung lose Kaffeereste und andere Rückstände aus der Reinigungsstation.
 - Die Reinigungsbürste und andere abwaschbare Komponenten können bei Bedarf mit Wasser abgespült werden.
 - **Tauchen Sie das Hauptgehäuse oder den USB-Anschluss nicht in Wasser.**
 - Halten Sie den USB-Anschluss jederzeit trocken.
 - Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
 - Lassen Sie abwaschbare Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen oder verwenden.
 - Bewahren Sie die Bürste bei Nichtgebrauch in der integrierten Bürstenhalterung auf.
 - Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf übermäßigen Verschleiß oder Beschädigungen. Ersetzen Sie die Bürste, wenn die Borsten stark abgenutzt oder beschädigt sind.
-

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen.
 - Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung von Espresso-Siebträgern bestimmt.
 - Halten Sie das Produkt und seinen USB-Anschluss von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
 - Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das USB-Kabel, der USB-Anschluss oder das Gehäuse beschädigt sind.
 - Berühren Sie niemals die rotierende Bürste, während das Produkt in Betrieb ist.
 - Halten Sie Haare, lose Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von der rotierenden Bürste fern.
 - Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung, Wartung oder dem Entfernen der Bürste immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
 - Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu verändern, zu zerlegen oder zu reparieren.
 - Verwenden Sie nur eine geeignete USB-Stromquelle.
 - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug.
 - Wenden Sie beim Positionieren des Siebträgers an der rotierenden Bürste keine übermäßige Kraft an.
 - Betreiben Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzte Reinigungsbürste.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke.
-

AUFBEWAHRUNG

Vor der Lagerung des Produkts:

1. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der USB-Stromquelle.
2. Reinigen und trocknen Sie das Produkt und alle abwaschbaren Komponenten.
3. Bewahren Sie die Bürste in der integrierten Bürstenhalterung auf.

4. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von direkter Hitze, Feuchtigkeit und übermäßigem Staub.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.