

DA: BARISTORA – BRUGERMANUAL

Automatisk rengøringsstation til espressoportafiltre

Tak, fordi du valgte **BARISTORA**. Læs denne manual grundigt før brug. Opbevar manualen til fremtidig reference.

PRODUKTBESKRIVELSE

BARISTORA-rengøringsstationen til espressoportafiltre er designet til rengøring af universelle espressoportafiltre. Den motoriserede børste roterer for at fjerne kafferester fra portafilteret, mens den integrerede faste skraber hjælper med at fjerne genstridige rester.

Rengøringsstationen er egnet til **51 mm, 53 mm og 58 mm portafiltre**.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn: BARISTORA

Materiale: PLA-plast

Strømforsyning: USB

Indgang: DC 5V 1,5A

Maks. nominel effekt: 8W

Kompatible portafilterstørrelser: 51 mm, 53 mm og 58 mm

Vaskbare dele: Ja

Varmebestandighed: Ja

Pakkens indhold: 1 × BARISTORA-rengøringsstation til espressoportafilter med:

- 1 × Portafilterskraber (fast)
- 1 × Rengøringsbørste med stive børstehår (roterende)

PRODUKTETS DELE



1. Hastighedskontrolknap – Tænder og slukker for rengøringsstationen og justerer børstens rotationshastighed.
 2. Roterende rengøringsbørste – Roterer for at fjerne kafferester fra portafilterets filterkurv.
 3. Fast skraber – Et fast blad, der løsner genstridige og fastsiddende kafferester.
 4. Åbning til rester – Løsnede kafferester falder gennem denne åbning under rengøringen af portafilteret.
 5. USB-strømkabel – Forbinder rengøringsstationen til enhver standard USB-strømkilde.
-

FØR FØRSTE BRUG

1. Fjern al emballage, og kontroller produktet for synlige skader.
 2. Sørg for, at rengøringsbørsten er korrekt installeret.
 3. Placer rengøringsstationen på en stabil, plan og tør overflade.
 4. Sørg for, at USB-kablet og USB-porten er rene og tørre.
 5. Sørg for, at portafilteret er fri for løse kafferester før rengøring.
-

BRUGSANVISNING

1. **Tilslut strømmen:** Tilslut USB-kablet til USB-porten på rengøringsstationen og til en egnet USB-strømkilde.
 2. **Placer portafilteret:** Placer espressoportafilteret i rengøringsåbningen. Sørg for, at det er korrekt placeret og understøttet, før børsten startes.
 3. **Start rengøringen:** Drej **hastighedskontrolknappen** for at tænde den roterende børste.
 4. **Juster hastigheden:** Drej knappen gradvist for at øge eller reducere børstens hastighed afhængigt af mængden af kafferester og typen af portafilter, der rengøres.
 5. **Rengør portafilteret:** Flyt eller placer portafilteret efter behov, så den roterende børste når de områder, der skal rengøres. Brug den integrerede faste skraber til at hjælpe med at fjerne genstridige rester.
 6. **Stop rengøringen:** Drej hastighedskontrolknappen tilbage til positionen **OFF**, før portafilteret fjernes.
 7. **Afbryd strømmen:** Afbryd USB-kablet fra strømkilden, når rengøringsstationen ikke er i brug.
 8. **Fjern resterne:** Fjern kafferester fra åbningen ved blot at vippe produktet og børste resterne væk.
-

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk produktet, og afbryd det fra USB-strømkilden før rengøring.
- Lad børsten standse helt, før den håndteres eller fjernes.
- Fjern løse kafferester og andre rester fra rengøringsstationen efter hver brug.
- Rengøringsbørsten og andre vaskbare komponenter kan skylles med vand efter behov.
- **Nedsænk ikke hoveddelen eller USB-porten i vand.**
- Hold altid USB-porten tør.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller aggressive kemikalier.
- Lad vaskbare dele tørre helt, før de monteres igen eller bruges.
- Opbevar børsten i den integrerede børsteholder, når den ikke er i brug.

- Kontroller regelmæssigt børsten for overdreven slitage eller skader. Udskift børsten, hvis børstehårene er meget slidte eller beskadigede.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

- Læs alle instruktioner, før produktet tages i brug.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til rengøring af espressoportafiltre.
- Hold produktet og USB-forbindelsen væk fra vand og andre væsker.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Brug ikke produktet, hvis USB-kablet, USB-porten eller kabinettet er beskadiget.
- Rør aldrig ved den roterende børste, mens produktet er i drift.
- Hold hår, løst tøj, smykker og andre genstande væk fra den roterende børste.
- Sluk altid produktet, og afbryd det før rengøring, vedligeholdelse eller fjernelse af børsten.
- Forsøg ikke selv at ændre, adskille eller reparere produktet.
- Brug kun en egnet USB-strømkilde.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Det er ikke et legetøj.
- Brug ikke overdreven kraft, når portafilteret placeres mod den roterende børste.
- Brug ikke produktet uden en korrekt installeret rengøringsbørste.
- Brug ikke produktet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne manual.

OPBEVARING

Før produktet opbevares:

1. Sluk produktet, og afbryd det fra USB-strømkilden.
2. Rengør og tør produktet og alle vaskbare komponenter.
3. Opbevar børsten i den integrerede børsteholder.
4. Opbevar produktet på et rent og tørt sted, væk fra direkte varme, fugt og overdreven støv.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.