

ET: BARISTORA – KASUTUSJUHE

Automaatne espressoportafiltrite puhastusjaam

Täname, et valisite **BARISTORA**. Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

TOOTE KIRJELDUS

BARISTORA espressoportafiltrite puhastusjaam on mõeldud universaalsete espressoportafiltrite puhastamiseks. Mootoriga hari pöörleb, et eemaldada portafilterist kohvijäägid, samal ajal kui integreeritud liikumatu kaabits aitab eemaldada tugevasti kinnitunud jääke.

Puhastusjaam sobib **51 mm, 53 mm ja 58 mm portafiltritele**.

TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: BARISTORA

Materjal: PLA-plast

Toide: USB

Sisendparameetrid: DC 5V 1,5A

Maksimaalne nimivõimsus: 8W

Ühilduvad portafiltri suurused: 51 mm, 53 mm ja 58 mm

Pestavad osad: Jah

Kuumakindlus: Jah

Pakendi sisu: 1 × BARISTORA espressoportafiltri puhastusjaam koos:

- 1 × Portafiltri kaabits (liikumatu)
- 1 × Jäikade harjastega puhastushari (pöörlev)

TOOTE OSAD



1. Kiiruse reguleerimise nupp – Lülitab puhastusjaama sisse ja välja ning reguleerib harja pöörlemiskiirust.
 2. Pöörlev puhastushari – Pöörleb, et eemaldada kohvijäägid portafiltri korvist.
 3. Liikumatu kaabits – Fikseeritud tera, mis eemaldab tugevasti kinnitunud ja kuivanud jahvatatud kohvi jäägid.
 4. Jääkide ava – Lahtised kohvijäägid kukuvad portafiltri puhastamise ajal sellest avast läbi.
 5. USB-toitekaabel – Ühendab puhastusjaama standardse USB-toiteallikaga.
-

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Eemaldage kogu pakkematerjal ja kontrollige toodet nähtavate kahjustuste suhtes.
 2. Veenduge, et puhastushari on õigesti paigaldatud.
 3. Asetage puhastusjaam stabiilsele, tasasele ja kuivale pinnale.
 4. Veenduge, et USB-kaabel ja USB-port on puhtad ja kuivad.
 5. Enne puhastamist veenduge, et portafiltris ei ole lahtisi kohvijääke.
-

KASUTUSJUHEND

1. **Ühendage toide:** Ühendage USB-kaabel puhastusjaama USB-porti ja sobiva USB-toiteallikaga.
 2. **Paigaldage portafilter:** Asetage espressoportafilter puhastusavasse. Enne harja käivitamist veenduge, et see on õigesti paigas ja kindlalt toetatud.
 3. **Alustage puhastamist:** Pöörake **kiiruse reguleerimise nuppu**, et käivitada pöörlev hari.
 4. **Reguleerige kiirust:** Pöörake nuppu järk-järgult, et suurendada või vähendada harja kiirust vastavalt kohvijääkide hulgale ja puhastatava portafiltri tüübile.
 5. **Puhastage portafilter:** Liigutage või paigutage portafilter vajaduse korral nii, et pöörlev hari ulatuks puhastamist vajavate piirkondadeni. Tugevate jääkide eemaldamiseks kasutage integreeritud liikumatut kaabitsat.
 6. **Lõpetage puhastamine:** Enne portafiltri eemaldamist keerake kiiruse reguleerimise nupp tagasi asendisse **OFF**.
 7. **Ühendage toide lahti:** Kui puhastusjaama ei kasutata, ühendage USB-kaabel toiteallikast lahti.
 8. **Eemaldage jäägid:** Puhastage kohvijäägid avast, kallutades toodet ja harjates jäägid ära.
-

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage toode välja ja ühendage see USB-toiteallikast lahti.
- Enne harja käsitlemist või eemaldamist oodake, kuni see on täielikult seiskunud.
- Eemaldage puhastusjaamast pärast iga kasutuskorda lahtised kohvijäägid ja muu mustus.
- Puhastusharja ja muid pestavaid osi võib vajaduse korral veega loputada.
- **Ärge kastke põhikorpust ega USB-porti vette.**
- Hoidke USB-port alati kuivana.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega agressiivseid kemikaale.
- Laske pestavatel osadel enne uuesti paigaldamist või kasutamist täielikult kuivada.
- Kui harja ei kasutata, hoidke seda integreeritud harjahoidikus.

- Kontrollige harja regulaarselt liigse kulumise või kahjustuste suhtes. Vahetage hari välja, kui harjased on liigselt kulunud või kahjustatud.

OHUTUSJUHISED

HOIATUS!

- Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- See toode on mõeldud ainult espressoportafiltrite puhastamiseks.
- Hoidke toodet ja selle USB-ühendust veest ning muudest vedelikest eemal.
- Ärge kasutage toodet märgade kätega.
- Ärge kasutage toodet, kui USB-kaabel, USB-port või korpus on kahjustatud.
- Ärge kunagi puudutage pöörlevat harja, kui toode töötab.
- Hoidke juuksed, lahtised rõivad, ehted ja muud esemed pöörlevast harjast eemal.
- Enne puhastamist, hooldamist või harja eemaldamist lülitage toode alati välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Ärge proovige toodet ise muuta, lahti võtta ega parandada.
- Kasutage ainult sobivat USB-toiteallikat.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas. See ei ole mänguasi.
- Ärge kasutage portafiltri pöörleva harja vastu paigutamisel liigset jõudu.
- Ärge kasutage toodet ilma õigesti paigaldatud puhastusharjata.
- Ärge kasutage toodet muul otstarbel kui käesolevas juhendis kirjeldatud.

HOIUSTAMINE

Enne toote hoiustamist:

1. Lülitage toode välja ja ühendage see USB-toiteallikast lahti.
2. Puhastage ja kuivatage toode ning kõik pestavad osad.
3. Hoidke harja integreeritud harjahoidikus.
4. Hoidke toodet puhtas ja kuivas kohas, eemal otsesest kuumusest, niiskusest ja liigsest tolmust.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.