

FR: BARISTORA – MODE D’EMPLOI

Station automatique de nettoyage pour porte-filtres à espresso

Merci d’avoir choisi **BARISTORA**. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La **station BARISTORA de nettoyage pour porte-filtres à espresso** est conçue pour nettoyer les porte-filtres à espresso universels. La brosse motorisée tourne pour éliminer les résidus de café du porte-filtre, tandis que le grattoir fixe intégré aide à retirer les résidus tenaces.

La station de nettoyage convient aux **porte-filtres de 51 mm, 53 mm et 58 mm**.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : BARISTORA

Matériau : Plastique PLA

Alimentation : USB

Entrée nominale : DC 5V 1,5A

Puissance nominale maximale : 8W

Tailles de porte-filtres compatibles : 51 mm, 53 mm et 58 mm

Pièces lavables : Oui

Résistance à la chaleur : Oui

Contenu de l’emballage : 1 × Station BARISTORA de nettoyage pour porte-filtres à espresso avec :

- 1 × Grattoir pour porte-filtre (fixe)
- 1 × Brosse à poils rigides (rotative)

PIÈCES DU PRODUIT



1. **Bouton de réglage de la vitesse** – Permet d’allumer et d’éteindre la station de nettoyage et de régler la vitesse de rotation de la brosse.
 2. **Brosse de nettoyage rotative** – Tourne pour éliminer les résidus de café du panier du porte-filtre.
 3. **Grattoir fixe** – Une lame fixe qui décolle les résidus de café moulu tenaces et incrustés.
 4. **Ouverture pour les résidus** – Les résidus de café détachés tombent par cette ouverture pendant le nettoyage du porte-filtre.
 5. **Câble d’alimentation USB** – Permet de connecter la station de nettoyage à toute source d’alimentation USB standard.
-

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d’emballage et vérifiez que le produit ne présente aucun dommage visible.
 2. Assurez-vous que la brosse de nettoyage est correctement installée.
 3. Placez la station de nettoyage sur une surface stable, plane et sèche.
 4. Assurez-vous que le câble USB et le port USB sont propres et secs.
 5. Avant le nettoyage, assurez-vous que le porte-filtre ne contient pas de résidus de café détachés.
-

MODE D’EMPLOI

1. **Branchez l’alimentation** : Connectez le câble USB au port USB de la station de nettoyage et à une source d’alimentation USB appropriée.
 2. **Positionnez le porte-filtre** : Placez le porte-filtre à espresso dans l’ouverture de nettoyage. Assurez-vous qu’il est correctement positionné et maintenu avant de démarrer la brosse.
 3. **Commencez le nettoyage** : Tournez le **bouton de réglage de la vitesse** pour mettre en marche la brosse rotative.
 4. **Réglez la vitesse** : Tournez progressivement le bouton pour augmenter ou réduire la vitesse de la brosse en fonction de la quantité de résidus de café et du type de porte-filtre nettoyé.
 5. **Nettoyez le porte-filtre** : Déplacez ou positionnez le porte-filtre selon les besoins afin que la brosse rotative atteigne les zones nécessitant un nettoyage. Utilisez le grattoir fixe intégré pour aider à éliminer les résidus tenaces.
 6. **Arrêtez le nettoyage** : Remettez le bouton de réglage de la vitesse en position **OFF** avant de retirer le porte-filtre.
 7. **Débranchez l’alimentation** : Débranchez le câble USB de la source d’alimentation lorsque la station de nettoyage n’est pas utilisée.
 8. **Retirez les résidus** : Nettoyez les résidus de café moulu présents dans l’ouverture en inclinant simplement le produit et en les éliminant avec une brosse.
-

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le produit et débranchez-le de la source d’alimentation USB avant de le nettoyer.
- Attendez que la brosse soit complètement arrêtée avant de la manipuler ou de la retirer.

- Retirez les résidus de café moulu et autres résidus de la station de nettoyage après chaque utilisation.
 - La brosse de nettoyage et les autres composants lavables peuvent être rincés à l'eau lorsque cela est approprié.
 - **N'immergez pas le corps principal ni le port USB dans l'eau.**
 - Gardez toujours le port USB au sec.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants ou de produits chimiques agressifs.
 - Laissez les pièces lavables sécher complètement avant de les réinstaller ou de les utiliser.
 - Lorsque la brosse n'est pas utilisée, rangez-la dans le support intégré.
 - Vérifiez régulièrement que la brosse ne présente pas d'usure excessive ou de dommages. Remplacez-la si les poils sont excessivement usés ou endommagés.
-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
 - Ce produit est destiné uniquement au nettoyage des porte-filtres à espresso.
 - Gardez le produit et sa connexion USB à l'écart de l'eau et de tout autre liquide.
 - N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
 - N'utilisez pas le produit si le câble USB, le port USB ou le boîtier sont endommagés.
 - Ne touchez jamais la brosse rotative lorsque le produit est en fonctionnement.
 - Gardez les cheveux, vêtements amples, bijoux et autres objets à l'écart de la brosse rotative.
 - Éteignez et débranchez toujours le produit avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de retirer la brosse.
 - N'essayez pas de modifier, démonter ou réparer vous-même le produit.
 - Utilisez uniquement une source d'alimentation USB appropriée.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.
 - N'exercez pas une force excessive lors du positionnement du porte-filtre contre la brosse rotative.
 - N'utilisez pas le produit sans avoir correctement installé la brosse de nettoyage.
 - N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
-

STOCKAGE

Avant de ranger le produit :

1. Éteignez le produit et débranchez-le de la source d'alimentation USB.
 2. Nettoyez et séchez le produit ainsi que tous les composants lavables.
 3. Rangez la brosse dans le support intégré.
 4. Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur directe, de l'humidité et de la poussière excessive.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.