

HR: BARISTORA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Automatska stanica za čišćenje espresso portafiltra

Hvala što ste odabrali **BARISTORA**. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe. Sačuvajte priručnik za buduću uporabu.

OPIS PROIZVODA

BARISTORA stanica za čišćenje espresso portafiltra namijenjena je čišćenju univerzalnih espresso portafiltra. Motorizirana četka okreće se i uklanja ostatke kave iz portafiltra, dok ugrađeni nepomični strugač pomaže u uklanjanju tvrdokornih ostataka.

Stanica za čišćenje prikladna je za **portafiltere veličine 51 mm, 53 mm i 58 mm**.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: BARISTORA

Materijal: PLA plastika

Napajanje: USB

Ulazna vrijednost: DC 5V 1,5A

Maksimalna nazivna snaga: 8W

Kompatibilne veličine portafiltra: 51 mm, 53 mm i 58 mm

Perivi dijelovi: Da

Otpornost na toplinu: Da

Sadržaj pakiranja: 1 × BARISTORA stanica za čišćenje espresso portafiltra s:

- 1 × strugačem za portafilter (nepomični)
- 1 × četkom s tvrdim vlaknima (rotirajuća)

DIJELOVI PROIZVODA



1. **Gumb za kontrolu brzine** – Uključuje i isključuje stanicu za čišćenje te podešava brzinu vrtnje četke.
 2. **Rotirajuća četka za čišćenje** – Okreće se kako bi uklonila ostatke kave iz košarice portafiltera.
 3. **Nepomični strugač** – Fiksna oštrica koja uklanja tvrdokorne, stvrdnute ostatke mljevene kave.
 4. **Otvor za ostatke** – Kroz ovaj otvor tijekom čišćenja portafiltera ispadaju uklonjeni ostaci mljevene kave.
 5. **USB kabel za napajanje** – Povezuje stanicu za čišćenje s bilo kojim standardnim USB izvorom napajanja.
-

PRIJE PRVE UPORABE

1. Uklonite sav materijal za pakiranje i provjerite ima li na proizvodu vidljivih oštećenja.
 2. Provjerite je li četka za čišćenje pravilno postavljena.
 3. Postavite stanicu za čišćenje na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
 4. Provjerite jesu li USB kabel i USB priključak čisti i suhi.
 5. Prije čišćenja provjerite da u portafilтеру nema ostataka mljevene kave.
-

UPUTE ZA UPORABU

1. **Priključite napajanje:** Spojite USB kabel na USB priključak na stanici za čišćenje i na odgovarajući USB izvor napajanja.
 2. **Postavite portafilter:** Stavite espresso portafilter u otvor za čišćenje. Prije pokretanja četke provjerite je li pravilno postavljen i poduprt.
 3. **Započnite čišćenje:** Okrenite **gumb za kontrolu brzine** kako biste uključili rotirajuću četku.
 4. **Podesite brzinu:** Postupno okrećite gumb kako biste povećali ili smanjili brzinu četke ovisno o količini ostataka kave i vrsti portafiltera koji čistite.
 5. **Očistite portafilter:** Pomaknite ili postavite portafilter prema potrebi tako da rotirajuća četka dosegne područja koja je potrebno očistiti. Ugrađeni nepomični strugač koristite za pomoć pri uklanjanju tvrdokornih ostataka.
 6. **Zaustavite čišćenje:** Prije uklanjanja portafiltera vratite gumb za kontrolu brzine u položaj **OFF**.
 7. **Odspojite napajanje:** Kada stanicu za čišćenje ne koristite, odspojite USB kabel iz izvora napajanja.
 8. **Uklonite ostatke:** Ostatke mljevene kave očistite iz otvora tako da jednostavno nagnete proizvod i uklonite ih četkanjem.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite proizvod i odspojite ga od USB izvora napajanja.
- Prije rukovanja četkom ili njezina uklanjanja pričekajte da se potpuno zaustavi.
- Nakon svake uporabe uklonite ostatke mljevene kave i druge ostatke iz stanice za čišćenje.
- Četku za čišćenje i druge perive dijelove po potrebi možete isprati vodom.
- **Ne uranjajte glavno kućište ili USB priključak u vodu.**
- USB priključak uvijek mora biti suh.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili agresivne kemikalije.

- Prije ponovnog postavljanja ili uporabe ostavite perive dijelove da se potpuno osuše.
- Kada se ne koristi, četku spremite u ugrađeni držač za četku.
- Redovito provjeravajte je li četka pretjerano istrošena ili oštećena. Zamijenite četku ako su vlakna pretjerano istrošena ili oštećena.

SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE!

- Prije uporabe proizvoda pročitajte sve upute.
- Ovaj proizvod namijenjen je isključivo čišćenju espresso portafiltera.
- Proizvod i njegov USB priključak držite podalje od vode i drugih tekućina.
- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.
- Ne koristite proizvod ako su USB kabel, USB priključak ili kućište oštećeni.
- Nikada ne dodirujte rotirajuću četku dok proizvod radi.
- Kosu, široku odjeću, nakit i druge predmete držite podalje od rotirajuće četke.
- Prije čišćenja, održavanja ili uklanjanja četke uvijek isključite i odspojite proizvod.
- Ne pokušavajte sami modificirati, rastavljati ili popravljati proizvod.
- Koristite samo odgovarajući USB izvor napajanja.
- Proizvod držite izvan dohvata djece. Nije igračka.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu pri postavljanju portafiltera uz rotirajuću četku.
- Ne koristite proizvod bez pravilno postavljene četke za čišćenje.
- Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.

SKLADIŠTENJE

Prije spremanja proizvoda:

1. Isključite proizvod i odspojite ga od USB izvora napajanja.
2. Očistite i osušite proizvod i sve perive dijelove.
3. Četku spremite u ugrađeni držač za četku.
4. Proizvod čuvajte na čistom i suhom mjestu, podalje od izravne topline, vlage i prekomjerne prašine.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.