

IT: BARISTORA – MANUALE D'USO

Stazione automatica per la pulizia del portafiltro espresso

Grazie per aver scelto **BARISTORA**. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La **stazione BARISTORA per la pulizia del portafiltro espresso** è progettata per la pulizia dei portafiltri universali per espresso. La spazzola motorizzata ruota per rimuovere i residui di caffè dal portafiltro, mentre il raschietto fisso integrato aiuta a rimuovere i residui più ostinati.

La stazione di pulizia è adatta per **portafiltri da 51 mm, 53 mm e 58 mm**.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: BARISTORA

Materiale: Plastica PLA

Alimentazione: USB

Ingresso nominale: DC 5V 1,5A

Potenza nominale massima: 8W

Dimensioni compatibili del portafiltro: 51 mm, 53 mm e 58 mm

Parti lavabili: Sì

Resistenza al calore: Sì

Contenuto della confezione: 1 × Stazione BARISTORA per la pulizia del portafiltro espresso con:

- 1 × Raschietto per portafiltro (fisso)
- 1 × Spazzola a setole rigide (rotante)

PARTI DEL PRODOTTO



1. **Manopola di controllo della velocità** – Accende e spegne la stazione di pulizia e regola la velocità di rotazione della spazzola.

2. **Spazzola rotante di pulizia** – Ruota per rimuovere i residui di caffè dal cestello del portafiltro.
 3. **Raschietto fisso** – Una lama fissa che rimuove i residui di caffè macinato ostinati e incrostati.
 4. **Apertura per i residui** – Attraverso questa apertura cadono i residui di caffè rimossi durante la pulizia del portafiltro.
 5. **Cavo di alimentazione USB** – Collega la stazione di pulizia a qualsiasi fonte di alimentazione USB standard.
-

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e controllare che il prodotto non presenti danni visibili.
 2. Assicurarsi che la spazzola di pulizia sia installata correttamente.
 3. Posizionare la stazione di pulizia su una superficie stabile, piana e asciutta.
 4. Assicurarsi che il cavo USB e la porta USB siano puliti e asciutti.
 5. Assicurarsi che il portafiltro sia privo di residui di caffè sfusi prima della pulizia.
-

ISTRUZIONI PER L'USO

1. **Collegare l'alimentazione:** Collegare il cavo USB alla porta USB della stazione di pulizia e a una fonte di alimentazione USB adatta.
 2. **Posizionare il portafiltro:** Inserire il portafiltro espresso nell'apertura di pulizia. Assicurarsi che sia correttamente posizionato e sostenuto prima di avviare la spazzola.
 3. **Avviare la pulizia:** Ruotare la **manopola di controllo della velocità** per accendere la spazzola rotante.
 4. **Regolare la velocità:** Ruotare gradualmente la manopola per aumentare o diminuire la velocità della spazzola in base alla quantità di residui di caffè e al tipo di portafiltro da pulire.
 5. **Pulire il portafiltro:** Spostare o posizionare il portafiltro secondo necessità, in modo che la spazzola rotante raggiunga le aree che richiedono la pulizia. Utilizzare il raschietto fisso integrato per aiutare a rimuovere i residui ostinati.
 6. **Interrompere la pulizia:** Riportare la manopola di controllo della velocità in posizione **OFF** prima di rimuovere il portafiltro.
 7. **Scollegare l'alimentazione:** Scollegare il cavo USB dalla fonte di alimentazione quando la stazione di pulizia non è in uso.
 8. **Rimuovere i residui:** Pulire i residui di caffè macinato dall'apertura semplicemente inclinando il prodotto e spazzolandoli via.
-

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerne il prodotto e scollegarlo dalla fonte di alimentazione USB prima della pulizia.
- Lasciare che la spazzola si arresti completamente prima di toccarla o rimuoverla.
- Rimuovere i residui di caffè macinato e gli altri residui dalla stazione di pulizia dopo ogni utilizzo.
- La spazzola di pulizia e gli altri componenti lavabili possono essere risciacquati con acqua, ove appropriato.
- **Non immergere il corpo principale o la porta USB nell'acqua.**
- Mantenere sempre asciutta la porta USB.

- Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o sostanze chimiche aggressive.
 - Lasciare asciugare completamente le parti lavabili prima di reinstallarle o utilizzarle.
 - Quando non viene utilizzata, conservare la spazzola nell'apposito supporto integrato.
 - Controllare regolarmente che la spazzola non presenti usura eccessiva o danni. Sostituire la spazzola se le setole risultano eccessivamente usurate o danneggiate.
-

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA!

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
 - Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia dei portafiltri espresso.
 - Tenere il prodotto e il relativo collegamento USB lontani dall'acqua e da altri liquidi.
 - Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo USB, la porta USB o l'alloggiamento sono danneggiati.
 - Non toccare mai la spazzola rotante mentre il prodotto è in funzione.
 - Tenere capelli, abiti larghi, gioielli e altri oggetti lontani dalla spazzola rotante.
 - Spegner e scollegare sempre il prodotto prima della pulizia, della manutenzione o della rimozione della spazzola.
 - Non tentare di modificare, smontare o riparare il prodotto autonomamente.
 - Utilizzare esclusivamente una fonte di alimentazione USB adeguata.
 - Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.
 - Non esercitare una forza eccessiva quando si posiziona il portafiltro contro la spazzola rotante.
 - Non utilizzare il prodotto senza aver installato correttamente la spazzola di pulizia.
 - Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
-

CONSERVAZIONE

Prima di riporre il prodotto:

1. Spegner il prodotto e scollegarlo dalla fonte di alimentazione USB.
 2. Pulire e asciugare il prodotto e tutti i componenti lavabili.
 3. Conservare la spazzola nell'apposito supporto integrato.
 4. Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, lontano da fonti di calore diretto, umidità e polvere eccessiva.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.