

LT: BARISTORA – NAUDOTOJO VADOVAS

Automatinė espresso kavos portafiltrų valymo stotelė

Dėkojame, kad pasirinkote **BARISTORA**. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą. Išsaugokite vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

GAMINIO APRAŠYMAS

BARISTORA espresso kavos portafiltrų valymo stotelė skirta universaliems espresso kavos portafiltrams valyti. Motorizuotas šepetėlis sukasi ir pašalina kavos likučius iš portafiltro, o integruotas nejudantis grandiklis padeda pašalinti įsisenėjusius likučius.

Valymo stotelė tinka **51 mm, 53 mm ir 58 mm portafiltrams**.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: BARISTORA

Medžiaga: PLA plastikas

Maitinimas: USB

Įvesties parametrai: DC 5V 1,5A

Didžiausia vardinė galia: 8W

Suderinami portafiltro dydžiai: 51 mm, 53 mm ir 58 mm

Plaunamos dalys: Taip

Atsparumas karščiui: Taip

Pakuotės turinys: 1 × BARISTORA espresso portafilto valymo stotelė su:

- 1 × Portafilto grandiklis (nejudantis)
- 1 × Valymo šepetėlis su standžiais šeriais (besisukantis)

GAMINIO DALYS



1. Greičio reguliavimo rankenėlė – Įjungia ir išjungia valymo stotelę bei reguliuoja šepetėlio sukimosi greitį.
 2. Besisukantis valymo šepetėlis – Sukasi ir pašalina kavos likučius iš portafiltro krepšelio.
 3. Nejudantis grandiklis – Fiksuotas peilis, kuris pašalina įsisenėjusius, sukietėjusius maltos kavos likučius.
 4. Likučių anga – Valant portafiltrą atskirti kavos likučiai iškrenta per šią angą.
 5. USB maitinimo kabelis – Prijungia valymo stotelę prie standartinio USB maitinimo šaltinio.
-

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir patikrinkite, ar gaminys nėra akivaizdžiai pažeistas.
 2. Įsitikinkite, kad valymo šepetėlis tinkamai įstatytas.
 3. Padėkite valymo stotelę ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
 4. Įsitikinkite, kad USB kabelis ir USB lizdas yra švarūs ir sausi.
 5. Prieš valydami įsitikinkite, kad portafiltre nėra burių kavos likučių.
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. **Prijunkite maitinimą:** Prijunkite USB kabelį prie valymo stotelės USB lizdo ir tinkamo USB maitinimo šaltinio.
 2. **Įdėkite portafiltrą:** Įdėkite espresso portafiltrą į valymo angą. Prieš paleisdami šepetėlį įsitikinkite, kad jis tinkamai įdėtas ir laikosi stabiliai.
 3. **Pradėkite valyti:** Pasukite **greičio reguliavimo rankenėlę**, kad įjungtumėte besisukantį šepetėlį.
 4. **Sureguliuokite greitį:** Palaipsniui sukite rankenėlę, kad padidintumėte arba sumažintumėte šepetėlio greitį pagal kavos likučių kiekį ir valomo portafiltro tipą.
 5. **Nuvalykite portafiltrą:** Jei reikia, judinkite arba keiskite portafiltro padėtį, kad besisukantis šepetėlis pasiektų valomas vietas. Naudokite integruotą nejudantį grandiklį, kad pašalintumėte įsisenėjusius likučius.
 6. **Baikite valyti:** Prieš išimdami portafiltrą pasukite greičio reguliavimo rankenėlę atgal į padėtį **OFF**.
 7. **Atjunkite maitinimą:** Kai valymo stotelė nenaudojama, atjunkite USB kabelį nuo maitinimo šaltinio.
 8. **Pašalinkite likučius:** Išvalykite kavos likučius iš angos tiesiog pakreipdami gaminį ir nušluodami juos šepetėliu.
-

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami išjunkite gaminį ir atjunkite jį nuo USB maitinimo šaltinio.
- Prieš liesdami arba išimdami šepetėlį palaukite, kol jis visiškai sustos.
- Po kiekvieno naudojimo pašalinkite burius kavos likučius ir kitus nešvarumus iš valymo stotelės.
- Valymo šepetėlį ir kitas plaunamas dalis prireikus galima nuplauti vandeniu.
- **Nenardinkite pagrindinio korpuso ar USB lizdo į vandenį.**
- USB lizdas visada turi būti sausas.

- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar agresyvių cheminių medžiagų.
- Prieš vėl sumontuodami ar naudodami plaunamas dalis leiskite joms visiškai išdžiūti.
- Kai šepetėlis nenaudojamas, laikykite jį integruotame šepetėlio laikiklyje.
- Reguliariai tikrinkite, ar šepetėlis nėra pernelyg nusidėvėjęs ar pažeistas. Pakeiskite šepetėlį, jei jo šereliai yra pernelyg nusidėvėję arba pažeisti.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS!

- Prieš naudodami gaminį perskaitykite visas instrukcijas.
- Šis gaminys skirtas tik espresso kavos portafiltrams valyti.
- Laikykite gaminį ir jo USB jungtį atokiau nuo vandens ir kitų skysčių.
- Nenaudokite gaminio šlapiomis rankomis.
- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas USB kabelis, USB lizdas arba korpusas.
- Niekada nelieskite besisukančio šepetėlio, kai gaminys veikia.
- Plaukus, laisvus drabužius, papuošalus ir kitus daiktus laikykite atokiau nuo besisukančio šepetėlio.
- Prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą arba išimdami šepetėlį visada išjunkite ir atjunkite gaminį.
- Nebandykite patys keisti, ardyti ar taisyti gaminio.
- Naudokite tik tinkamą USB maitinimo šaltinį.
- Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tai nėra žaislas.
- Statydami portafiltrą prie besisukančio šepetėlio nenaudokite per didelės jėgos.
- Nenaudokite gaminio, jei valymo šepetėlis nėra tinkamai įstatytas.
- Nenaudokite gaminio kitiems tikslams, nei aprašyta šiame vadove.

LAIKYMAS

Prieš laikydami gaminį:

1. Išjunkite gaminį ir atjunkite jį nuo USB maitinimo šaltinio.
2. Nuvalykite ir išdžiovinkite gaminį bei visas plaunamas dalis.
3. Laikykite šepetėlį integruotame laikiklyje.
4. Laikykite gaminį švarioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginės šilumos, drėgmės ir per didelio dulkių kiekio.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.