

LV: BARISTORA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Automātiska espresso portafiltru tīrīšanas stacija

Paldies, ka izvēlējāties **BARISTORA**. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Saglabājiēt rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

BARISTORA espresso portafiltru tīrīšanas stacija ir paredzēta universālu espresso portafiltru tīrīšanai. Motorizētā birste griežas, lai notīrītu kafijas atlikumus no portafiltra, savukārt integrētais stacionārais skrāpis palīdz noņemt noturīgus atlikumus.

Tīrīšanas stacija ir piemērota **51 mm, 53 mm un 58 mm portafiltriem**.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Izstrādājuma nosaukums: BARISTORA

Materiāls: PLA plastmasa

Barošana: USB

Ieejas parametri: DC 5V 1,5A

Maksimālā nominālā jauda: 8W

Saderīgie portafiltru izmēri: 51 mm, 53 mm un 58 mm

Mazgājamas detaļas: Jā

Karstumizturība: Jā

Iepakojuma saturs: 1 × BARISTORA espresso portafiltru tīrīšanas stacija ar:

- 1 × Portafiltra skrāpis (stacionārs)
- 1 × Tīrīšanas birste ar stingriem sariem (rotējoša)

IZSTRĀDĀJUMA DAĻAS



1. Ātruma regulēšanas poga – Ieslēdz un izslēdz tīrīšanas staciju un regulē birstes griešanās ātrumu.
 2. Rotējošā tīrīšanas birste – Rotē, lai notīrītu kafijas atlikumus no portafiltra groziņa.
 3. Stacionārais skrāpis – Fiksēts asmens, kas palīdz noņemt noturīgus, piekaltušus maltas kafijas atlikumus.
 4. Atlikumu atvere – Tīrīšanas laikā atdalītie kafijas atlikumi izkrīt caur šo atveri.
 5. USB barošanas kabelis – Savieno tīrīšanas staciju ar standarta USB barošanas avotu.
-

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un pārbaudiet, vai izstrādājumam nav redzamu bojājumu.
 2. Pārliedzinieties, ka tīrīšanas birste ir pareizi uzstādīta.
 3. Novietojiet tīrīšanas staciju uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas.
 4. Pārliedzinieties, ka USB kabelis un USB ports ir tīri un sausi.
 5. Pirms tīrīšanas pārliedzinieties, ka portafiltrā nav vaļīgu kafijas atlikumu.
-

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. **Pievienojiet barošanu:** Pievienojiet USB kabeli tīrīšanas stacijas USB portam un piemērotam USB barošanas avotam.
 2. **Novietojiet portafiltru:** Ievietojiet espresso portafiltru tīrīšanas atverē. Pirms birstes ieslēgšanas pārliedzinieties, ka tas ir pareizi novietots un atbalstīts.
 3. **Sāciet tīrīšanu:** Pagrieziet **ātruma regulēšanas pogu**, lai ieslēgtu rotējošo birsti.
 4. **Regulējiet ātrumu:** Pakāpeniski pagrieziet pogu, lai palielinātu vai samazinātu birstes ātrumu atbilstoši kafijas atlikumu daudzumam un tīrāmā portafiltra veidam.
 5. **Notīriet portafiltru:** Pēc vajadzības pārvietojiet vai novietojiet portafiltru tā, lai rotējošā birste sasniegtu tīrāmās vietas. Izmantojiet integrēto stacionāro skrāpi, lai palīdzētu noņemt noturīgus atlikumus.
 6. **Pārtrauciet tīrīšanu:** Pirms portafiltra izņemšanas pagrieziet ātruma regulēšanas pogu atpakaļ pozīcijā **OFF**.
 7. **Atvienojiet barošanu:** Ja tīrīšanas stacija netiek izmantota, atvienojiet USB kabeli no barošanas avota.
 8. **Noņemiet atlikumus:** Notīriet kafijas atlikumus no atveres, vienkārši sasverot izstrādājumu un notīrot tos ar birsti.
-

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet to no USB barošanas avota.
- Pirms birstes aizskaršanas vai noņemšanas ļaujiet tai pilnībā apstāties.
- Pēc katras lietošanas reizes noņemiet vaļīgus kafijas atlikumus un citus netīrumus no tīrīšanas stacijas.
- Tīrīšanas birsti un citas mazgājamās detaļas vajadzības gadījumā var noskalot ar ūdeni.
- **Neiegremdējiet galveno korpusu vai USB portu ūdenī.**
- Vienmēr uzturiet USB portu sausu.

- Neizmantojiet abrazīvus tīršanas līdzekļus, šķīdinātājus vai agresīvas ķīmiskas vielas.
- Pirms mazgājamo detaļu atkārtotas uzstādīšanas vai lietošanas ļaujiet tām pilnībā nožūt.
- Kad birste netiek izmantota, uzglabāiet to integrētajā birstes turētājā.
- Regulāri pārbaudiet, vai birste nav pārmērīgi nodilusi vai bojāta. Nomainiet birsti, ja sari ir pārmērīgi nodiluši vai bojāti.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS!

- Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai espresso portafiltru tīršanai.
- Sargājiet izstrādājumu un tā USB savienojumu no ūdens un citiem šķidrumiem.
- Nelietojiet izstrādājumu ar mitrām rokām.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja USB kabelis, USB ports vai korpuss ir bojāts.
- Nekad nepieskarieties rotējošajai birstei, kamēr izstrādājums darbojas.
- Turiet matus, vaļīgu apģērbu, rotaslietas un citus priekšmetus drošā attālumā no rotējošās birstes.
- Pirms tīršanas, apkopes vai birstes noņemšanas vienmēr izslēdziet un atvienojiet izstrādājumu.
- Nemēģiniet patstāvīgi pārveidot, izjaukt vai remontēt izstrādājumu.
- Izmantojiet tikai piemērotu USB barošanas avotu.
- Glabāiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Tas nav rotaļlieta.
- Novietojot portafiltru pret rotējošo birsti, neizmantojiet pārmērīgu spēku.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tīršanas birste nav pareizi uzstādīta.
- Nelietojiet izstrādājumu mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

UZGLABĀŠANA

Pirms izstrādājuma uzglabāšanas:

1. Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet to no USB barošanas avota.
2. Notīriet un nosusiniet izstrādājumu un visas mazgājamās detaļas.
3. Uzglabāiet birsti integrētajā turētājā.
4. Glabāiet izstrādājumu tīrā, sausā vietā, kas pasargāta no tieša karstuma, mitruma un pārmērīgiem putekļiem.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.