

PL: BARISTORA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczna stacja czyszcząca do kolb ekspresów do kawy

Dziękujemy za wybór **BARISTORA**. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

OPIS PRODUKTU

Stacja czyszcząca BARISTORA do kolb ekspresów do kawy została zaprojektowana do czyszczenia uniwersalnych kolb do ekspresów do kawy. Zmotoryzowana szczotka obraca się, usuwając resztki kawy z kolby, natomiast zintegrowany nieruchomy skrobak pomaga usuwać uporczywe pozostałości.

Stacja czyszcząca jest odpowiednia do **kolb o rozmiarach 51 mm, 53 mm i 58 mm**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu: BARISTORA

Materiał: Tworzywo PLA

Zasilanie: USB

Napięcie wejściowe: DC 5V 1,5A

Maksymalna moc znamionowa: 8W

Kompatybilne rozmiary kolb: 51 mm, 53 mm i 58 mm

Części zmywalne: Tak

Odporność na ciepło: Tak

Zawartość opakowania: 1 × Stacja czyszcząca BARISTORA do kolb ekspresów do kawy z:

- 1 × Skrobak do kolby (nieruchomy)
- 1 × Szczotka z twardym włosiem (obrotowa)

CZĘŚCI PRODUKTU



1. Pokrętło regulacji prędkości – Włącza i wyłącza stację czyszczącą oraz reguluje prędkość obrotową szczotki.
 2. Obrotowa szczotka czyszcząca – Obraca się, usuwając resztki kawy z koszyka kolby.
 3. Nieruchomy skrobak – Stałe ostrze, które usuwa uporczywe i zaschnięte resztki zmielonej kawy.
 4. Otwór na resztki – Przez ten otwór wypadają usunięte resztki kawy podczas czyszczenia kolby.
 5. Przewód zasilający USB – Łączy stację czyszczącą ze standardowym źródłem zasilania USB.
-

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
 2. Upewnij się, że szczotka czyszcząca jest prawidłowo zamontowana.
 3. Umieść stację czyszczącą na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
 4. Upewnij się, że przewód USB i port USB są czyste i suche.
 5. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że kolba jest wolna od luźnych resztek kawy.
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. **Podłącz zasilanie:** Podłącz przewód USB do portu USB stacji czyszczącej oraz do odpowiedniego źródła zasilania USB.
 2. **Umieść kolbę:** Umieść kolbę do espresso w otworze czyszczącym. Przed uruchomieniem szczotki upewnij się, że kolba jest prawidłowo ustawiona i podparta.
 3. **Rozpocznij czyszczenie:** Obróć **pokrętło regulacji prędkości**, aby włączyć obrotową szczotkę.
 4. **Dostosuj prędkość:** Stopniowo obracaj pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość szczotki w zależności od ilości resztek kawy i rodzaju czyszczonej kolby.
 5. **Wyczyść kolbę:** W razie potrzeby przesuwaj lub ustawiaj kolbę tak, aby obrotowa szczotka docierała do wymagających czyszczenia obszarów. Użyj zintegrowanego nieruchomego skrobaka, aby pomóc usunąć uporczywe resztki.
 6. **Zakończ czyszczenie:** Przed wyjęciem kolby ustaw pokrętło regulacji prędkości z powrotem w pozycji **OFF**.
 7. **Odłącz zasilanie:** Odłącz przewód USB od źródła zasilania, gdy stacja czyszcząca nie jest używana.
 8. **Usuń resztki:** Usuń resztki zmielonej kawy z otworu, przechylając produkt i zmiatając je szczotką.
-

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania USB.
- Przed dotknięciem lub wyjęciem szczotki poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
- Po każdym użyciu usuń luźne resztki zmielonej kawy i inne pozostałości ze stacji czyszczącej.
- Szczotkę czyszczącą i inne zmywalne elementy można w razie potrzeby płukać wodą.
- **Nie zanurzaj głównej obudowy ani portu USB w wodzie.**
- Port USB należy zawsze utrzymywać w stanie suchym.

- Nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.
- Przed ponownym zamontowaniem lub użyciem pozostaw zmywalne części do całkowitego wyschnięcia.
- Gdy szczotka nie jest używana, przechowuj ją w zintegrowanym uchwycie.
- Regularnie sprawdzaj szczotkę pod kątem nadmiernego zużycia lub uszkodzeń. Wymień szczotkę, jeśli włosie jest nadmiernie zużyte lub uszkodzone.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

- Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia kolb do ekspresów do kawy.
- Produkt i jego połączenie USB należy trzymać z dala od wody i innych cieczy.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód USB, port USB lub obudowa są uszkodzone.
- Nigdy nie dotykaj obrotowej szczotki podczas pracy produktu.
- Trzymaj włosy, luźną odzież, biżuterię i inne przedmioty z dala od obrotowej szczotki.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj produkt przed czyszczeniem, konserwacją lub wyjmowaniem szczotki.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać produktu.
- Używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania USB.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie jest zabawką.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas ustawiania kolby przy obrotowej szczotce.
- Nie używaj produktu bez prawidłowo zamontowanej szczotki czyszczącej.
- Nie używaj produktu do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.

PRZECHOWYWANIE

Przed przechowywaniem produktu:

1. Wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania USB.
2. Wyczyść i osusz produkt oraz wszystkie zmywalne elementy.
3. Przechowuj szczotkę w zintegrowanym uchwycie.
4. Produkt należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła, wilgoci i nadmiernego zapylenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.