

SR: BARISTORA – KORISNIČKO UPUTSTVO

Automatska stanica za čišćenje espresso portafiltera

Hvala što ste izabrali **BARISTORA**. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe. Sačuvajte uputstvo za buduću upotrebu.

OPIS PROIZVODA

BARISTORA stanica za čišćenje espresso portafiltera namenjena je čišćenju univerzalnih espresso portafiltera. Motorizovana četka se okreće i uklanja ostatke kafe iz portafiltera, dok ugrađeni nepokretni strugač pomaže u uklanjanju tvrdokornih ostataka.

Stanica za čišćenje je pogodna za **portafiltre veličine 51 mm, 53 mm i 58 mm**.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: BARISTORA

Materijal: PLA plastika

Napajanje: USB

Ulazna vrednost: DC 5V 1,5A

Maksimalna nazivna snaga: 8W

Kompatibilne veličine portafiltera: 51 mm, 53 mm i 58 mm

Perivi delovi: Da

Otpornost na toplotu: Da

Sadržaj pakovanja: 1 × BARISTORA stanica za čišćenje espresso portafiltera sa:

- 1 × strugačem za portafilter (nepokretni)
- 1 × četkom sa tvrdim vlaknima (rotirajuća)

DELOVI PROIZVODA



1. **Dugme za kontrolu brzine** – Uključuje i isključuje stanicu za čišćenje i podešava brzinu rotacije četke.
 2. **Rotirajuća četka za čišćenje** – Rotira se kako bi uklonila ostatke kafe iz korpe portafiltera.
 3. **Nepokretni strugač** – Fiksirano sečivo koje uklanja tvrdokorne, stvrdnute ostatke mlevene kafe.
 4. **Otvor za ostatke** – Kroz ovaj otvor tokom čišćenja portafiltera ispadaju uklonjeni ostaci mlevene kafe.
 5. **USB kabl za napajanje** – Povezuje stanicu za čišćenje sa bilo kojim standardnim USB izvorom napajanja.
-

PRE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite sav materijal za pakovanje i proverite da li na proizvodu postoje vidljiva oštećenja.
 2. Uverite se da je četka za čišćenje pravilno postavljena.
 3. Postavite stanicu za čišćenje na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
 4. Uverite se da su USB kabl i USB priključak čisti i suvi.
 5. Pre čišćenja proverite da u portafilteru nema ostataka mlevene kafe.
-

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. **Priključite napajanje:** Povežite USB kabl sa USB priključkom na stanici za čišćenje i odgovarajućim USB izvorom napajanja.
 2. **Postavite portafilter:** Stavite espresso portafilter u otvor za čišćenje. Pre pokretanja četke proverite da li je pravilno postavljen i poduprt.
 3. **Započnite čišćenje:** Okrenite **dugme za kontrolu brzine** da biste uključili rotirajuću četku.
 4. **Podesite brzinu:** Postepeno okrećite dugme kako biste povećali ili smanjili brzinu četke u zavisnosti od količine ostataka kafe i vrste portafiltera koji čistite.
 5. **Očistite portafilter:** Pomerajte ili postavite portafilter po potrebi tako da rotirajuća četka dosegne područja koja zahtevaju čišćenje. Koristite ugrađeni nepokretni strugač za pomoć pri uklanjanju tvrdokornih ostataka.
 6. **Zaustavite čišćenje:** Vratite dugme za kontrolu brzine u položaj **OFF** pre uklanjanja portafiltera.
 7. **Isključite napajanje:** Kada se stanica za čišćenje ne koristi, odvojite USB kabl od izvora napajanja.
 8. **Uklonite ostatke:** Očistite ostatke mlevene kafe iz otvora tako što ćete jednostavno nagnuti proizvod i ukloniti ih četkom.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite proizvod i odvojite ga od USB izvora napajanja pre čišćenja.
- Sačekajte da se četka potpuno zaustavi pre rukovanja njome ili njenog uklanjanja.
- Nakon svake upotrebe uklonite ostatke mlevene kafe i druge ostatke iz stanice za čišćenje.
- Četku za čišćenje i druge perive delove po potrebi možete isprati vodom.
- **Ne potapajte glavno kućište ili USB priključak u vodu.**
- USB priključak uvek mora biti suv.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, rastvarače ili agresivne hemikalije.

- Ostavite perive delove da se potpuno osuše pre ponovnog postavljanja ili upotrebe.
- Kada se ne koristi, četku čuvajte u ugrađenom držaču za četku.
- Redovno proveravajte da li je četka prekomerno istrošena ili oštećena. Zamenite četku ako su vlakna prekomerno istrošena ili oštećena.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE!

- Pročitajte sva uputstva pre upotrebe proizvoda.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za čišćenje espresso portafiltera.
- Proizvod i njegov USB priključak držite dalje od vode i drugih tečnosti.
- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.
- Ne koristite proizvod ako su USB kabl, USB priključak ili kućište oštećeni.
- Nikada ne dodirujte rotirajuću četku dok proizvod radi.
- Kosu, široku odeću, nakit i druge predmete držite dalje od rotirajuće četke.
- Uvek isključite i odvojite proizvod pre čišćenja, održavanja ili uklanjanja četke.
- Ne pokušavajte sami da menjate, rastavljate ili popravljate proizvod.
- Koristite samo odgovarajući USB izvor napajanja.
- Proizvod čuvajte van domašaja dece. Nije igračka.
- Ne koristite prekomernu silu prilikom postavljanja portafiltera uz rotirajuću četku.
- Ne koristite proizvod bez pravilno postavljene četke za čišćenje.
- Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu opisane u ovom uputstvu.

SKLADIŠTENJE

Pre skladištenja proizvoda:

1. Isključite proizvod i odvojite ga od USB izvora napajanja.
2. Očistite i osušite proizvod i sve perive delove.
3. Četku čuvajte u ugrađenom držaču za četku.
4. Proizvod čuvajte na čistom i suvom mestu, dalje od direktne toplote, vlage i prekomerne prašine.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: BARISTORA – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Аутоматска станица за чишћење еспресо портафилтера

Хвала што сте изабрали **BARISTORA**. Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе. Сачувајте упутство за будућу употребу.

ОПИС ПРОИЗВОДА

BARISTORA станица за чишћење еспресо портафилтера намењена је чишћењу универзалних еспресо портафилтера. Моторизована четка се окреће и уклања остатке кафе из портафилтера, док уграђени непокретни стругач помаже у уклањању тврдокорних остатака.

Станица за чишћење је погодна за **портафилтере величине 51 mm, 53 mm и 58 mm**.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Назив производа: BARISTORA

Материјал: PLA пластика

Напајање: USB

Улазна вредност: DC 5V 1,5A

Максимална називна снага: 8W

Компатибилне величине портафилтера: 51 mm, 53 mm и 58 mm

Периви делови: Да

Отпорност на топлоту: Да

Садржај паковања: 1 × BARISTORA станица за чишћење еспресо портафилтера са:

- 1 × стругачем за портафилтер (непокретни)
- 1 × четком са тврдим влакнима (ротирајућа)

ДЕЛОВИ ПРОИЗВОДА



1. **Дугме за контролу брзине** – Укључује и искључује станицу за чишћење и подешава брзину ротације четке.

2. **Ротирајућа четка за чишћење** – Ротира се како би уклонила остатке кафе из корпице портафилтера.
 3. **Непокретни стругач** – Фиксирано сечиво које уклања тврдокорне, стврднуте остатке млене кафе.
 4. **Отвор за остатке** – Кроз овај отвор током чишћења портафилтера испадају уклоњени остаци млене кафе.
 5. **USB кабл за напајање** – Повезује станицу за чишћење са било којим стандардним USB извором напајања.
-

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

1. Уклоните сав материјал за паковање и проверите да ли на производу постоје видљива оштећења.
 2. Уверите се да је четка за чишћење правилно постављена.
 3. Поставите станицу за чишћење на стабилну, равну и суву површину.
 4. Уверите се да су USB кабл и USB прикључак чисти и суви.
 5. Пре чишћења проверите да у портафилтеру нема остатака млене кафе.
-

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. **Прикључите напајање:** Повежите USB кабл са USB прикључком на станицу за чишћење и одговарајућим USB извором напајања.
 2. **Поставите портафилтер:** Ставите еспресо портафилтер у отвор за чишћење. Пре покретања четке проверите да ли је правилно постављен и подупрт.
 3. **Започните чишћење:** Окрените **дугме за контролу брзине** да бисте укључили ротирајућу четку.
 4. **Подесите брзину:** Постепено окрећите дугме како бисте повећали или смањили брзину четке у зависности од количине остатака кафе и врсте портафилтера који чистите.
 5. **Очистите портафилтер:** Померајте или поставите портафилтер по потреби тако да ротирајућа четка досегне подручја која захтевају чишћење. Користите уграђени непокретни стругач за помоћ при уклањању тврдокорних остатака.
 6. **Зауставите чишћење:** Вратите дугме за контролу брзине у положај **OFF** пре уклањања портафилтера.
 7. **Искључите напајање:** Када се станица за чишћење не користи, одвојите USB кабл од извора напајања.
 8. **Уклоните остатке:** Очистите остатке млене кафе из отвора тако што ћете једноставно нагнути производ и уклонити их четком.
-

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Искључите производ и одвојите га од USB извора напајања пре чишћења.
- Сачекајте да се четка потпуно заустави пре руковања њоме или њеног уклањања.
- Након сваке употребе уклоните остатке млене кафе и друге остатке из станице за чишћење.
- Четку за чишћење и друге периве делове по потреби можете испрати водом.
- **Не потапајте главно кућиште или USB прикључак у воду.**

- USB прикључак увек мора бити сув.
- Не користите абразивна средства за чишћење, раствараче или агресивне хемикалије.
- Оставите периве делове да се потпуно осуше пре поновног постављања или употребе.
- Када се не користи, четку чувајте у уграђеном држачу за четку.
- Редовно проверавајте да ли је четка прекомерно истрошена или оштећена. Замените четку ако су влакна прекомерно истрошена или оштећена.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

УПОЗОРЕЊЕ!

- Прочитајте сва упутства пре употребе производа.
- Овај производ је намењен искључиво за чишћење еспресо портафилтера.
- Производ и његов USB прикључак држите даље од воде и других течности.
- Не рукујте производом мокрым рукама.
- Не користите производ ако су USB кабл, USB прикључак или кућиште оштећени.
- Никада не додирујте ротирајућу четку док производ ради.
- Косу, широку одећу, накит и друге предмете држите даље од ротирајуће четке.
- Увек искључите и одвојите производ пре чишћења, одржавања или уклањања четке.
- Не покушавајте сами да мењате, растављате или поправљате производ.
- Користите само одговарајући USB извор напајања.
- Производ чувајте ван домаћаја деце. Није играчка.
- Не користите прекомерну силу приликом постављања портафилтера уз ротирајућу четку.
- Не користите производ без правилно постављене четке за чишћење.
- Не користите производ у сврхе које нису описане у овом упутству.

СКЛАДИШТЕЊЕ

Пре складиштења производа:

1. Искључите производ и одвојите га од USB извора напајања.
2. Очистите и осушите производ и све периве делове.
3. Четку чувајте у уграђеном држачу за четку.
4. Производ чувајте на чистом и сувом месту, даље од директне топлоте, влаге и прекомерне прашине.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније