

SL: BARISTORA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Samodejna postaja za čiščenje espresso portafiltra

Hvala, ker ste izbrali **BARISTORA**. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

OPIS IZDELKA

BARISTORA postaja za čiščenje espresso portafiltra je zasnovana za čiščenje univerzalnih espresso portafiltra. Motorizirana krtača se vrti in odstranjuje ostanke kave iz portafiltra, medtem ko vgrajeno nepremično strgalo pomaga odstraniti trdovratne ostanke.

Čistilna postaja je primerna za **portafiltre velikosti 51 mm, 53 mm in 58 mm**.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime izdelka: BARISTORA

Material: PLA plastika

Napajanje: USB

Nazivni vhod: DC 5V 1,5A

Največja nazivna moč: 8W

Združljive velikosti portafiltra: 51 mm, 53 mm in 58 mm

Pralni deli: Da

Toplotna odpornost: Da

Vsebina paketa: 1 × BARISTORA postaja za čiščenje espresso portafiltra z:

- 1 × strgalom za portafilter (nepremično)
- 1 × krtačo s trdimi ščetinami (vrtljivo)

DELI IZDELKA



1. **Gumb za nastavitev hitrosti** – Vklopi in izklopi čistilno postajo ter prilagaja hitrost vrtenja krtače.
 2. **Vrtljiva čistilna krtača** – Vrti se in odstranjuje ostanke kave iz košarice portafiltra.
 3. **Nepremično strgalo** – Fiksno rezilo, ki odstranjuje trdovratne, zasušene ostanke mlete kave.
 4. **Odprtina za ostanke** – Skozi to odprtino med čiščenjem portafiltra odpadejo odstranjeni ostanki mlete kave.
 5. **Napajalni kabel USB** – Povezuje čistilno postajo s katerim koli standardnim virom napajanja USB.
-

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite vso embalažo in preverite, ali je izdelek vidno poškodovan.
 2. Prepričajte se, da je čistilna krtača pravilno nameščena.
 3. Čistilno postajo postavite na stabilno, ravno in suho površino.
 4. Prepričajte se, da sta kabel USB in priključek USB čista in suha.
 5. Pred čiščenjem se prepričajte, da v portafiltru ni prostih ostankov mlete kave.
-

NAVODILA ZA UPORABO

1. **Priključite napajanje:** Priključite kabel USB v priključek USB na čistilni postaji in v ustrezen vir napajanja USB.
 2. **Namestite portafiltra:** Espresso portafiltra vstavite v čistilno odprtino. Pred zagonom krtače se prepričajte, da je pravilno nameščen in podprt.
 3. **Začnite čiščenje:** Obrnite **gumb za nastavitev hitrosti**, da vklopite vrtljivo krtačo.
 4. **Prilagodite hitrost:** Gumb postopoma obračajte, da povečate ali zmanjšate hitrost krtače glede na količino ostankov kave in vrsto portafiltra, ki ga čistite.
 5. **Očistite portafiltra:** Portafiltra po potrebi premikajte ali namestite tako, da vrtljiva krtača doseže območja, ki jih je treba očistiti. Za pomoč pri odstranjevanju trdovratnih ostankov uporabite vgrajeno nepremično strgalo.
 6. **Končajte čiščenje:** Pred odstranitvijo portafiltra obrnite gumb za nastavitev hitrosti nazaj v položaj **OFF**.
 7. **Odklopite napajanje:** Ko čistilne postaje ne uporabljate, odklopite kabel USB iz vira napajanja.
 8. **Odstranite ostanke:** Ostanke mlete kave očistite iz odprtine tako, da izdelek preprosto nagnete in jih odstranite s ščetkanjem.
-

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izdelek izklopite in odklopite iz vira napajanja USB.
- Pred rokovanjem ali odstranjevanjem krtače počakajte, da se popolnoma ustavi.
- Po vsaki uporabi odstranite proste ostanke mlete kave in druge ostanke iz čistilne postaje.
- Čistilno krtačo in druge pralne dele lahko po potrebi sperete z vodo.
- **Glavnega ohišja ali priključka USB ne potaplajte v vodo.**
- Priključek USB mora biti vedno suh.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, topil ali agresivnih kemikalij.
- Pred ponovno namestitvijo ali uporabo pustite, da se pralni deli popolnoma posušijo.

- Ko krtače ne uporabljate, jo shranite v vgrajeno držalo za krtačo.
 - Redno preverjajte, ali je krtača prekomerno obrabljena ali poškodovana. Če so ščetine močno obrabljene ali poškodovane, krtačo zamenjajte.
-

VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO!

- Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila.
 - Ta izdelek je namenjen samo čiščenju espresso portafiltra.
 - Izdelek in njegov priključek USB hranite stran od vode in drugih tekočin.
 - Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami.
 - Izdelka ne uporabljajte, če so kabel USB, priključek USB ali ohišje poškodovani.
 - Nikoli se ne dotikajte vrtljive krtače, ko izdelek deluje.
 - Lase, ohlapna oblačila, nakit in druge predmete držite stran od vrtljive krtače.
 - Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali odstranjevanjem krtače izdelek vedno izklopite in odklopite.
 - Izdelka ne poskušajte sami spreminjati, razstavljati ali popravljati.
 - Uporabljajte samo ustrezen vir napajanja USB.
 - Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Izdelek ni igrača.
 - Pri nameščanju portafiltra ob vrtljivo krtačo ne uporabljajte prekomerne sile.
 - Izdelka ne uporabljajte brez pravilno nameščene čistilne krtače.
 - Izdelka ne uporabljajte za namene, ki niso opisani v tem priročniku.
-

SHRANJEVANJE

Pred shranjevanjem izdelka:

1. Izdelek izklopite in odklopite iz vira napajanja USB.
 2. Izdelek in vse pralne dele očistite in posušite.
 3. Krtačo shranite v vgrajeno držalo za krtačo.
 4. Izdelek shranjujte na čistem in suhem mestu, stran od neposredne toplote, vlage in prekomernega prahu.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.