

SK: BARISTORA – NÁVOD NA POUŽITIE

Automatická čistiaca stanica na portafiltre espresso

Ďakujeme, že ste si vybrali **BARISTORA**. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Návod si uschovajte na budúce použitie.

OPIS VÝROBKU

Čistiaca stanica BARISTORA na portafiltre espresso je určená na čistenie univerzálnych portafiltrov na espresso. Motorizovaná kefka sa otáča a odstraňuje zvyšky kávy z portafiltera, zatiaľ čo integrovaná pevná škrabka pomáha odstraňovať odolné zvyšky.

Čistiaca stanica je vhodná pre **portafiltre s veľkosťou 51 mm, 53 mm a 58 mm**.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov výrobku: BARISTORA

Materiál: PLA plast

Napájanie: USB

Vstupné napätie: DC 5V 1,5A

Maximálny menovitý výkon: 8W

Kompatibilné veľkosti portafiltera: 51 mm, 53 mm a 58 mm

Umývateľné časti: Áno

Odolnosť voči teplu: Áno

Obsah balenia: 1 × Čistiaca stanica BARISTORA na portafiltre espresso s:

- 1 × Škrabka na portafilter (pevná)
- 1 × Kefka s tvrdými štetinami (rotačná)

ČASTI VÝROBKU



1. **Ovládač rýchlosti** – Zapína a vypína čistiacu stanicu a nastavuje rýchlosť otáčania kefkы.
 2. **Rotačná čistiaca kefka** – Otáča sa a odstraňuje zvyšky kávy z košíka portafiltera.
 3. **Pevná škrabka** – Pevná čepeľ, ktorá odstraňuje odolné a zaschnuté zvyšky mletej kávy.
 4. **Otvor na zvyšky** – Uvoľnené zvyšky kávy počas čistenia portafiltera padajú cez tento otvor.
 5. **Napájací USB kábel** – Pripája čistiacu stanicu k štandardnému zdroju napájania USB.
-

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstráňte všetky obalové materiály a skontrolujte výrobok, či nie je viditeľne poškodený.
 2. Uistite sa, že čistiaca kefka je správne nainštalovaná.
 3. Umiestnite čistiacu stanicu na stabilný, rovný a suchý povrch.
 4. Uistite sa, že USB kábel a USB port sú čisté a suché.
 5. Pred čistením sa uistite, že portafilter neobsahuje voľné zvyšky kávy.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

1. **Pripojte napájanie:** Pripojte USB kábel k USB portu čistiacej stanice a k vhodnému zdroju napájania USB.
 2. **Umiestnite portafilter:** Vložte portafilter na espresso do čistiaceho otvoru. Pred spustením kefkы sa uistite, že je správne umiestnený a podopretý.
 3. **Spustite čistenie:** Otočením **ovládača rýchlosti** zapnite rotačnú kefkы.
 4. **Nastavte rýchlosť:** Otáčajte ovládačom postupne, aby ste zvýšili alebo znížili rýchlosť kefkы podľa množstva zvyškov kávy a typu čisteného portafiltera.
 5. **Vyčistite portafilter:** Podľa potreby pohybujte portafiltrom alebo upravte jeho polohu tak, aby rotačná kefka dosiahla na miesta, ktoré je potrebné vyčistiť. Na odstránenie odolných zvyškov použite integrovanú pevnú škrabku.
 6. **Zastavte čistenie:** Pred vybratím portafiltera otočte ovládač rýchlosti späť do polohy **OFF**.
 7. **Odpojte napájanie:** Keď čistiacu stanicu nepoužívate, odpojte USB kábel od zdroja napájania.
 8. **Odstráňte zvyšky:** Zvyšky mletej kávy z otvoru odstráňte jednoduchým naklonením výrobku a ich odkartáčovaním.
-

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením výrobok vypnite a odpojte od zdroja napájania USB.
- Pred manipuláciou s kefkou alebo jej odstránením počkajte, kým sa úplne zastaví.
- Po každom použití odstráňte z čistiacej stanice voľné zvyšky mletej kávy a iné nečistoty.
- Čistiacu kefkы a ďalšie umývateľné komponenty môžete podľa potreby opláchnuť vodou.
- **Neponárajte hlavné telo ani USB port do vody.**
- USB port vždy udržiavajte v suchu.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie.
- Pred opätovnou inštaláciou alebo použitím nechajte umývateľné časti úplne vyschnúť.
- Keď kefkы nepoužívate, uložte ju do integrovaného držiaka.
- Pravidelne kontrolujte kefkы, či nie je nadmerne opotrebovaná alebo poškodená. Ak sú štetiny nadmerne opotrebované alebo poškodené, kefkы vymeňte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE!

- Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Tento výrobok je určený výhradne na čistenie portafiltrov na espresso.
- Výrobok a jeho USB pripojenie uchovávajte mimo dosahu vody a iných kvapalín.
- Výrobok nepoužívajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený USB kábel, USB port alebo kryt.
- Nikdy sa nedotýkajte rotačnej kefky, keď je výrobok v prevádzke.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, šperky a iné predmety mimo dosahu rotačnej kefky.
- Pred čistením, údržbou alebo odstránením kefky výrobok vždy vypnite a odpojte.
- Nepokúšajte sa výrobok sami upravovať, rozoberať ani opravovať.
- Používajte iba vhodný zdroj napájania USB.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nie je to hračka.
- Pri umiestňovaní portafiltera proti rotačnej kefke nepoužívajte nadmernú silu.
- Výrobok nepoužívajte bez správne nainštalovanej čistiacej kefky.
- Výrobok nepoužívajte na iné účely, než ktoré sú uvedené v tomto návode.

SKLADOVANIE

Pred uskladnením výrobku:

1. Výrobok vypnite a odpojte od zdroja napájania USB.
2. Výrobok a všetky umývateľné komponenty vyčistite a osušte.
3. Kefku uložte do integrovaného držiaka.
4. Výrobok skladujte na čistom a suchom mieste, mimo priameho tepla, vlhkosti a nadmerného prachu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.