

IT: BELISMILE – MANUALE D'USO

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Grazie per aver scelto lo spazzolino elettrico sonico BELISMILE.

Questo spazzolino elettrico sonico è progettato per offrire un'efficace igiene orale quotidiana grazie alla tecnologia di vibrazione ad alta frequenza. Il potente motore aziona la testina con una frequenza di vibrazione di circa 32.000–42.000 movimenti al minuto, aiutando a rimuovere placca, residui di cibo e macchie superficiali, pulendo delicatamente lungo il bordo gengivale e tra i denti.

L'uso regolare aiuta a mantenere i denti più puliti, le gengive più sane e l'alito più fresco.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: BELISMILE

Numero modello: X-3

Capacità della batteria: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Valore di ingresso: DC 3,7 V, 1A

Potenza nominale: 3 W

Tecnologia di spazzolamento: Vibrazione sonica

Frequenza di vibrazione: Circa 32.000–42.000 vibrazioni al minuto

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Questo prodotto dispone di 6 modalità di spazzolamento:

- Sensibile
- Delicata
- Pulizia
- Massaggio
- Cura delle gengive
- Sbiancamento

Istruzioni per l'uso

- Premere una volta il pulsante di accensione per accendere lo spazzolino.
- Premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione per cambiare modalità di spazzolamento.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per spegnere lo spazzolino.

Funzioni intelligenti

- **Funzione memoria**
Lo spazzolino ricorda automaticamente l'ultima modalità selezionata e la ripristina al successivo utilizzo.

- **Timer intelligente**

Lo spazzolino è dotato di un timer di spazzolamento integrato di 2 minuti con promemoria a intervalli di 30 secondi, per favorire una pulizia uniforme di tutte le aree della bocca.

Indicatore di ricarica

- Luce rossa ACCESA: ricarica in corso
 - Luce verde ACCESA: completamente carico
 - Luce rossa lampeggiante: avviso di batteria scarica
-

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

1. Applicare una quantità adeguata di dentifricio sulla testina e inumidire leggermente le setole prima di accendere lo spazzolino.
 2. Posizionare delicatamente la testina contro denti e gengive.
 3. Accendere lo spazzolino solo dopo averlo inserito in bocca, per evitare schizzi di dentifricio.
 4. Muovere lentamente lo spazzolino su tutte le superfici dei denti esercitando una leggera pressione.
 5. Al termine dello spazzolamento, spegnere lo spazzolino e risciacquare accuratamente sia la testina sia il manico con acqua pulita.
-

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA TESTINA

Installazione

Allineare la testina con l'albero di collegamento e premerla saldamente in posizione. Non ruotare la testina durante l'installazione, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo interno.

Rimozione

Tirare la testina verso l'alto con una forza delicata. Non ruotare la testina durante la rimozione.

Note importanti

- Un piccolo spazio tra la testina e il manico è normale e necessario per il corretto funzionamento delle vibrazioni e per la protezione impermeabile.
 - Per una pulizia e uno sbiancamento ottimali, si consiglia di sostituire la testina ogni 1–3 mesi, a seconda dell'uso.
 - Sostituire la testina quando le setole si piegano, si consumano o si sfilacciano.
 - Utilizzare solo testine raccomandate dal produttore.
 - Una leggera deformazione delle setole durante il trasporto è normale. Se necessario, immergere la testina in acqua calda per circa 10 minuti per ripristinare la forma delle setole.
-

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Rimuovere il coperchio impermeabile della porta di ricarica.
2. Collegare il cavo di ricarica DC alla porta di ricarica.
3. Collegare il cavo di ricarica a una fonte di alimentazione USB adatta, come computer, power bank o adattatore USB da parete.
4. Lo spazzolino utilizza un sistema di ricarica a bassa corrente e può richiedere più di 6 ore per una ricarica completa.
5. Scollegare il caricatore dopo che la batteria è completamente carica.

Sicurezza durante la ricarica

- Non ricaricare lo spazzolino in ambienti umidi, bagnati o ad alta temperatura.
- Mantenere asciutta la porta di ricarica durante la ricarica.
- Evitare di esporre il dispositivo a calore eccessivo o alla luce diretta del sole durante la ricarica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Nei primi giorni di utilizzo può verificarsi un lieve sanguinamento gengivale, soprattutto se non si è abituati agli spazzolini elettrici. Questo è generalmente normale e dovrebbe diminuire con l'uso regolare. Se il sanguinamento persiste, consultare un dentista.
2. Se si è stati sottoposti a un intervento chirurgico orale o gengivale negli ultimi due mesi, consultare il dentista prima di utilizzare questo prodotto.
3. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 6 anni o di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, salvo sotto la supervisione di un adulto responsabile.
4. Non esporre il prodotto a prodotti per la cura dei capelli o cosmetici come shampoo, gel doccia, oli o lozioni, poiché potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.
5. Utilizzare solo testine e accessori approvati dal produttore.
6. Intervallo di temperatura di funzionamento:
 - Manico dello spazzolino: da 0 °C a 40 °C
 - Testina: da 0 °C a 80 °C
7. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non deve essere condiviso tra più utenti.
8. Questo spazzolino è progettato esclusivamente per la pulizia di denti e gengive. Non utilizzarlo per altri scopi.
9. Conservare lo spazzolino in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Risciacquare accuratamente la testina dopo ogni utilizzo.
- Pulire regolarmente il manico con un panno morbido umido.
- Non immergere l'intero spazzolino in acqua per lunghi periodi.

- Assicurarsi che il coperchio della porta di ricarica sia ben chiuso dopo la ricarica.
- Conservare lo spazzolino in posizione verticale quando possibile, per lasciarlo asciugare all'aria.

UDHËZIME PËR RIKIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.