

МК: BELISMILE – УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ

Ви благодариме што ја избравте звучната електрична четка за заби BELISMILE.

Оваа звучна електрична четка за заби е дизајнирана за ефикасна секојдневна орална нега со помош на високофреквентна вибрациона технологија. Моќниот мотор ја придвижува главата на четката со фреквенција на вибрации од приближно 32.000–42.000 движења во минута, помагајќи во отстранување на забни наслаги, остатоци од храна и површински дамки, додека нежно чисти долж линијата на непцата и меѓу забите.

Редовната употреба помага во одржување на почисти заби, поздрави непца и посвеж здив.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

Име на производ: BELISMILE

Број на модел: X-3

Капацитет на батерија: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Влезна вредност: DC 3,7 V, 1A

Номинална моќност: 3 W

Технологија на четкање: Звучна вибрација

Фреквенција на вибрации: Прибл. 32.000–42.000 вибрации во минута

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИ

Овој производ има 6 режими на четкање:

- Чувствително
- Нежно
- Чистење
- Масажа
- Нега на непца
- Избелување

Упатства за користење

- Притиснете го копчето за вклучување еднаш за да ја вклучите четката за заби.
- Повторно кратко притиснете го копчето за вклучување за да менувате меѓу режимите на четкање.
- Притиснете и држете го копчето за вклучување приближно 3 секунди за да ја исклучите четката за заби.

Паметни функции

- Функција за меморија
Четката за заби автоматски го памети последниот избран режим и го враќа при следната употреба.
- Паметен тајмер
Четката за заби има вграден 2-минутен тајмер за четкање со потсетници на интервали од 30 секунди, за да се поттикне рамномерно чистење на сите делови од устата.

Индикатор за полнење

- Црвено светло ВКЛУЧЕНО: полнењето е во тек
- Зелено светло ВКЛУЧЕНО: целосно наполнето
- Трепкачко црвено светло: предупредување за ниско ниво на батерија

УПАТСТВА ЗА КОРИСНИКОТ

1. Нанесете соодветна количина паста за заби на главата на четката и малку навлажнете ги влакната пред да ја вклучите четката за заби.
2. Нежно поставете ја главата на четката врз забите и непцата.
3. Вклучете ја четката за заби само откако ќе ја ставите во устата, за да спречите прскање на пастата за заби.
4. Полека движете ја четката преку сите површини на забите со нежен притисок.
5. По завршување на четкањето, исклучете ја четката за заби и темелно исплакнете ги главата на четката и рачката со чиста вода.

ПОСТАВУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГЛАВАТА НА ЧЕТКАТА

Поставување

Порамнете ја главата на четката со приклучната оска и цврсто притиснете ја на место. Не ја вртете главата на четката при поставување, бидејќи тоа може да го оштети внатрешниот механизам.

Отстранување

Повлечете ја главата на четката право нагоре со нежна сила. Не ја вртете главата на четката при отстранување.

Важни напомени

- Мал простор помеѓу главата на четката и рачката е нормален и потребен за правилно функционирање на вибрациите и водоотпорна заштита.
- За оптимално чистење и избелување, се препорачува главата на четката да се заменува на секои 1–3 месеци, во зависност од употребата.
- Заменете ја главата на четката кога влакната ќе се свиткаат, истрошат или раскинат.

- Користете само глави на четка препорачани од производителот.
 - Мала деформација на влакната за време на транспортот е нормална. Доколку е потребно, потопете ја главата на четката во топла вода приближно 10 минути за да се врати формата на влакната.
-

УПАТСТВА ЗА ПОЛНЕЊЕ

1. Отстранете го водоотпорниот капак на приклучокот за полнење.
2. Поврзете го DC кабелот за полнење со приклучокот за полнење.
3. Приклучете го кабелот за полнење во соодветен USB извор на напојување, како компјутер, пренослива батерија или USB сиден адаптер.
4. Четката за заби користи систем за полнење со ниска струја и може да биде потребно повеќе од 6 часа за целосно полнење.
5. Исклучете го полначот откако батеријата целосно ќе се наполни.

Безбедност при полнење

- Не ја полнете четката за заби во влажна, мокра или високотемпературна средина.
 - Приклучокот за полнење треба да биде сув за време на полнењето.
 - Избегнувајте изложување на уредот на прекумерна топлина или директна сончева светлина за време на полнењето.
-

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. Во првите неколку дена од употребата може да се појави мало крварење на непцата, особено ако не сте навикнати на електрични четки за заби. Ова најчесто е нормално и треба да се намали со редовна употреба. Ако крварењето продолжи, консултирајте се со стоматолог.
2. Ако во последните два месеци сте имале операција во устата или на непцата, консултирајте се со стоматолог пред да го користите овој производ.
3. Овој производ не е наменет за употреба од деца помали од 6 години или од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, освен ако се под надзор на одговорно возрасно лице.
4. Не го изложувајте производот на производи за нега на коса или козметички производи како шампон, гел за туширање, масла или лосиони, бидејќи тие може да ја оштетат површината на производот.
5. Користете само глави на четка и додатоци одобрени од производителот.
6. Опсег на работна температура:
 - Рачка на четката за заби: 0 °C до 40 °C
 - Глава на четката: 0 °C до 80 °C
7. Овој производ е наменет исклучиво за лична употреба и не треба да го користат повеќе корисници.
8. Оваа четка за заби е дизајнирана исклучиво за чистење на заби и непца. Не ја користете за друга намена.

9. Чувајте ја четката за заби на суво и добро проветрено место, подалеку од директна сончева светлина.
-

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

- Темелно исплакнете ја главата на четката по секоја употреба.
 - Редовно чистете ја рачката со мека влажна крпа.
 - Не ја потопувајте целата четка за заби во вода подолг временски период.
 - Осигурете се дека капакот на приклучокот за полнење е безбедно затворен по полнењето.
 - Кога е можно, чувајте ја четката за заби исправена за да може да се исуши на воздух.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали куќни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније

SQ: BELISMILE – MANUALI I PËRDORIMIT

PREZANTIMI I PRODUKTIT

Faleminderit që zgjodhët furçën elektrike sonike të dhëmbëve BELISMILE.

Kjo furçë elektrike sonike e dhëmbëve është krijuar për të ofruar kujdes të përditshëm efektiv oral përmes teknologjisë së vibrimit me frekuencë të lartë. Motori i fuqishëm lëviz kokën e furçës me një frekuencë vibrimi prej rreth 32.000–42.000 lëvizjesh në minutë, duke ndihmuar në heqjen e pllakës dentare, mbetjeve të ushqimit dhe njollave sipërfaqësore, ndërkohë që pastron butësisht përgjatë vijës së mishrave të dhëmbëve dhe ndërmjet dhëmbëve.

Përdorimi i rregullt ndihmon në ruajtjen e dhëmbëve më të pastër, mishrave më të shëndetshëm dhe frymëmarrjes më të freskët.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Emri i produktit: BELISMILE

Numri i modelit: X-3

Kapaciteti i baterisë: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Vlerësimi i hyrjes: DC 3,7 V, 1A

Fuqia nominale: 3 W

Teknologjia e larjes: Vibrim sonik

Frekuenca e vibrimit: Rreth 32.000–42.000 vibrime në minutë

PËRMBLEDHJE E FUNKSIONEVE

Ky produkt ka 6 mënyra larjeje:

- Sensitive
- E butë
- Pastrim
- Masazh
- Kujdes për mishrat e dhëmbëve
- Zbardhim

Udhëzime përdorimi

- Shtypni një herë butonin e ndezjes për të ndezur furçën e dhëmbëve.
- Shtypni përsëri shkurt butonin e ndezjes për të ndërruar mënyrat e larjes.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes për rreth 3 sekonda për të fikur furçën e dhëmbëve.

Funksione inteligjente

- Funksioni i memories
Furça e dhëmbëve kujton automatikisht mënyrën e fundit të zgjedhur dhe e rikthen atë gjatë përdorimit të radhës.
- Kohëmatësi inteligjent
Furça e dhëmbëve ka një kohëmatës të integruar 2-minutësh për larje, me kujtesa në intervale prej 30 sekondash, për të nxitur pastrimin e barabartë të të gjitha pjesëve të gojës.

Treguesi i karikimit

- Drita e kuqe E NDEZUR: karikimi është në proces
- Drita jeshile E NDEZUR: plotësisht e karikuar
- Drita e kuqe pulsuese: paralajmërim për nivel të ulët të baterisë

UDHËZIME PËR PËRDORUESIN

1. Vendosni një sasi të përshtatshme paste dhëmbësh në kokën e furçës dhe lagni pak fijet përpara se të ndizni furçën e dhëmbëve.
2. Vendoseni butësisht kokën e furçës kundër dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve.
3. Ndizeni furçën e dhëmbëve vetëm pasi ta keni vendosur brenda gojës, për të parandaluar spërkatjen e pastës së dhëmbëve.
4. Lëvizeni ngadalë furçën përgjatë të gjitha sipërfaqeve të dhëmbëve duke përdorur presion të butë.
5. Pasi të përfundojë larja, fikeni furçën e dhëmbëve dhe shpëlani mirë kokën e furçës dhe dorezën me ujë të pastër.

VENDOSJA DHE HEQJA E KOKËS SË FURÇËS

Vendosja

Drejtoni kokën e furçës me boshtin lidhës dhe shtypeni fort në vend. Mos e rrotulloni kokën e furçës gjatë vendosjes, pasi kjo mund të dëmtojë mekanizmin e brendshëm.

Heqja

Tërhiqeni kokën e furçës drejt lart me forcë të butë. Mos e rrotulloni kokën e furçës gjatë heqjes.

Shënime të rëndësishme

- Një hapësirë e vogël midis kokës së furçës dhe dorezës është normale dhe e nevojshme për funksionimin e duhur të vibrimeve dhe mbrojtjen nga uji.
- Për pastrim dhe zbardhim optimal, rekomandohet të zëvendësoni kokën e furçës çdo 1–3 muaj, në varësi të përdorimit.
- Zëvendësoni kokën e furçës kur fijet përkulen, konsumohen ose shpërbëhen.
- Përdorni vetëm kokat e furçës të rekomanduara nga prodhuesi.

- Deformimi i lehtë i fijeve gjatë transportit është normal. Nëse është e nevojshme, zhytni kokën e furçës në ujë të ngrohtë për rreth 10 minuta për të rikthyer formën e fijeve.
-

UDHËZIME PËR KARIKIMIN

1. Hiqni kapakun rezistent ndaj ujit të portës së karikimit.
2. Lidhni kabllon DC të karikimit me portën e karikimit.
3. Futeni kabllon e karikimit në një burim të përshtatshëm energjie USB, si kompjuter, bateri portative ose adaptor muri USB.
4. Furça e dhëmbëve përdor një sistem karikimi me rrymë të ulët dhe mund të kërkojë më shumë se 6 orë për karikim të plotë.
5. Shkëputeni karikuesin pasi bateria të jetë plotësisht e karikuar.

Siguria gjatë karikimit

- Mos e karikoni furçën e dhëmbëve në ambiente me lagështi, të lagura ose me temperaturë të lartë.
 - Mbajeni portën e karikimit të thatë gjatë karikimit.
 - Shmangni ekspozimin e pajisjes ndaj nxehtësisë së tepërt ose rrezeve të drejtpërdrejta të diellit gjatë karikimit.
-

UDHËZIME SIGURIE

1. Gjatë ditëve të para të përdorimit mund të shfaqet gjakderdhje e lehtë e mishrave të dhëmbëve, veçanërisht nëse nuk jeni mësuar me furça elektrike dhëmbësh. Kjo zakonisht është normale dhe duhet të ulet me përdorim të rregullt. Nëse gjakderdhja vazhdon, konsultohuni me një dentist.
2. Nëse keni kryer operacion oral ose të mishrave të dhëmbëve gjatë dy muajve të fundit, konsultohuni me dentistin tuaj përpara se ta përdorni këtë produkt.
3. Ky produkt nuk është i destinuar për përdorim nga fëmijët nën 6 vjeç ose nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, përveç nëse janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri përgjegjës.
4. Mos e ekspozoni produktin ndaj produkteve për kujdesin e flokëve ose produkteve kozmetike si shampo, xhel dushi, vajra ose losione, pasi ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e produktit.
5. Përdorni vetëm koka furçe dhe aksesore të miratuar nga prodhuesi.
6. Gama e temperaturës së funksionimit:
 - Doreza e furçës së dhëmbëve: 0 °C deri në 40 °C
 - Koka e furçës: 0 °C deri në 80 °C
7. Ky produkt është i destinuar vetëm për përdorim personal dhe nuk duhet të ndahet midis disa përdoruesve.
8. Kjo furçë dhëmbësh është krijuar ekskluzivisht për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër.
9. Ruajeni furçën e dhëmbëve në një vend të thatë dhe të ajrosur mirë, larg rrezeve të drejtpërdrejta të diellit.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Shpëlani mirë kokën e furçës pas çdo përdorimi.
- Pastroni rregullisht dorezën me një leckë të butë të lagur.
- Mos e zhytni të gjithë furçën e dhëmbëve në ujë për periudha të gjata.
- Sigurohuni që kapaku i portës së karikimit të jetë mbyllur mirë pas karikimit.
- Ruajeni furçën e dhëmbëve në pozicion vertikal sa herë që është e mundur, që të thahet në ajër.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.