

SI: BLOSSUN – NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

Številka modela: A1802

Kapaciteta baterije: 1,2 V, 600 mAh

Stopnja vodoodpornosti: IP44

DELOVANJE SONČNE SVETILKE:

Podnevi sončna celica pretvarja sončno svetlobo v energijo in jo shranjuje v polnilno baterijo. Ponoči se svetilka samodejno vklopi in uporablja shranjeno energijo. Trajanje osvetlitve je odvisno od geografske lokacije, vremenskih razmer in količine prejete sončne svetlobe čez dan.

IZBIRA PRIMERNE LOKACIJE:

Namestite sončno celico na prostem, kjer bo prejela vsaj 6 ur neposredne sončne svetlobe na dan. Senčne lokacije zmanjšajo polnjenje baterije in skrajšajo čas osvetlitve ponoči. Izogibajte se postavitvi blizu močnih umetnih virov svetlobe, kot so ulične svetilke ali svetilke na verandi, saj lahko motijo samodejno delovanje svetilke.

Sončne svetilke so idealne za osvetlitev vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin ponoči. Lahko jih čez dan polnite na prostem in jih nato uporabite v zaprtih prostorih ponoči.

NAVODILA ZA PRVO UPORABO:

Pred prvo uporabo stikalo nastavite v položaj "ON". Svetlobni senzor bo nato samodejno nadzoroval svetilko:

- Ko se stemni, se svetilka vklopi in uporablja shranjeno energijo.
- Ponovni pritisk na stikalo izklopi svetilko za varčevanje z energijo.

Če se svetilka ponoči ne vklopi samodejno po vsaj 6 urah polnjenja čez dan, preverite naslednje:

1. Preverite, ali je stikalo v položaju "ON".
 2. Preverite baterijo in zagotovite, da je pravilno priključena.
 3. Prepričajte se, da je sončna celica na neposredno osvetljenem mestu.
 4. Če vaš model nima stikala ON/OFF, pred uporabo odstranite zaščitno kapico na bateriji.
-

PREVIDNOSTNI UKREPI:

1. Sončna svetilka deluje v pogojih z nizko svetlobo. Ne nameščajte je v bližino močnih umetnih virov svetlobe, saj lahko to prepreči njeno samodejno vklopjanje.
2. Čeprav je baterija že napolnjena pri proizvajalcu, se lahko med prevozom del energije izgubi. Pred uporabo svetilko za en dan postavite na sončno mesto za optimalno delovanje.
3. Površina sončne celice mora ostati čista. Prah ali umazanija zmanjšujeta učinkovitost polnjenja.

ZAMENJAVA BATERIJE:

Če po daljši uporabi svetilka preneha delovati, je morda treba zamenjati baterijo. Odprite prostor za baterijo in jo zamenjajte z novo polnilno baterijo iste vrste in kapacitete.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

