

DE: BONEPLAY – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktmodell: BL-09

Batterie: Li-Ion-Polymer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Eingangsspannung: DC 5V, 1A (USB)

Frequenzband/-bänder: 2402–2480 MHz

Antennengewinn: 0–1 dBi

PRODUKTMERKMALE

1. Geringer Stromverbrauch mit einer Hochleistungsbatterie für eine verlängerte Betriebsdauer.
 2. Verwendet Bluetooth Version 5.2, kompatibel mit den meisten Smartphones und Tablets.
 3. Der energiesparende Bluetooth-Chip sorgt für stabile und effiziente kabellose Leistung.
 4. Das Design der Schallübertragung durch Knochenleitung ist für den Sparteinsatz optimiert und bietet höheren Tragekomfort bei längerem Gebrauch.
-

ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE



1. Ein-/Aus-Taste
 2. Lautstärke + Taste
 3. Lautstärke – Taste
-

VERBINDUNG MIT EINEM SMARTPHONE

1. Erstmalige Verbindung: Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Multifunktionstaste gedrückt, bis die roten und blauen Kontrollleuchten abwechselnd blinken. Das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus.

Bei nachfolgenden Verbindungen verbinden sich die Kopfhörer nach dem Einschalten automatisch, sofern sie zuvor gekoppelt wurden.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach dem Gerät und wählen Sie es zur Verbindung aus.
-

AUFLADEN DER KOPFHÖRER

1. Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt die rote Kontrollleuchte und ein Warnsignal ertönt.
 2. Während des Ladevorgangs zeigt die rote Leuchte den laufenden Ladevorgang an, die blaue Leuchte zeigt eine vollständig geladene Batterie an.
-

FUNKTIONEN UND BENUTZERHINWEISE

1. **Sprachwechsel (Chinesisch/Englisch):** Nach dem Einschalten und ohne Verbindung zu einem Telefon drücken Sie die Haupttaste zweimal hintereinander.
 2. **Anrufsteuerung:**
 - Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um einen Anruf anzunehmen.
 - Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um einen Anruf abzulehnen oder zu beenden.
 3. **Aktivierung des Sprachassistenten:** Wenn das Gerät mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie die Multifunktionstaste dreimal, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
 4. **Musiksteuerung:**
 - Drücken Sie die Taste „Lautstärke +“ einmal für den vorherigen Titel; langes Drücken erhöht die Lautstärke.
 - Drücken Sie die Taste „Lautstärke –“ einmal für den nächsten Titel; langes Drücken verringert die Lautstärke.
-

PRODUKT- UND BENUTZERSICHERHEIT

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Referenzzwecke auf.
2. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Wenn das Produkt länger als zwei Monate nicht verwendet wird, laden Sie es vor der Verwendung erneut auf.
4. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Ladegeräte von renommierten Herstellern.
5. Wenn Ihr Telefon die Bluetooth-Kopfhörer nicht finden kann, stellen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer im Kopplungsmodus befinden. Wenn über längere Zeit keine Verbindung hergestellt wird, kann sich der Kopplungsmodus automatisch deaktivieren; aktivieren Sie ihn bei Bedarf erneut. Wenn das Telefonsystem nicht reagiert, starten Sie das Telefon neu. Wenn die Kopfhörer nicht ordnungsgemäß funktionieren, starten Sie sie neu oder laden Sie sie auf.
6. Verändern, reparieren oder zerlegen Sie die Kopfhörer nicht, da dies zu Feuer, elektrischem Ausfall oder dauerhaften Schäden am Produkt führen kann.

7. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen unter 0°C oder über 45°C aus.
 8. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
 9. Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, da dies zu Fehlfunktionen führen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen kann.
 10. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung dieses Produkts.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.