

## DA: BONEPLAY – BRUGERVEJLEDNING

---

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

**Produktmodel:** BL-09

**Batteri:** Li-ion-polymer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

**Indgangseffekt:** DC 5V, 1A (USB)

**Frekvensbånd:** 2402–2480 MHz

**Antenneforstærkning:** 0–1 dBi

---

### PRODUKTFUNKTIONER

1. Lavt strømforbrug med et batteri med høj kapacitet for længere driftstid.
  2. Bruger Bluetooth version 5.2, kompatibel med de fleste smartphones og tablets.
  3. Bluetooth-chip med lavt strømforbrug sikrer stabil og effektiv trådløs ydeevne.
  4. Designet til lydoverførsel via knogleledning er optimeret til sportsbrug og giver større komfort ved længere tids brug.
- 

### OVERSIGT OVER BETJENING



1. Tænd/sluk-knap
  2. Lydstyrke + tast
  3. Lydstyrke – tast
- 

### TILSLUTNING TIL EN SMARTPHONE

1. Første tilslutning: Når enheden er slukket, skal du trykke på og holde multifunktionsknappen nede, indtil de røde og blå indikatorlamper blinker skiftevis. Enheden går i parringstilstand.

Ved efterfølgende tilslutninger tilsluttes hovedtelefonerne automatisk efter tænding, hvis de tidligere er blevet parret.

2. Tænd Bluetooth på din smartphone, søg efter enheden, og vælg den for at oprette forbindelse.
- 

## OPLADNING AF HOVEDTELEFONER

1. Når batteriet er lavt, blinker den røde indikatorlampe, og der høres en advarselslyd.
  2. Under opladning angiver det røde lys, at opladningen er i gang, og det blå lys angiver, at batteriet er fuldt opladet.
- 

## FUNKTIONER OG BRUGERINSTRUKTIONER

1. **Sprogskift (kinesisk/engelsk):** Efter tænding og uden forbindelse til en telefon skal du trykke på hovedknappen to gange i træk.
  2. **Opkaldshåndtering:**
    - Tryk én gang på multifunktionsknappen for at besvare et opkald.
    - Tryk to gange på multifunktionsknappen for at afvise eller afslutte et opkald.
  3. **Aktivering af stemmeassistent:** Når enheden er forbundet til en telefon, skal du trykke tre gange på multifunktionsknappen for at aktivere stemmeassistenten.
  4. **Musikstyring:**
    - Tryk én gang på knappen "Lydstyrke +" for forrige nummer; langt tryk øger lydstyrken.
    - Tryk én gang på knappen "Lydstyrke –" for næste nummer; langt tryk sænker lydstyrken.
- 

## PRODUKT- OG BRUGERSIKKERHED

1. Læs venligst denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og gem den til fremtidig reference.
2. Oplad produktet helt før første brug.
3. Hvis produktet ikke bruges i mere end to måneder, skal det oplades før brug.
4. Brug kun certificerede opladere fra anerkendte producenter.
5. Hvis din telefon ikke kan finde Bluetooth-hovedtelefonerne, skal du sikre dig, at hovedtelefonerne er i parringstilstand. Hvis der ikke oprettes forbindelse i lang tid, kan parringstilstanden slukke automatisk; gå om nødvendigt ind i parringstilstand igen. Hvis telefonsystemet ikke reagerer, skal du genstarte telefonen. Hvis hovedtelefonerne ikke fungerer korrekt, skal du genstarte eller oplade dem.
6. Undlad at ændre, reparere eller adskille hovedtelefonerne, da dette kan forårsage brand, elektrisk fejl eller permanent skade på produktet.
7. Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer under 0°C eller over 45°C.
8. Brug ikke enheden i nærheden af børns eller dyrs øjne.

9. Brug ikke enheden under tordenvejr, da dette kan forårsage unormal drift og øge risikoen for elektrisk stød.
  10. Brug ikke opløsningsmidler eller flygtige væsker til rengøring af dette produkt.
- 

#### INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.